



A	1)	COMBINED INSTRUMENT					KOMBIINSTRUMENT					Group Grupp
											38	
											343	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1		-	-	-	-	-	NS	Combined instrument	Kombiinstrument			
2	955122-7	21	21	-	-	-		• Screw	• Skruv		2	
3	3342600-8	1	-	-	-	-		• Cover	• Huv	CH -519639	3	
	3343446-5	1	1	-	-	-		• Cover	• Huv	CH 519640-	3	
4	3342601-6	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH -519639	3	
	3344291-4	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	(3343447)	3	
	3344593-3	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 519640-563100	3	
	3345009-9	-	1	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 563101-	3	
☆	(3342602)	1	-	-	-	-	SP	• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH -503762	3	
	3343007-5	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	REPL 1 PCS 3343007-5,		
	3343451-5	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	1 PCS 3343008-3,		
	3344087-6	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	1 PCS 3435901-8.		
	3344592-5	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 503763-519639	3	
	3344655-0	1	-	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 519640-540797	3	
	3345010-7	-	1	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 540798-563100	3	
	3345011-5	-	1	-	-	-		• Wiring plate	• Ledningsplatta	CH 563101-	3	
☆	966326-1	18	-	-	-	-		• Bulb	• Glödlampa	SRS	3	
6	3342604-0	1	1	-	-	-		• Bulb socket	• Lampfäste	EXC SRS	3	
7	942571-1	3	3	-	-	-		• Bulb	• Glödlampa	SRS	3	
8	1362790-6	3	3	-	-	-		• Bulb socket	• Lamphållare		1	
9	3342605-7	1	1	-	-	-		• Cover	• Huv		2	
10	(3342606)	1	-	-	-	-	SP	• Housing, rear	• Hus, bakre	CH -503762	3	
	3343008-3	1	-	-	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre	REPL 1 PCS 3343008-3,		
	3344085-0	1	1	-	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre	1 PCS 3343007-5,		
12	3342607-3	1	-	-	-	-		• Trip computer	• Trip computer	1 PCS 3435901-8.		
	3343456-4	1	-	-	-	-		• Trip computer	• Trip computer	CH 503763-519639	3	
	3345159-2	1	-	-	-	-		• Trip computer	• Trip computer	CH 540798-	3	
☆	3342608-1	1	-	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	CH -519639	3	
13	3344080-1	1	-	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	CH 519639-586299	3	
	3344588-3	1	1	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	CH 586300-	3	
	3343453-1	1	1	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	KM. CH -540797	3	
	3344084-3	1	-	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	KM. CH 540798-563100	3	
	3344589-1	1	1	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	KM. CH 563101-586299	3	
	(3344525)	1	-	-	-	-	SP	• Speedometer unleaded petrol	• Hastighetsmätare blyfri bensin	(3342845)	3	
	(3344591)	1	1	-	-	-	SP	• Speedometer unleaded petrol	• Hastighetsmätare blyfri bensin	MILES. CH -540974	3	
	3343566-0	1	-	-	-	-		• Speedometer unleaded petrol	• Hastighetsmätare blyfri bensin	MILES,	3	
	(3344081)	1	-	-	-	-	SP	• Speedometer unleaded petrol	• Hastighetsmätare blyfri bensin	CH 540798-	3	
	(3344590)	1	1	-	-	-	SP	• Speedometer unleaded petrol	• Hastighetsmätare blyfri bensin	CH 540798-563100	3	
☆	3345155-0	1	1	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	REPL 1 PCS 3344589-1.	5	
	3345156-8	1	1	-	-	-		• Speedometer	• Hastighetsmätare	MILES,	3	
14	955114-4	4	4	-	-	-		• Screw	• Skruv	CH 563101-586299.	3	
15		-	-	-	-	-	NS	• Washer	• Bricka	CH 563101-586299.	3	
16	3342609-9	1	-	-	-	-		• Tachometer	• Varvräknare	REPL 1 PCS 3344084-3.	3	
	3343455-6	1	1	-	-	-		• Tachometer	• Varvräknare	MILES,	3	

1) With trip computer / Med färddator.
 2) Without trip computer / Utan färddator.

A	1)						P	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S					
	B											2)	COMBINED INSTRUMENT	KOMBIINSTRUMENT	Group Grupp	
												38				
												C				Page Sida
D																
E																
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					S				R					
		A	B	C	D	E										
☆	3345019-8	1	1	-	-	-		• Tachometer	• Varvräknare	CH 581000-586299	3					
☆	3345157-6	1	1	-	-	-		Tachometer	Varvräknare	CH 586300-	3					
17	956044-2	4	4	-	-	-		• Screw	• Skruv		2					
18		-	-	-	-	-		• Symbol strip	• Symbolskiva	SEE 38 • 347						
19	3343445-7	1	1	-	-	-		• Cover	• Huv		3					
20	3435901-8	1	1	-	-	-		• Adapter cable harness	• Adapter ledningsknippe		2					
21	3342615-6	1	1	-	-	-		• Reset button	• Återställningsknapp		3					
22	3342614-9	1	1	-	-	-		• Housing, front	• Hus, främre		3					
☆	3345008-1	-	1	-	-	-		• Gauge	• Mall	-1993	3					
☆	3345158-4	-	1	-	-	-		• Gauge	• Mall	1994-	3					
☆	3345017-2	-	1	-	-	-		• Voltage stabilizer	• Spänningsstabilisator		3					

1) With trip computer / Med färddator.
 2) Without trip computer / Utan färddator.