



A							MASTER CYLINDER, SERVOCYLINDER HUVUDCYLINDER, SERVOCYLINDER		Group Grupp		
B									52		
C									Page Sida		
D							1993-		461		
E											
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
☆	1	3344981-0	1	-	-	-	-	Vacuum booster	Vakuumförstärkare	L.H.D	3
☆		3344982-8	1	-	-	-	-	Vacuum booster	Vakuumförstärkare	R.H.D	3
	2		-	-	-	-	-	• Vacuum booster	• Vakuumförstärkare		
☆	3	3344983-6	1	-	-	-	-	• Sensor	• Givare		3
☆	4	3344990-1	1	-	-	-	-	• Gasket	• Packning		3
	5	948645-7	2	-	-	-	-	• Flange lock nut	• Flänslåsmutter		2
☆	6	680906-5	1	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring		3
☆	7	3344985-1	1	-	-	-	-	Master cylinder	Huvudcyylinder	R.H.D	3
☆		3344984-4	1	-	-	-	-	Master cylinder	Huvudcyylinder	L.H.D	3
	8		-	-	-	-	-	• Master cylinder	• Huvudcyylinder		
☆	9	3344986-9	1	-	-	-	-	• Repair kit	• Reparationssats	L.H.D	3
(10		-	-	-	-	-	• T-nipple	• T-nippel		
	11		-	-	-	-	-	• Pin	• Stift		
	12		-	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring		
☆	13	680906-5	1	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring		3
	14	948645-7	2	-	-	-	-	• Flange lock nut	• Flänslåsmutter		2
(☆	3345236-8	1	-	-	-	-	Reservoir	Behållare	L.H.D	5
		3344988-5	1	-	-	-	-	Reservoir	Behållare	R.H.D	3