




© **VOLVO**
 Genuine Parts
 PV 231 56426

A		B200ET					BRÄNSLEFÖRDELNINGSRÖR MED MONTERINGSDETALJER		KRAFTSTOFFVERTEILUNGSROHR MIT EINBAUTEILEN		Grupp Gruppe	
B		B230ET									23	
C		B230F									Sida Seite	
D		B230FT									297	
E												
B200ET, B230ET, B230F, B230FT												
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
☆	1	3514913-7	1	1	-	-	-	Bränslerör	Kraftstoffrohr	(1367109)	3	
		1367110-2	-	-	1	1	-	Bränslerör	Kraftstoffrohr		3	
	2	1346699-0	4	-	-	-	-	Insprutningsventil	Einspritzventil	2		
		1332337-3	-	4	-	4	-	Insprutningsventil	Einspritzventil	2		
		1389844-0	-	-	4	-	-	Insprutningsventil	Einspritzventil	2		
3	1346393-0	4	4	4	4	-	• O-ringsats	• O-ringsatz	SEE 23 • 377	2		
4	1326062-5	4	4	4	4	-	Klamma	Klemme		3		
☆	5	3517063-8	1	-	1	-	-	Tryckregulator	Druckregler	(1357705)	3	
		3517064-6	-	1	-	1	-	Tryckregulator	Druckregler	(1357710)	3	
6	955268-8	2	2	2	2	-	Skruv	Schraube		2		
7	948746-3	2	2	2	2	-	Flänsskruv	Flanschschraube		2		
8	946934-7	1	1	1	1	-	Flänsskruv	Flanschschraube		2		
9	1332625-1	1	1	1	1	-	Gummibussning	Gummibuchse		3		
10	1317007-1	1	1	1	1	-	Distanshylsa	Abstandhülse		3		
11	1367124-3	2	2	2	2	-	Bricka	Scheibe		2		
12	1266500-6	X	X	X	X	-	Bränsleslang	Kraftstoffschlauch		2		
☆	13	976576-9	1	1	1	1	-	Slangklamma	Schlauchschelle	(975271)	2	
14	1321719-5	1	1	1	1	-	Klamma	Klemme		2		
☆	15	976734-4	X	X	X	X	-	Slang	Schlauch	(1306703)	2	
☆	16	976573-6	2	2	2	2	-	Slangklämma	Schlauchklemme	(946709)	2	
17	948211-8	1	1	1	1	-	Bandklamma	Bandklammer		2		
18		1	1	1	1	-	KN O-ring	O-ring	SEE 23 • 377			
19	966833-6	1	1	-	-	-	Hålskruv	Hohlschraube		2		
20	947620-1	2	2	-	-	-	Packning	Dichtung		2		
21	1317061-8	1	1	-	-	-	Bränslerör	Kraftstoffrohr		3		
22	942001-9	2	2	-	-	-	Skruv	Schraube	(966802)	2		
☆	23	3517066-1	1	1	-	-	-	Startventil	Startmengenventil	(269292)	3	
24	949761-1	1	1	-	-	-	O-ring	O-ring		2		
25		1	1	1	1	-	Bränslerör	Kraftstoffrohr	SEE 23 • 319			