






VOLVO
Genuine Parts
PV 360 45626

A B C D E							RATT OCH STARTLÅS		LENKRAD UND STARTSCHLOSS		Grupp Gruppe
											36
											Sida Seite
											709
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1		1	-	-	-	-	NS	Ratt och startlås	Lenkrad und Startschloss		
2	1324628-5	1	-	-	-	-		• Startkontakt	• Anlassschalter		2
3	956060-8	2	-	-	-	-		• Skruv	• Schraube		2
4	1320306-2	X	-	-	-	-		Nyckelämne	Schlüsselrohling		2
								Huvudnyckel	Hauptschlüssel		
	1316957-8	X	-	-	-	-		Nyckelämne dörr och tändningsnyckel	Schlüsselrohling Tür- und Zündschlüssel		2
5	1359732-3	1	-	-	-	-		Brytskruv	Abreisschraube		3
6	1273467-9	1	-	-	-	-		Tättningsring	Dichtring		3
7		-	-	-	-	-		Låssatser	Schlossätze	SEE 83 • 1333	
☆	3526033-0	1	-	-	-	-		Låssats	Schlossteilsatz	SEE 83 • 1333	2
		1	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Handskfack	Ablagefach		
		1	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Baklucka	Heckklappe		
		1	-	-	-	-	KN	• Rattlås	• Lenkschloss		
		-	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Dörr v	Tur l		
		-	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Dörr h	Tur r		
	1334720-8	2	-	-	-	-		• Clips	• Klemme		3
		2	-	-	-	-		• Nyckel huvudnyckel	• Schlüssel Hauptschlüssel		
		2	-	-	-	-		• Nyckel dörr och tändningsnyckel	• Schlüssel Tür- und Zündschlüssel		
☆	(3526032)	1	-	-	-	-	SP	Låssats	Schlossteilsatz	SEE 83 • 1333	2
		1	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Handskfack	Ablagefach		
		1	-	-	-	-	KN	• Låscylinder	• Schliesszylinder		
								Baklucka	Heckklappe		
		1	-	-	-	-		• Rattlås	• Lenkschloss		
		1	-	-	-	-	KN	• Låscylinder v	• Schliesszylinder l		
		1	-	-	-	-		• Låscylinder h	• Schliesszylinder r		
	1334720-8	2	-	-	-	-		• Clips	• Klemme		3
		2	-	-	-	-		• Huvudnyckel	• Hauptschlüssel		
		2	-	-	-	-		• dörr och tändningsnyckel	• Tür- und Zündschlüssel		
☆	3526031-4	1	-	-	-	-		Låssats	Schlossteilsatz	SEE 83 • 1333	2
		1	-	-	-	-	KN	• Rattlås	• Lenkschloss		
		2	-	-	-	-		• Huvudnyckel	• Hauptschlüssel		
8	1363060-3	1	-	-	-	-		Strömställare	Schalter	L.H.D -1985.	2
								centrallås	Zentralverriegelung		
	1348130-4	1	-	-	-	-		Strömställare	Schalter	L.H.D 1986-1987.	2
								centrallås	Zentralverriegelung		
	1363061-1	1	-	-	-	-		Strömställare	Schalter	R.H.D -1985.	2
								centrallås	Zentralverriegelung		
	1348131-2	1	-	-	-	-		Strömställare	Schalter	R.H.D 1986-1987.	2
								centrallås	Zentralverriegelung		
9	943220-4	X	-	-	-	-		Clips	Klemme		3
10	948211-8	1	-	-	-	-		Bandklamma	Bandklammer		2
11	191542-0	1	-	-	-	-		Skruv	Schraube		2