




VOLVO
Genuine Parts
PV 850 54956

A							PARTS FOR FRONT DOOR PANEL		ARTIKLAR FÖR FRÄMRE DÖRRPANEL		Group Grupp
B											85
C											Page Sida
D											1421
E							1990-				
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Door panel	Dörrpanel	SEE 85 • 1303	
2	1345337-8	1	-	-	-	-		• Retainer Loudspeaker	• Hållare Högtalare		4
3	972132-5	1	-	-	-	-		• Screw	• Skruv	(955149)	2
4	945780-5	2	-	-	-	-		• Retainer	• Hållare		2
5	1331202-0	1	-	-	-	-		• Bushing, black	• Bussning, svart		4
	1331203-8	1	-	-	-	-		• Bushing, blue	• Bussning, blå		4
	1386380-8	1	-	-	-	-		• Bushing, beige	• Bussning, beige		4
	1386383-2	1	-	-	-	-		• Bushing, red	• Bussning, röd		4
	1386384-0	1	-	-	-	-		• Bushing, grey	• Bussning, grå		4
6	3527594-0	1	-	-	-	-		• Sealing strip	• Tätningsslist		2
7	3527192-3	7	-	-	-	-		• Clip	• Clips		2
8		-	-	-	-	-		Cover panel	Täckpanel	SEE 85 • 1303	
9	1318217-5	3	-	-	-	-		• Clip	• Clips		3
10		-	-	-	-	-		Box	Fack	SEE 85 • 1303	
11	955127-6	10	-	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
	972147-3	10	-	-	-	-		Screw	Skruv	TORX	2
12	1331258-2	6	-	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
	975141-3	6	-	-	-	-		Screw	Skruv	TORX	3
13	6847076-4	4	-	-	-	-		Clip	Clips		3
14	1338144-7	4	-	-	-	-		Clip	Clips		3
15	3527633-6	1	-	-	-	-		Handle, l.h. black black	Handtag, v, svart svart	1)	4
	3527635-1	1	-	-	-	-		Handle, l.h. blue blue	Handtag, v, blå blå	1)	4
	3527645-0	1	-	-	-	-		Handle, l.h. red	Handtag, v röd	1)	4
	3527641-9	1	-	-	-	-		Handle, l.h. beige	Handtag, v beige	1)	4
	3527643-5	1	-	-	-	-		Handle, l.h. grey	Handtag, v grå	1)	4
	3527634-4	1	-	-	-	-		Handle, r.h. black black	Handtag, h, svart svart	1)	4
	3527636-9	1	-	-	-	-		Handle, r.h. blue blue	Handtag, h, blå blå	1)	4
	3527646-8	1	-	-	-	-		Handle, r.h. red	Handtag, h röd	1)	4
	3527642-7	1	-	-	-	-		Handle, r.h. beige	Handtag, h beige	1)	4
	3527644-3	1	-	-	-	-		Handle, r.h. grey	Handtag, h grå	1)	4
16	3527234-3	1	-	-	-	-		Handle, l.h. black black	Handtag, v, svart svart	2)	4
	3527236-8	1	-	-	-	-		Handle, l.h. blue blue	Handtag, v, blå blå	2)	4
	3527303-6	1	-	-	-	-		Handle, l.h. red	Handtag, v röd	2)	4
	3527299-6	1	-	-	-	-		Handle, l.h. beige	Handtag, v beige	2)	4
	3527301-0	1	-	-	-	-		Handle, l.h. grey	Handtag, v grå	2)	4
	3527235-0	1	-	-	-	-		Handle, r.h. black black	Handtag, h, svart svart	2)	4
	3527237-6	1	-	-	-	-		Handle, r.h. blue blue	Handtag, h, blå blå	2)	4
	3527304-4	1	-	-	-	-		Handle, r.h. red	Handtag, h röd	2)	4
	3527300-2	1	-	-	-	-		Handle, r.h. beige	Handtag, h beige	2)	4
	3527302-8	1	-	-	-	-		Handle, r.h. grey	Handtag, h grå	2)	4
17	1345955-7	2	-	-	-	-		Clip, black	Clips, svart		3
	1345954-0	2	-	-	-	-		Clip, blue	Clips, blå		3
	1386715-5	2	-	-	-	-		Clip, red	Clips, röd		3
	1379510-9	2	-	-	-	-		Clip, beige	Clips, beige		3
	1379511-7	1	-	-	-	-		Clip, grey	Clips, grå		3
18	3541073-7	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. black	Konsol, v, svart		4
	3541075-2	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. blue	Konsol, v, blå		4
	3541081-0	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. red	Konsol, v, röd		4
	3541077-8	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. beige	Konsol, v, beige		4
	3541079-4	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. grey	Konsol, v, grå		4
	3541074-5	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. black	Konsol, h, svart		4
	3541076-0	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. blue	Konsol, h, blå		4
	3541082-8	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. red	Konsol, h, röd		4
	3541078-6	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. beige	Konsol, h, beige		4
	3541080-2	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. grey	Konsol, h, grå		4
19	1331510-6	1	-	-	-	-		• Seal	• Tätning		4
20	1391495-7	4	-	-	-	-		Nut	Mutter		4
21	1349783-9	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
22	969489-4	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	(958247)	2

1) For switch. / För elomkopplare.

2) With coin box. / Med myntfack.

A							PARTS FOR FRONT DOOR PANEL		ARTIKLAR FÖR FRÄMRE DÖRRPANEL		Group Grupp	
B											85	
C											Page Sida	
D											1423	
E									1990-			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
23	969478-7	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955143)	2	
24	1318908-9	2	-	-	-	-		Nut	Mutter		3	
25	1379326-0	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black l.h. ..	Högtalargaller, svart v		3)	4
	3500831-7	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black l.h. ..	Högtalargaller, svart v		4)	4
	1379327-8	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black r.h. ..	Högtalargaller, svart h		3)	4
	3500832-5	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black r.h. ..	Högtalargaller, svart h		4)	4
	1379328-6	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, blue l.h. ...	Högtalargaller, blå v			4
	1379329-4	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, blue r.h. ...	Högtalargaller, blå h			4
	1379383-1	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, beige l.h. ..	Högtalargaller, beige v			4
	1379384-9	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, beige r.h. ..	Högtalargaller, beige h			4
	3500054-6	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, red l.h.	Högtalargaller, röd v			4
	3500055-3	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, red r.h.	Högtalargaller, röd h			4
	3500052-0	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, grey l.h. ...	Högtalargaller, grå v			4
	3500053-8	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, grey r.h. ...	Högtalargaller, grå h			4
26		2	-	-	-	-		Warning lamp	Varningslampa	SEE 35-593		
27	6847074-9	2	-	-	-	-		Clip	Clips		3	
28	1379686-7	1	-	-	-	-		Stiffener	Förstyvning	5)	3	
29	6848423-7	2	-	-	-	-		Clip	Clips		3	

- 3) Loudspeaker grille with bars. / Högtalargaller med ribbor.
 4) Loudspeaker grille with mesh. / Högtalargaller med nät.
 5) Service alternative. / Service alternativ.