








VOLVO
Genuine Parts
PV 361 54233

A	L.H.D					SWITCHES		STRÖMSTÄLLARE		Group Grupp	
B	R.H.D									36	
C										Page Sida	
D										355	
E											
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare		
1a	1362338-4	1	1	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
☆ 1b	3523069-7	1	1	-	-	-		Rear fog lamp	Dimbaklykta		
								• Switch	• Strömställare		3
1c	1362341-8	1	1	-	-	-		Antenna	Antenn		2
☆ 1d	3515810-4	1	1	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Rear window	Bakruta		
								• Switch	• Strömställare		2
1e	1362340-0	1	1	-	-	-		Rheostat	Reostat		
								Clock	Klocka		
☆ 1f	3544183-1	1	1	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Roof hatch	Taklucka		
☆	3544184-9	1	1	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Drivers seat 2-way	Förarstol 2-läges		
								• Switch	• Strömställare		2
1g	1362343-4	1	1	-	-	-		Passenger seat 2-way	Passagerarstol 2-läges		
								• Switch with timer relay	• Strömställare med tidrelä		2
								Rear window	Bakruta		
								Rear view mirror	Backspegel		
2	1379676-8	X	X	-	-	-		Cap	Lock		4
								Outlet	Uttag		
								Switch	Strömställare		
2a		1	1	-	-	-		Switch	Strömställare		
								drivers door	förardörr		
3	1362545-4	1	-	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		3
	1363690-7	-	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		3
4	1363719-4	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4
5	1363682-4	1	-	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
	1363683-2	-	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
6	1347065-3	2	2	-	-	-		• Switch elec. door mirror	• Strömställare elbackspegel ...		2
7	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2
8	1362542-1	1	-	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
	1363687-3	-	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
9	1363716-0	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4
10	1363682-4	1	-	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
	1363683-2	-	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
11	1362546-2	4	4	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2
12	1347064-6	1	1	-	-	-		• Switch with detente	• Strömställare med spärr		2
13	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2
☆ 14	3523837-7	1	-	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
☆ 15	3523838-5	-	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
☆ 16	3523825-2	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4
	1363682-4	1	-	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
	1363683-2	-	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
17	1362546-2	2	2	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2
18	1347065-3	2	2	-	-	-		• Switch elec. door mirror	• Strömställare elbackspegel ...		2
19	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2
☆ 20	3523839-3	1	-	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
☆ 21	3523840-1	-	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6
☆ 22	3523826-0	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4
	1363682-4	1	-	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
	1363683-2	-	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4
23	1362546-2	2	2	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2
24	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2

A		L.H.D					SWITCHES		STRÖMSTÄLLARE		Group	
B		R.H.D									Grupp	
C									36			
D									Page			
E									Sida			
									357			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
25	1362541-3	1	-	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6	
	1363686-5	-	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6	
26	1363715-2	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4	
27	1363682-4	1	-	-	-	-		• Socket	• Sockel		4	
	1363683-2	-	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4	
28	1362546-2	4	4	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2	
29	1347064-6	1	1	-	-	-		• Switch with detente	• Strömställare med spärr		2	
30	1347065-3	2	2	-	-	-		• Switch elec. door mirror	• Strömställare elbackspegel ...		2	
31	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2	
32	1362360-8	1	1	-	-	-		Switch complete	Strömställare komplett		6	
								passangers door	passagerardörr			
33	1363720-2	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4	
34	1363684-0	1	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4	
35	1347063-8	1	1	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2	
36	1324263-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2	
37	1362551	1	1	-	-	-	NS	Switch complete	Strömställare komplett		6	
								rear door	bakdörr			
38	1363721-0	1	1	-	-	-		• Frame	• Ram		4	
39	1363684-0	1	1	-	-	-		• Socket	• Sockel		4	
40	1347063-8	1	1	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk fönsterhiss		2	
41	1398466-1	2	2	-	-	-		• Clip	• Clips		2	
42	1362699-9	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	6-POLE EXC (S), (N), (NL)	2	
								white	vit			
	1362699-9	-	1	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	6-POLE EXC (GB)	2	
								white	vit			
	3515974-8	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	6-POLE (NL)	2	
	3515974-8	-	1	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	6-POLE (GB)	2	
	1362697-3	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	6-POLE (S), (N)	2	
								black	svart			
43	1363810-1	1	1	-	-	-		Knob	Knopp		3	
44	1212859-1	1	1	-	-	-		Nut	Mutter		2	
45	940109-2	1	1	-	-	-		Lock washer	Låsbricka		2	
46		1	1	-	-	-	NS	Cigarette lighter	Cigarettändare		2	
47	1212593-6	1	1	-	-	-		• Sleeve	• Hylsa		3	
48	662108-0	1	1	-	-	-		• Glow filament	• Glödkropp		1	
49	1258269-8	1	1	-	-	-		• Knob	• Knopp		3	
50	1362769-0	4	4	-	-	-		Door switch	Dörrkontakt	4DRS	2	
	1362769-0	5	5	-	-	-		Door switch	Dörrkontakt	5DRS	2	
51	1235064-1	4	4	-	-	-		Cover	Kåpa	4DRS	3	
	1235064-1	5	5	-	-	-		Cover	Kåpa	5DRS	3	
52	969278-1	4	4	-	-	-		Screw "Torx"	Skruv "Torx"	4DRS	2	
	969278-1	5	5	-	-	-		Screw "Torx"	Skruv "Torx"	5DRS	2	
53		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS M46		
								Overdrive	Övertäxel	SEE 43 • 485		
		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS M47		
								Overdrive	Övertäxel	SEE 43 • 487		
		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	AUTO.TRANS		
								Overdrive	Övertäxel	SEE 43 • 547		
54		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS M46		
								Overdrive oil pressure	Övertäxel oljetryck	SEE 43 • 467		
55		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS M46		
								back-up lamp	backljus	SEE 43 • 467		
		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS M47		

A	L.H.D					SWITCHES					STRÖMSTÄLLARE					Group Grupp	
B	R.H.D															36	
C																Page	
D																Sida	
E																359	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R						
		A	B	C	D	E											
56	3515104-2	1	-	-	-	-		back-up lamp Switch	backljus Strömställare	SEE 43 • 471	2						
57	1379676-8	1	-	-	-	-		With beam adjustment Cap	Med ljusviddsreglering Lock		4						
								Without beam adiustment	Utan ljusviddsreglering								