




A							PARTS FOR FRONT DOOR PANEL		ARTIKLAR FÖR FRÄMRE DÖRRPANEL.		Group Grupp	
B											85	
C											Page Sida	
D											789	
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	3527758-1	1	-	-	-	-		Panel, l.h. black	Panel, v, svart		5	
	3527762-3	1	-	-	-	-		Panel, r.h. black	Panel, h, svart		5	
	3527766-4	1	-	-	-	-		Panel, l.h. blue	Panel, v, blå		5	
	3527770-6	1	-	-	-	-		Panel, r.h. blue	Panel, h, blå		5	
	3508533-1	1	-	-	-	-		Panel, l.h. beige	Panel, v, beige		5	
	3508534-9	1	-	-	-	-		Panel, r.h. beige	Panel, h, beige		5	
	3508537-2	1	-	-	-	-		Panel, l.h. grey	Panel, v, grå		5	
	3508538-0	1	-	-	-	-		Panel, r.h. grey	Panel, h, grå		5	
☆	2	972132-5	1	-	-	-		•Screw	•Skruv		2	
3	1331202-0	1	-	-	-	-		•Bushing, black	•Bussning, svart		4	
	1331203-8	1	-	-	-	-		•Bushing, blue	•Bussning, blå		4	
	1386380-8	1	-	-	-	-		•Bushing, beige	•Bussning, beige			
	1386384-0	1	-	-	-	-		•Bushing, grey	•Bussning, grå			
4	3527594-0	1	-	-	-	-		•Sealing strip	•Tätningslist			
5	3527192-3	7	-	-	-	-		•Clip	•Clips			
6	1379292-4	2	-	-	-	-		Clip	Clips			
8	1318217-5	3	-	-	-	-		•Clip	•Clips			
☆	9	3527955-3	1	-	-	-		Door pocket, l.h. black	Dörrfack, v svart			
☆		3527956-1	1	-	-	-		Door pocket, r.h. black	Dörrfack, h svart			
☆		3527959-5	1	-	-	-		Door pocket, l.h. blue	Dörrfack, v blå			
☆		3527960-3	1	-	-	-		Door pocket, r.h. blue	Dörrfack, h blå			
☆		3527961-1	1	-	-	-		Door pocket, l.h. beige	Dörrfack, v beige			
☆		3527962-9	1	-	-	-		Door pocket, r.h. beige	Dörrfack, h beige			
☆		3527957-9	1	-	-	-		Door pocket, l.h. grey	Dörrfack, v grå			
☆		3527958-7	1	-	-	-		Door pocket, r.h. grey	Dörrfack, h grå			
10	1338143-9	6	-	-	-	-		Clip, red	Clips, röd			
11	1338144-7	6	-	-	-	-		Clip	Clips			
12	972147-3	10	-	-	-	-		Screw	Skruv			
☆	13	975141-3	6	-	-	-		Screw	Skruv			
14	3527633-6	1	-	-	-	-		Handle, l.h. black	Handtag, v svart	1)		
	3527635-1	1	-	-	-	-		Handle, l.h. blue	Handtag, v blå	1)		
	3527641-9	1	-	-	-	-		Handle, l.h. beige	Handtag, v beige	1)		
	3527643-5	1	-	-	-	-		Handle, l.h. grey	Handtag, v grå	1)		
	3527634-4	1	-	-	-	-		Handle, r.h. black	Handtag, h svart	1)		
	3527636-9	1	-	-	-	-		Handle, r.h. blue	Handtag, h blå	1)		
	3527642-7	1	-	-	-	-		Handle, r.h. beige	Handtag, h beige	1)		
	3527644-3	1	-	-	-	-		Handle, r.h. grey	Handtag, h grå	1)		
15	3527234-3	1	-	-	-	-		Handle, l.h. black	Handtag, v svart	2)		
	3527236-8	1	-	-	-	-		Handle, l.h. blue	Handtag, v blå	2)	4	
	3527299-6	1	-	-	-	-		Handle, l.h. beige	Handtag, v beige	2)	4	
	3527301-0	1	-	-	-	-		Handle, l.h. grey	Handtag, v grå	2)	4	
	3527235-0	1	-	-	-	-		Handle, r.h. black	Handtag, h svart	2)	4	
	3527237-6	1	-	-	-	-		Handle, r.h. blue	Handtag, h blå	2)	4	
	3527300-2	1	-	-	-	-		Handle, r.h. beige	Handtag, h beige	2)	4	
	3527302-8	1	-	-	-	-		Handle, r.h. grey	Handtag, h grå	2)	4	
16	1345955-7	2	-	-	-	-		Clip, black	Clips, svart		3	
	1345954-0	2	-	-	-	-		Clip, blue	Clips, blå		3	
	1379510-9	2	-	-	-	-		Clip, beige	Clips, beige		3	
	1379511-7	2	-	-	-	-		Clip, grey	Clips, grå		3	
17	3541073-7	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. black	Konsol, v, svart		4	
	3541075-2	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. blue	Konsol, v, blå		4	
	3541077-8	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. beige	Konsol, v, beige		4	
	3541079-4	1	-	-	-	-		Bracket, l.h. grey	Konsol, v, grå		4	
	3541074-5	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. black	Konsol, h, svart		4	
	3541076-0	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. blue	Konsol, h, blå		4	
	3541078-6	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. beige	Konsol, h, beige		4	
	3541080-2	1	-	-	-	-		Bracket, r.h. grey	Konsol, h, grå		4	

1) For switch. / För elomkopplare.

2) With coin box. / Med myntfack.

A B C D E							PARTS FOR FRONT DOOR PANEL		ARTIKLAR FÖR FRÄMRE DÖRRPANEL.		Group Grupp
											85
											Page Sida
											791
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
18	1331510-6	1	-	-	-	-		•Seal	•Tätning		4
19	1391495-7	4	-	-	-	-		Nut	Mutter		4
20	1349783-9	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
21	958247-9	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
22	1379326-0	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black l.h. ...	Högtalargaller, svart v		4
	3500831-7	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black l.h. ...	Högtalargaller, svart v		4
	1379327-8	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black r.h. ...	Högtalargaller, svart h		4
	3500832-5	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, black r.h. ...	Högtalargaller, svart h		4
	1379328-6	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, blue l.h. ...	Högtalargaller, blå v		4
	1379329-4	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, blue r.h. ...	Högtalargaller, blå h		4
	1379383-1	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, beige l.h. ...	Högtalargaller, beige v		4
	1379384-9	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, beige r.h. ...	Högtalargaller, beige h		4
	3500052-0	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, grey l.h. ...	Högtalargaller, grå v		4
	3500053-8	1	-	-	-	-		Loudspeaker grille, grey r.h. ...	Högtalargaller, grå h		4
23		-	-	-	-	-		Warning lamp	Varningslampa	SEE 35 • 327	
24	3519555-1	2	-	-	-	-		Clip	Clips		3