




VOLVO
 Genuine Parts
 PV 640 53999

A											STEERING STEERING GEAR STEERING		STYRNING STYRVÄXEL RATTAXEL		Group Grupp
B											SHAFT				64
C															Page
D															Sida
E															639
Fig	Part No Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R				
		A	B	C	D	E									
	1387500-0	1	-	-	-	-		Steering gear	Styrväxel	1) CAM L.H.D	5				
	5003682-1	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		5				
	1387501-8	1	-	-	-	-		Steering gear	Styrväxel	1) CAM R.H.D	5				
	5003683-9	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		5				
	3516940	1	-	-	-	-	NS	• SEE 64 • 649	• SEE 64 • 649	2) ZF L.H.D	5				
								• SEE 64 • 651	• SEE 64 • 651	REPL 1 PCS 1387500-0.					
2	968682-5	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2				
3	971098-9	2	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter		2				
4	971099-7	2	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter		2				
5	1359225-8	1	-	-	-	-		Steering shaft upper	Rattaxel övre		4				
6	1229939-2	1	-	-	-	-		Spring	Fjäder		3				
7	1273005-7	1	-	-	-	-		Spring support	Fjäderstöd		4				
8	1229934-3	2	-	-	-	-		Bearing	Lager		4				
8a	1272365-6	1	-	-	-	-		Spacer ring	Distansring		3				
9	3530733-9	1	-	-	-	-		Bearing housing	Lagerhus		4				
10	3530698-4	1	-	-	-	-		Sleeve	Hylsa	LG 25 mm	3				
11	955899-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka	ALTER	2				
12	1387736-0	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	R.H.D	3				
	3530090-4	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	L.H.D	3				
12a	946544-4	1	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2				
13		-	-	-	-	-		Column lock	Rattlås	SEE 36 • 351					
14	3530164-7	1	-	-	-	-		Spacer ring	Distansring		3				
15	945495-0	1	-	-	-	-		Retaining ring	Spårring		2				
16		-	-	-	-	-		Anchorage	Fäste	SEE 36 • 353					
17	3530677-8	1	-	-	-	-		Slip ring	Släpring	W/O AIR BAG	3				
18	3516420-1	1	-	-	-	-		Contact unit	Kontaktenhet	AIR BAG	3				
19		2	-	-	-	-		Screw	Skruv						
20	1330496-9	1	-	-	-	-		Bearing housing	Lagerhus		4				
20a	3530349-4	1	-	-	-	-		Seal	Tätning		3				
21	969473-8	3	-	-	-	-		Screw	Skruv		2				
22	1359711-7	1	-	-	-	-		Steering shaft	Rattaxel		4				
23	1359712-5	1	-	-	-	-		Universal joint	Universalknut		4				
24	1272992-7	3	-	-	-	-		Screw	Skruv		3				
25	948645-7	3	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter		2				
26	664822-4	2	-	-	-	-		Lock spring	Låsljäder		1				
27		1	-	-	-	-		Steering wheel	Ratt	SEE 64 • 655					
28	1272364-9	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		3				

1) Service plate marked 2. / Serviceskylten märkt 2.

2) Service plate marked 3. / Serviceskylten märkt 3.