




© **VOLVO**
 Genuine Parts
 PV 231 56426

A B C D E							FUEL PRESSURE PIPES WITH FITTINGS		BRÄNSLEFÖRDELNINGSRÖR MED MONTERINGSDETALJER		Group Grupp
											23
											Page Sida
									B200ET		193
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	3514913-7	1	-	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	(1367109)	3
2	1346699-0	4	-	-	-	-		Injection valve	Insprutningsventil		2
3	1346393-0	4	-	-	-	-		• O-ring kit	• O-ringsats	SEE 23 • 221	2
4	1326062-5	4	-	-	-	-		Clamp	Klamma		3
5	3517063-8	1	-	-	-	-		Pressure regulator	Tryckregulator	(1357705)	3
6	955268-8	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
7	948746-3	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2
8	949845-2	1	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		3
9	1332625-1	1	-	-	-	-		Rubber bushing	Gummibussning		3
10	1317007-1	1	-	-	-	-		Spacer sleeve	Distanshylsa		3
11	1367124-3	2	-	-	-	-		Washer	Bricka		2
12	1266500-6	X	-	-	-	-		Fuel hose	Bränsleslang	LG 800mm	2
13	943469-7	1	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamman	(945652)	2
14	1321719-5	1	-	-	-	-		Clamp	Klamman		2
15	1306703-8	X	-	-	-	-		Hose	Slang		2
☆ 16	976572-8	2	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamman	(947331)	2
17	948211-8	1	-	-	-	-		Strip clamp	Bandklamman		2
18		1	-	-	-	-	KN	O-ring	O-ring	SEE 23 • 221	
19	966833-6	1	-	-	-	-		Hollow screw	Hålskruv		2
20	947620-1	2	-	-	-	-		Gasket	Packning		2
21	1317061-8	1	-	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör		3
22	942001-9	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
23	3517066-1	1	-	-	-	-		Starter valve	Startventil		3
24	949761-1	1	-	-	-	-		O-ring	O-ring		2