

















A							SWITCHES		STRÖMSTÄLLARE		Group Grupp
B											36
C											Page Sida
D											463
E											
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare		
1a	1324009-8	1	-	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Rear fog lamp	Dimbaklykta		
1b	1362880-5	1	-	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Roof hatch	Taklucka		
1c	3544184-9	1	-	-	-	-		• Switch 2-way	• Strömställare 2-läges	(1336396)	2
								Passenger seat	Passagerarstol		
	3544183-1	1	-	-	-	-		• Switch 2-way	• Strömställare 2-läges	(1363394)	2
								Drivers seat	Förarstol		
1d	1363796-2	1	-	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Rear window	Bakruta		
								Rear view mirror with timer relay	Backspegel med tidrelä		
1e	1384026-9	1	-	-	-	-		Switch	Strömställare		2
								Tank hatch	Tanklucka		
1f	1324010-6	1	-	-	-	-		Switch auxiliary light	Strömställare extraljus		2
1g	1308317-5	1	-	-	-	-		Switch	Strömställare		3
								Antenna	Antenn		
								Switch complete	Strömställare komplett		
2	1376475-8	1	-	-	-	-		• Frame	• Ram		4
3	1347065-3	2	-	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
								Rear view mirror	Backspegel		
4	1347063-8	2	-	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk	-1987	2
								fönsterhiss	fönsterhiss		
								drivers door	förardörr		
	1362546-2	2	-	-	-	-		• Switch power windows	• Strömställare elektrisk	1988-	2
								fönsterhiss	fönsterhiss		
								drivers door	förardörr		
5	3510468-6	1	-	-	-	-		• Cap	• Lock	1)	3
	1347063-8	1	-	-	-	-		• Switch central locking	• Strömställare centrallås	2)	2
6	1324263-1	2	-	-	-	-		• Clip	• Clips		2
7	1347061-2	1	-	-	-	-		Switch power windows	Strömställare elektrisk		3
								fönsterhiss	fönsterhiss		
								passangers door	passagerardörr		
8	1363721-0	1	-	-	-	-		• Frame	• Ram	(1347062)	4
9	1347063-8	1	-	-	-	-		• Switch	• Strömställare		2
10	1324263-1	2	-	-	-	-		• Clip	• Clips		2
11	1362699-9	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	(1362698)	2
										EXC (S), (DK), (N)	
	1362697-3	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	-1989 (S), (N), (DK)	2
	3515974-8	1	-	-	-	-		Light switch	Ljusomkopplare	1990- (S), (N), (DK)	2
12	1363810-1	1	-	-	-	-		Knob	Knopp	(1323376)	3
13	1212859-1	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
14	940109-2	1	-	-	-	-		Lock washer	Låsbricka		2
15		1	-	-	-	-		Cigarette lighter	Cigarettändare		
16	1212593-6	1	-	-	-	-		• Sleeve	• Hylsa		3
17	662108-0	1	-	-	-	-		• Glow filament	• Glödkropp		1
18	1258269-8	1	-	-	-	-		• Knob	• Knopp		3
19	1362769-0	2	-	-	-	-		Door switch	Dörrkontakt		2
20	1235064-1	2	-	-	-	-		Cover	Kåpa		3
21	969278-1	2	-	-	-	-		Screw "Torx"	Skruv "Torx"	(955138)	2
22		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	MAN.TRANS	
								Overdrive	Överväxel	SEE 43-609	
23		-	-	-	-	-		Switch	Strömställare	AUTO.TRANS	
								Overdrive	Överväxel	SEE 43-669	
24		-	-	-	-	-		Switch back-up lamp	Strömställare backljus	SEE 43-599	
25		-	-	-	-	-		Cable harness back-up lamp ..	Ledningsmatta backljus	SEE 37-485	
26	1258958-6	1	-	-	-	-		Contact	Kontakt		3
27	1258960-2	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2

1) CH-6499.

2) CH 6793-

A						SWITCHES						STRÖMSTÄLLARE						Group Grupp	
B																		36	
C						Page													
D						Sida													
E						465													
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning				S R					
		A	B	C	D	E													
28	1258902-4	1	-	-	-	-		Label	Etikett	3) -1989 SEE 85 • 921				3					
29	1258821-6	1	-	-	-	-		Cover washer	Täckbricka					4					
30		-	-	-	-	-		Control unit power seats	Manöverenhet motordrivna stolar										

3) Without rear fog lamp. / Utan dimbakljus.