

**VOLVO**

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

| | |
|------------------|--------|
| BETR. | PRODUK |
| SPECIAAL GEREED- | P |
| SCHAP | GROEP |
| Volvo 144 | 09 |
| DATUM | NO. |
| November 1966 | 2 |

Blad 1 van 2

Hieronder volgt een overzicht van alle speciaal gereedschappen die voor de Volvo 144 nodig zijn. Vele van de genoemde gereedschappen zijn dezelfde als die voor de overige Volvo typen worden gebruikt, zodat ze reeds in uw bezit zullen zijn.

De gereedschappen die met een ⁺ staan aangemerkt, zijn nieuw en speciaal gemaakt voor de Volvo 144.

De gereedschappen die met een ⁺⁺ staan aangemerkt zijn eveneens nieuw en speciaal gemaakt voor het afstellen van achterassen van het merk Spicer, model 27 en 30, volgens een nieuw ontworpen werkmethode.

De levering van de nieuwe gereedschappen zal vanaf oktober kunne plaatsvinden.

| SVO-nummer | Omschrijving | Groep |
|------------|---|-----------|
| 1426 | Stempel voor montage toplager | 2,41 |
| 1459 | Stempel voor demontage klepgeleider | 2 |
| 1801 | Standaard drevel | 43, 46, 6 |
| 1845 | Pers voor flens | 46 |
| 1866 | Stempel voor de- en montage zuigerpen | 2 |
| 1867 | Stempel voor tuimelaar- en drijfstagbus | 2 |
| 2010 | Stempel voor montage prise-as keerring | 43 |
| 2044 | Versnellingsbakhouder | 43 |
| 2176 | Ring voor inbrengen zuiger | 2 |
| 2250 | Trekker nokkenastandwiel | 2 |
| 2254 | Geleider voor SVO 2225 | 6 |
| 2261 | Trekker voor flens (klauw type) | 43, 46 |
| 2266 | Drevel voor waterpomp | 2 |
| 2284 | Stalen lineaal | 46 |
| 2289 | Stempel voor montage klepgeleider | 2 |
| 2294 | Trekker voor spoorstangkogels | 6 |
| 2301 | Trekker voor achteruittandwielas | 43 |
| 2302 | 2-delig centreergereedschap torentandwiel | 43 |
| 2304 | Pers voor flens | 43 |
| 2337 | Slaghaak | 46 |

| SVO-nummer | Omschrijving | Groep |
|------------|--|----------|
| 2370 | Trekker pitmanarm | 6 |
| 2393 | Afstelkaliber | 46 |
| 2394 | Uitzetbeugel | 46 |
| 2395 | Stempel cone grote pignonlager | 46 |
| 2403 | Stempel pignonkeerring | 46 |
| 2404 | Sleutel voor afstellen pignonlagers | 46 |
| 2405 | Trekker krukastandwiel | 2 |
| 2407 | Pers krukastandwiel | 2 |
| 2408 | Pers nokkenastandwiel | 2 |
| 2409 | Tegenhouder voor flens | 43, 46 |
| 2412 | Stempel kogellager | 43 |
| 2413 | Stempel keerring | 43 |
| 2415 | Oliedrukmeter voor overdrive | 43 |
| 2417 | Stempel voor naaldlagers overdrive | 43 |
| 2418 | Pomptrekker | 43 |
| 2419 | Sleutel voor demontage klepzitting | 43 |
| 2420 | Centreerpen voor planetaire stelsel | 43 |
| 2421 | Pers voor klauwflens | 43 |
| 2422 | Pers voor keerring uitgaande as | 43 |
| 2423 | Trekker voor naaldlagers | 43 |
| 2424 | Grijper voor klepstoter | 2 |
| 2425 | Takelketting | 2 |
| 2427 | Knietje | 41, 43 |
| 2429 | Onderlegging voor waterpomp | 2 |
| 2430 | Pers voor keerring waterpomp | 2 |
| 2435 | 2 Geleidepenen cilinderkop | 2 |
| 2438 | Centreerring voor distributiedeksel | 2 |
| 2439 | Centreerring oliekeerringhouder krukas | 2 |
| 2440 | Trekker voor huls op krukas | 2 |
| 2462 | Trekker voor naaf waterpomp | 2 |
| 2463 | Pers voor as en lager waterpomp | 2 |
| 2483 | Trekker voor zijlager differentieel | 46 |
| 2484 | Centreeras koppelingsplaat | 41 |
| 2487 | Inbussleutel 3/8" | 41, 43 |
| 2520 | Bok | 2, 46, 6 |
| 2522 | Houder voor achterashuis | 46 |
| 2530 | Bok voor BW-35 | 44 |
| 2531 | Oliedrukmeter voor BW-35 | 44 |
| 2533 | Pers | 44 |
| 2534 | Montagering | 44 |

| SVO-nummer | Omschrijving | Groep |
|------------|--|-------|
| 2535 | Dopsleutel 5/16" vierkant | 44 |
| 2536 | Dopsleutel 1/4" vierkant | 44 |
| 2537 | Kaliber voor afstellen voorste rembanden | 44 |
| 2538 | Dopsleutel voor veiligheidsschakelaar | 44 |
| 2560 | Klem voor voorasbalk | 6 |
| ++ 2595 | Afstelringen | 46 |
| ++ 2597 | Remmen | 46 |
| ++ 2598 | Stempel | 46 |
| ++ 2599 | Stempel | 46 |
| ++ 2600 | Kaliber | 46 |
| 2601 | Klem voor uitzetbeugel | 46 |
| ++ 2684 | Spie | 46 |
| ++ 2685 | Afstelring | 46 |
| ++ 2686 | Pers | 46 |
| + 2699 | Pers | 6 |
| + 2700 | Huls | 6 |
| + 2701 | Huls | 6 |
| + 2702 | Huls | 6 |
| + 2703 | Stempel | 6 |
| + 2704 | Stempel | 6 |
| + 2705 | Stempel | 6 |
| + 2706 | Stempel | 6 |
| + 2707 | Ring | 46 |
| + 2708 | Sleutel | 46 |
| + 2709 | Trekker | 46 |
| + 2710 | Trekker | 46 |
| + 2711 | Stuurwieltrekker | 6 |
| + 2712 | Montage gereedschap | 46 |
| + 2713 | 5/8" Sleutel | 6 |
| + 2714 | Houder | 46 |
| + 2715 | Stempel | 6 |
| + 2716 | Montage gereedschap | 6 |
| + 2717 | Montage gereedschap | 6 |
| + 2718 | Stempel | 6 |
| + 2719 | Montage huls | 6 |
| + 2720 | Montage gereedschap | 6 |

| SVO-nummer | Omschrijving | Groep |
|------------|---------------------------|---------------|
| + 2721 | Ruimer | 6 |
| + 2722 | Trekker | 6 |
| + 2723 | Stempel | 6 |
| + 2724 | Stempel | 6 |
| + 2725 | Stempel | 6 |
| + 2726 | Trekker | 6 |
| + 2727 | Lichtgereedschap | 2, 41, 43, 44 |
| + 2728 | Slagtrekker | 46 |
| + 2729 | Ring | 6 |
| + 2730 | Stempel | 46 |
| + 2731 | Stempel | 46 |
| + 2732 | Stempel | 46 |
| + 2733 | Huls | 46 |
| + 2734 | Stempel | 6 |
| + 2735 | Stempel | 6 |
| + 2736 | Plaat | 6 |
| + 2737 | Klem voor meetklokje | 46 |
| + 2738 | Sleutel voor tankarmatuur | 3 |
| + 2739 | Klem | 8 |
| + 2740 | Sleutel | 5 |
| + 2741 | Remdrukmeter | 5 |
| + 2742 | Klem | 5 |
| + 2743 | Geleidepennen | 41, 43 |
| + 2744 | Pers | 8 |
| + 2745 | Houder | 3, 43 |
| + 2746 | Houder | 44 |
| 4030 | Slagtrekker | 43 |
| 4090 | Slagtrekker | 2, 41 |
| 4109 | Steun | 43 |