



VOLVO
KA 5311

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue				
Sida Page		38		Utgåva Issue		6		Övertvæxel		Overdrive	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes					
	254301	254384					254412	254523			
1	1		Övertvæxel	Overdrive	254301-5						
	1		Övertvæxel	Overdrive	254384-7						
		1	Övertvæxel	Overdrive	254412-0						
		1	Övertvæxel	Overdrive	254523-4						
2	1		. Hus Housing	380250-1	1)					
		1	. Hus Housing	380420-0						
3	1	1	. Bussning Bushing	380403-6	380395					
4	1	1	. Håvorm Lever	380249-3						
5	1	1	. . Gummiring Rubber ring	380291-5						
6	1	1	. . Låspinne Lock pin	380320-2	l = 5/8"					
7	1	1	. . Låspinne Lock pin	380324-4	l = 3/4"					
8	1	1	. Pinnskruv Stud	380297-2	l = 28					
	7	7	. Pinnskruv Stud	380294-9	l = 30					
	2	2	. Pinnskruv Stud	380296-4	l = 36					
	6	6	. Pinnskruv Stud	380293-1	l = 40					
9	16	16	. Mutter Nut	955846-1						
10	16	16	. Fjäderbricka Spring washer	955920-4						
11	1	1	. Propp Plug	380282-4						
12	1	1	. Kopparpackning Copper packing	18820-1						
13	1	1	. Luftningsnippel Air venting nipple	380260-0						
14	1	1	. Bromstrumma Brake drum	380258-4						
15	1	1	. Solenoid Solenoid	380617-1	665264					
16	2	2	. Skruv Screw	380301-2						
17	2	2	. Lösbricka Lock washer	955946-9	951693					
18	1	1	. Packning Gasket	380351-7						
19	1	1	. Justermutter Adjuster nut	380286-5						
20	1	1	. Propp Plug	380439-0	380283					
21	1	1	. Fiberpackning Fibre gasket	380292-3						
22	1	1	. Oljesil Oil strainer	380274-1	2)					
	1	1	. Oljesil Oil strainer	380440-8						
22a	1	1	. Plastbrickssats, magnetisk Plastic washer kit, magnetic ...	380441-6	Sen utf					
23	1	1	. Packning Gasket	380280-8						
24	1	1	. Lock Cover	380276-6						
25	1	1	. Packning Gasket	380277-4						
26	4	4	. Skruv Screw	955638-2						
27	4	4	. Lösbricka Lock washer	951696-4						
28	1	1	. Hylsa Sleeve	380270-9						
29	1	1	. Kolv Piston	380243-6						
30	1	1	. Fjäder Spring	380255-0						
31	1	1	. Låsskruv Lock screw	380263-4						
32	1		. Fjäderbricka Spring washer	955920-4	906988					
		1	. Bricka Washer	955892-5	906823					
33	1	1	. Hylsa Sleeve	380262-6						
34	1	1	. . Kula Ball	190611-4						
35	1		. Fjäder Spring	380254-3						
		1	. Fjäder Spring	380416-8						
35a		1	. Styrpinne Guide pin	907181-2						
36	1		. Propp Plug	380278-2	3)					
		1	. Propp Plug	380436-6						

- Ers av: 1 st 380415-0, 1 st 380416-8, 1 st 380420-0.
- Tid utf. Lagerföres ej. Ers av: 1 st 380440-8, 1 st 380441-6.
- Ers av: 1 st 380416-8, 1 st 380436-6.

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue		
Sida Page		40		Utgåva Issue		7		Övertväxel Overdrive	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254301	254384	254412 254523						
37	1	1		. Kopparpackning Copper packing	18820-1			
38	1	1		. Reducerventil Reduction valve	380347-5			
39	1	1		. Gummiring Grommet	380298-0			
40	1	1		. Kopparpackning Copper gasket	18820-1			
41	1		1	. Manöverventil Operating valve	380261-8			
			1	. Manöverventil Operating valve	380415-0			
42	1	1		. Kula Ball	67089-3			
43	1	1		. Tapp Pin	380253-5			
44	1		1	. Fjäder Spring	380254-3			
			1	. Fjäder Spring	380416-8			
45	1	1		. Propp Plug	380284-0			
46	1	1		. Kopparpackning Copper gasket	380290-7			
47	1	1		. Lock Cover	380281-6			
48	1	1		. Packning Gasket	380356-6			
49	3	3		. Skruv Screw	380302-2			
50	3	3		. Lösbricka Lock washer	955946-9			-951693-
51	2	2		. Kolv Piston	380275-8			
52	2	2		. Gummiring Grommet	380299-8			
53	1	1		. Solhjul Sun wheel	380244-4			
54	1	1		. Kopplingslamell Clutch disc	380246-9			
55	1	1		. Lagerhållare Bearing cage	380268-3			
56	1	1		. Kullager Ball bearing	380307-9			
57	1	1		. Låsring Circlip	380300-4			
58	1	1		. Låsring Circlip	380271-7			
59	1	1		. Lösplatta Lock plate	380279-0			
60	1	1		. Fjädersats Spring set	380247-7			
61	4	4		. Skruv Screw	380273-3			
62	2	2		. Tryckplatta Pressure plate	380269-1			
63	4	4		. Mutter Nut	955846-1			-921760-
64	4	4		. Lösbricka Lock washer	380303-8			
65	1		1	. Planethjul Planetary gear	380245-1			
			1	. Planethjul Planetary gear	380404-4			
66	1	1		. Planethjulssats Planetary gear kit	380408-5			-380317-
			3	. . . Kugghjul Gear	S E S			
			3	. . . Kugghjul Gear	S E S			
67	6	6		. . . Nålager Needle bearing	380410-1			-380308-
68	6	6		. . Tryckbricka Thrust washer	380319-4			
69	3		3	. . Lagertapp Bearing pin	380318-6			
			3	. . Lagertapp Bearing pin	380409-3			
70	3	3		. . Låspinne Lock pin	380320-2			
71	1		1	. Axel Shaft	380242-8			1)
			1	. Axel Shaft	380411-9			
72	1	1		. . Nålager Needle bearing	380410-1			
73	1	1		. Rullsets Roller set	273152-9			-380248-
74	1	1		. Hållare Cage	380259-2			
75	1	1		. Innerring Bearing cone	380272-5			

1. Ers av: 1 st 380411-9, 1 st 380413-5, 1 st 380414-3.

