



Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Växellåda BW 35 . Hus med planetväxel		BW 35 gearbox . Planet cover	
48		6				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Hus med planetväxel		Planet cover			Lagerföres ej
1	1	. Hus		. Housing		235505-5	1) BW35-EN 5016
	1	. Hus		. Housing		235742-4	BW35, EN 5017-
2	1	. . Propp		. . Plug		940375-9	
2	1	. . Lagertapp		. . Stop shaft		S E S	
4	1	. . Anliggningsstapp		. . Contact pin		S E S	
5	2	. . Tätningsring		. . Seat ring		235511-3	
5a	1	. Reglage i växellådshus		. Controls in gearbox housing			
		. . . Se sida 60		. . . See page 60			
6	1	. Oljepump, bakre		. Oil pump, rear		276507-1	
7	1	. . . Plåt		. . . Plate		235602-0	
8	1	. . . Medbringartapp		. . . Pin		235605-3	
9	5	. Skruv		. Screw		941458-2	
10	5	. Fjäderbricka		. Spring washer		955920-4	906980
11	1	. Regulator		. Governor		235717-6	
12	1	. Fjäder		. Spring		235721-8	
13	1	. Hållare		. Retainer		S E S	
14	2	. Skruv		. Screw		235724-2	
15	2	. Skruv		. Screw		941459-0	
16	2	. Fjäderbricka		. Spring washer		955920-4	906980
17	1	. Kula		. Ball		61177-2	1/4"
18	1	. Låsring		. Lock ring		941379-0	
19	1	. Hastighetsmätardrev		. Speedometer gear		235726-7	
20	1	. Medbringare		. Flange		235730-9	
21	1	. Bricka		. Washer		941382-4	BW35-EN 11579
	1	. Bricka		. Washer		190772-4	BW35, EN 11580-
22	1	. Skruv		. Screw		235731-7	BW35-EN 11579
	1	. Skruv		. Screw		235787-9	BW35, EN 11580-
23	1	. Utgående axel		. Driven shaft		235606-1	2) BW35-EN 11579
	1	. Utgående axel		. Driven shaft		235789-5	BW35, EN 11580-
24	1	. Kuggjul		. Gear		235611-1	
25	1	. Låsring, tj = 0,055		. Snap ring, Th = 0.055		235612-9	Alt
		tj = 0,057		Th = 0.057		235613-7	
		tj = 0,059		Th = 0.059		235614-5	
26	1	. Bricka		. Washer		235616-0	
27	3	. Oljering		. Oil ring		235617-8	
28	1	. Nållagerskiva		. Needle thrust bearing		181542-2	
29	1	. Tryckbricka		. Thrust plate		235615-2	
30	1	. Planetväxel		. Planetary gears		235582-4	
31	1	. . Hållare		. . Race		235595-6	
32	1	. . Låsring		. . Snap ring		235542-8	
33	1	. Envägskoppling		. One-way clutch		235599-8	
34	1	. Bromsband		. Brake band		235657-4	

1. Ers av: 1 st 235740-8, 1 st 235741-6, 1 st 235742-4.
2. Ers av: 1 st 235789-5, 1 st 235787-9, 1 st 190772-4.

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	50	Utgåva Issue	5	Växellåda BW35 . Hus med planetväxel	BW35 gearbox . Planet cover		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	1	. Nållagerskiva Needle thrust bearing S		181543-0	
36	1	. Tryckbricka Thrust plate S		235600-4	BW35-EN 5016
	1	. Tryckbricka Thrust plate S		235752-3	BW35, EN 5017-
37	1	. Trycklänk Servo strut		235658-2	
38	1	. Justerskruv Adjuster screw		235510-5	BW35-EN 5016
	1	. Justerskruv Adjuster screw		235740-8	BW35, EN 5017-
39	1	. Mutter Nut		940157-7	BW35-EN 5016
	1	. Mutter Nut		235741-6	BW35, EN 5017-
40	1	. Stödlager Centre bearing		235578-2	
41	2	. Lösskruv Screw		235581-6	
42	2	. Lösbricka Lock washer		191555-2	
43	1	. Manövercylinder, bakre .		. Rear servo		235631-9	1) BW35-EN 4411
	1	. Manövercylinder, bakre .		. Rear servo		235744-0	BW35, EN 4412-
		. . Det se sida 55		. . Components, see page 55			
44	1	. Skruv Screw		235639-2	
45	1	. Skruv Screw		940162-1	
46	2	. Fjäderbricka Spring washer		940109-2	
47	1	. Oljering Oil ring S		235576-6	
48	1	. Axel Forward sun gear		235571-7	
49	1	. . Fjäder Spring		S E S	
50	1	. . Kula Ball		S E S	
51	1	. . Säte Seat		S E S	
52	2	. Oljering Oil ring S		235577-4	
53	1	. Nållagerskiva Needle thrust plate S		181543-0	
54	1	. Kopplingshus Front drum		235553-5	
55	1	. . Kuggjul Reverse sun gear		S E S	
56	1	. . Woodruffkil Woodruff key		S E S	
57	1	. . Nållager Needle bearing		S E S	
58	3	. Oljering Oil ring S		235568-3	
59	1	. Lamellsats Disc set		276506-3	
60	1	. . Gumming O-ring S		235557-6	
61	1	. . Kolvring Piston ring S		235561-8	
62	1	. Kolv Piston and reed		235558-4	
63	1	. Låsring Snap ring		235542-8	
64	1	. Fjäder Spring		235566-7	
65	1	. Fjädersäte Spring seat		235567-5	
66	1	. Låsring Snap ring		941379-0	
67	1	. Tryckbricka Thrust washer S		235569-1	
68	1	. Tryckbricka Thrust washer S		235570-9	
69	1	. Bromsband Brake band		235657-4	
70	1	. Manövercylinder, främre .		. Front servo		235618-6	2) BW35-EN 5689
	1	. Manövercylinder, främre .		. Front servo		235786-1	BW35, EN 5690-
		. . Det se sida 54		. . Components, see page 54			
71	1	. Skruv Screw		941381-6	
72	1	. Skruv Screw		955525-1	
73	2	. Fjäderbricka Spring washer		955921-2	

1. Ers av: 235744-0.
2. Ers av: 235786-1.

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO		
Sida Page		52		Utgåva Issue		6		Reservdelskatalog Parts catalogue	
		Växellåda BW 35 . Hus med planetväxel			BW 35 gearbox . Planet cover				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.		Anmärkning Notes	
74	1	. Trycklänk Servo strut		235658-2			
75	1	. Kopplingshus Front clutch cylinder		235537-8			
76	1	. Kolv Piston and reed		235534-5			
77	1	. Ring Ring		235540-2			
78	1	. Plattfjäder Spring		235541-0			
79	1	. Lamellsats Disk set		276505-5			
80	1	. Gummiring O-ring		235538-6			
81	1	. Kolvring Piston ring		235539-4			
82	1	. Låsring Snap ring		235542-8			
83	1	. Nav Hub		235546-9			
84	1	. Tryckbricka Thrust washer		235547-7			
85	1	. Axel Input shaft		235548-5			
86	1	. Låsring Snap ring		235542-8			
87	1	. Tryckbricka tj = 0,062" Thrust washer Th = 0.062"		235529-5		Alt	
	1	. Tryckbricka tj = 0,079" Thrust washer Th = 0.079"		235530-3			
88	1	. Oljepump, främre Front pump		235513-9			
89	1	. Tätningsring Oil seal		235517-0			
90	1	. Gummiring O-ring		235522-0			
91	1	. Oljepumphus, bakre del Body				Lagerføres ej	
92	5	. Skruv Screw		940135-7		921824	
93	5	. Fjäderbricka Spring washer		955921-2		906990	
94	1	. Skruv Screw		950207-1			
95	1	. Fjäderbricka Spring washer		955918-8		906985	
96	1	. Packning Gasket		-		235528	
97	6	. Skruv Screw		940135-7		921824	
98	6	. Fjäderbricka Spring washer		955921-2		906990	