



Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	18	Utgåva Issue	5	Växellåda	M30 GV P120 P130	Gearbox		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254308	254511	254583					
	1			Växellåda	Gearbox	254308-0		
		1		Växellåda	Gearbox	254511-9		
			1	Växellåda	Gearbox	254583-8		
1	1	1	1	. Hus Housing	380329-3		
2	1	1	1	. . Lagertapp Bearing pin	656517-0		
3	3	3	1	. . Hattplugg Plug	191496-9		
4	2	2	2	. . Pinne Pin	191529-7		
5	1	1	1	. Propp Plug	952358-0		
6	1	1	1	. Propp Plug	951901-8		
7	1	1	1	. Lock Cover	380190-9		
8	1	1	1	. Tättningsring Seal ring	191685-7		
9	1	1	1	. Packning Gasket	656505-5		
10	3			. Skruv Screw	956554-0	1)	191700
	3	3	3	. Skruv Screw	192622-9	2)	
11	3			. Bricka Washer	61947-8	1)	
11a	3	3	3	. Gummiring Rubber ring	380381-4	2)	
12	1			. Lock Cover	380127-1		
		1	1	. Lock Cover	380448-1		
13	1	1	1	. Packning Gasket	380128-9		
14	3	3	3	. Skruv Screw	955534-3	921840	
15	1	1	1	. Skruv Screw	941939-1	102045	
16	4	4	4	. Kopperpackning Copper packing	18651-0		
17	1			. Tättningsring Seal ring	19933-1		
		1	1	. Tättningsring Seal ring	942350-0		
18	1	1	1	. Luftningsnippel Air venting nipple	380211-3		
19	1	1	1	. Ingående axel Main drive pinion	380136-2		
20	1	1	1	. Kullager Ball bearing	11145-0	SKF: 6207 NR	
21	1	1	1	. Låsring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	190737-7		
				tj = 2,1	Th = 2.1	190814-4		
				tj = 2,2	Th = 2.2	190815-1	Alt	
				tj = 2,3	Th = 2.3	191105-6		
22	1	1	1	. Kugghjul Gear	380153-7		
23	48	48	48	. Rulle Roller	19567-7		
24	4	4	4	. Distansring Spacer ring	87176-4		
25	2	2	2	. Tryckbricka Thrust washer	656551-9		
26	1	1	1	. Mellanaxel Countershaft	380157-8		
27	1	1	1	. Backhjul Reverse gear	380366-5		
28				. . Bussning Bushing	S E S		
29	1	1	1	. Distanshylsa Spacer sleeve	380154-5		
30	1	1	1	. Distanshylsa Spacer sleeve	380155-2		
31	1	1	1	. Axel Shaft	656512-1		
32	1			. Huvudaxel Main shaft	380137-0		
		1	1	. Huvudaxel Main shaft	380447-3		
33	14	14	14	. Rulle Roller	181120-7	SKF: 228718	
34	1			. Kullager Ball bearing	11013-0	SKF: 6206	
		1	1	. Kullager Ball bearing	11024-7	SKF: 6306	

1. Tid utf. tillv nr omkr -300000.
2. Sen utf. tillv nr omkr 300001-.

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO	
Sida Page	20	Utgåva Issue	4	Växellåda	M30 GV P120 P130	Gearbox	Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254308	254511	254583					
35	1			. Låsring, tj = 2,0	. Snap ring, Th = 2.0	914533-5	Alt	
				tj = 2,1	Th = 2.1	190738-5		
				tj = 2,2	Th = 2.2	190739-3		
		1	1	. Låsring, tj = 2,5	. Snap ring, Th = 2.5	914537-6	Alt	
				tj = 2,6	Th = 2.6	942339-3		
				tj = 2,7	Th = 2.7	942340-1		
36	1	1	1	. Distansring	. Spacer ring	380152-9		
37	1	1	1	. Synkroniseringsnav 2-3:an	. Synchronising hub, 2nd and 3th	380138-8		
38	3	3	3	. Medbringare	. Locating key	656514-7		
39	2	2	2	. Fjädderring	. Clamping ring	86713-5		
40	1	1	1	. Kopplingshylsa	. Engaging sleeve	656518-8		
41	2	2	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138-5		
42	1	1	1	. Låsring, tj = 2,0	. Snap ring, Th = 2.0	191497-7	Alt	
				tj = 2,1	Th = 2.1	191498-5		
				tj = 2,2	Th = 2.2	191499-3		
43	1	1	1	. Kugghjul, 2:an	. Gear, 2nd	380148-7		
44	1	1	1	. Kugghjul, 1:an	. Gear, 1st	380150-3		
45	2	2	2	. Distansring	. Spacer ring	380143-8		
46	1	1	1	. Låsring, tj = 2,55	. Snap ring, Th = 2.55	191493-6	Alt	
				tj = 2,65	Th = 2.65	191494-4		
				tj = 2,75	Th = 2.75	191495-1		
47	1	1	1	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138-5		
48	1	1	1	. Kopplingshylsa	. Engaging sleeve	380142-0		
49	3	3	3	. Medbringare	. Locating key	380141-2		
50	2	2	2	. Fjädderring	. Clamping ring	86713-5		
51	1	1	1	. Stopphylsa	. Stop sleeve	380151-1		
52	1		1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380159-4		
				. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380449-9		
53	1		1	. Mutter	. Nut	950428-3		
				. Mutter	. Nut	88726-5	-656441-	
54	1		1	. Bricka	. Washer	955900-6	-906822-	
				. Bricka	. Washer	80513-5		
55	1	1	1	. Skiftaxel, 2-3:an	. Shift rail, 2nd and 3th	380240-2		
56	1	1	1	. Medbringare	. Dog	380133-9		
57	1	1	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537-8		
58	2	2	2	. Skruv	. Screw	656553-5		
59	1	1	1	. Skiftaxel, 1:an och back	. Shift rail, 1st and reverse	380236-0	-380146-	
60	1	1	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380132-1		
61	2	2	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549-3		
62	1	1	1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965-3		
63	2	2	2	. Kula	. Ball	67089-3		
64	2	2	2	. Fjäder	. Spring	87972-6		
65	1	1	1	. Skyddskåpa	. Boot	380135-4	1)	
				. Skyddskåpa	. Boot	380369-9	2)	
66	1	1	1	. Backljuskontakt	. Back-up lamp contact	380360-8	2)	

1. P120 ch-112799. P130 ch-10499. P220 ch-1399.
2. P120 ch 112800-. P130 ch 10500-. P220 ch 1400-.

Grupp Group		4			P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO	
Sida Page		22		Utgåva Issue		5		Reservdelskatalog Parts catalogue	
		Växellåda			M30 GV P120 P130			Gearbox	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254308	254511	254583						
67	2	2	2	. Skruv Screw	950256-8			
68	1	1	2	. Lock Cover	380373-1	380130-		
69	2	2	2	. . Propp Plug	191900-0			
70	2	2	2	. . Packning Packing	11996-6			
71	2	2	2	. Nit Rivet	952515-5			
72	1	1	1	. Spärr Catch	380145-3			
73	2	2	2	. Bricka Washer	18696-5			
74	2	2	2	. Spärryttare Circlip	951669-1			
75	1	1	1	. Fjäder Spring	656544-4			
76	1	1	1	. Packning Gasket	381107-2	380161-		
77	6	6	6	. Skruv Screw	940135-7	921824-		
78	6	6	6	. Fjäderbricka Spring washer	955534-3	190319-		