



Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)			VOLVO	
Sida Page	32	Utgåva Issue	9	Växellåda M41		M41 gearbox		Reservdelskatalog Parts catalogue
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Växellåda		Gearbox	254322-1			
2	1	. Hus Housing	380329-3			
3	1	. . Lagertapp Bearing pin	656517-0			
4	3	. . Hattplugg Plug	191496-9			
5	2	. . Pinne Pin	191529-7			
6	1	. Propp Plug	952358-0			
7	1	. Propp Plug	951901-8			
8	1	. Lock Cover	380190-9			
9	1	. Tättningsring Seal ring	191685-7			
10	1	. Packning Gasket	656505-5			
11	3	. Skruv Screw	956554-0	1)	191700	
	3	. Skruv Screw	192622-9	2)		
12	3	. Bricka Washer	61947-8	1)		
12a	3	. Gummiring Rubber ring	380381-4	2)		
13	1	. Lock Cover	380425-9		380182	
13a	1	. Luftningsventil Air venting valve	380211-3			
14	1	. Packning Gasket	380128-9			
15	1	. Mellanfläns Intermediary flange	380434-1		380183	
16	1	. Packning Gasket	380446-5		380185	
17	4	. Skruv Bolt	955535-0		921843	
18	1	. Lösbricka Lock washer	380379-8		A = 55,2	
	1	. Lösbricka Lock washer	380380-6		A = 68,7	
19	1	. Ingående axel Main drive pinion	380136-2			
20	1	. Kullager Ball bearing	11145-0		SKF: 6207 NR	
21	1	. Lösring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	190737-7	}		
		tj = 2,1		Th = 2.1	190814-4		alt	
		tj = 2,2		Th = 2.2	190815-1			
		tj = 2,3		Th = 2.3	191105-6			
22	1	. Kugghjul Gear	380172-7			
23	48	. Rulle Roller	19567-7			
24	4	. Distansring Spacer ring	87176-4			
25	2	. Tryckbricka Thrust washer	656551-9			
26	1	. Mellanaxel Countershaft	380157-8			
27	1	. Backhjul Reverse gear	380366-5		656510	
28	1	. . Bussning Bushing	S E S			
29	1	. Axel Shaft	656512-1			
30	1	. Huvudaxel Main shaft	380184-2			
31	14	. Rulle Roller	181120-7			
32	1	. Kullager Ball bearing	11013-0		SKF: 6206	
33	1	. Distansring Spacer ring	380175-0			
34	1	. Lösring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	914533-5	}		
		tj = 2,1		Th = 2.1	190738-5		alt	
		tj = 2,2		Th = 2.2	190739-3			
35	1	. Lösring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	190684-1	}		
		tj = 2,1		Th = 2.1	190685-8			
		tj = 2,15		Th = 2.15	190686-6		alt	
		tj = 2,25		Th = 2.25	190687-4			
		tj = 2,3		Th = 2.3	190688-2			
36	1	. Synkroniseringsnav 3-4:an ..		. Synchronising hub, 3rd and 4th	380138-8			
37	3	. Medbringare Locating key	656514-7			

1. Tid utf M41 -300000.
2. Sen utf M41 300001-.

Grupp Group			4		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO		
Sida Page		Utgåva Issue		Växellåda M41		M41 gearbox		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.		Anmärkning Notes	
38	2	. Fjädderring Clamp ring		86713-5			
39	1	. Kopplingshylsa Coupling sleeve		656518-8			
40	2	. Synkroniseringskona Synchronising cone		656138-5			
41	1	. Låsring, t _j = 2,0 Snap ring, Th = 2.0		191497-7		Alt	
		. t _j = 2,1 Th = 2.1		191498-5			
		. t _j = 2,2 Th = 2.2		191499-3			
42	1	. Kuggjul, 3-an Gear, 3rd		380140-4			
43	2	. Distansring Spacer ring		380143-8			
44	1	. Låsring, t _j = 2,55 Snap ring, Th = 2.55		191493-6		Alt	
		. t _j = 2,65 Th = 2.65		191494-4			
		. t _j = 2,75 Th = 2.75		191495-1			
45	1	. Kuggjul, 2-an Gear, 2nd		380174-3			
46	1	. Kuggjul Gear		380150-3			
47	2	. Synkroniseringskona Synchronising cone		656138-5			
48	1	. Kopplingshylsa Coupling sleeve		380142-0			
49	3	. Medbringare Flange		380141-2			
50	2	. Fjädderring Clamp ring		86713-5			
51	1	. Kam Cam		380398-8		380221	
52	1	. Kil Key		191882-0			
53	1	. Låsring Snap ring		380222-0			
54	1	. Skiftaxel, 3-4an Shift rail, 3rd and 4th		380240-2			
55	1	. Medbringare Flange		380133-9			
56	1	. Låsskruv Lock screw		656553-5			
57	1	. Skiftgaffel, 3-4an Shift fork, 3rd and 4th		656537-8			
58	1	. Medbringare Flange		380220-4			
59	2	. Låsskruv Lock screw		656553-5			
60	1	. Skiftaxel, 1-2an Shift rail, 1st and 2nd		380131-3			
61	1	. Skiftgaffel, 1-2an Shift fork, 1st and 2nd		380132-1			
62	1	. Spännstift Tensioner pin		951965-3			
63	2	. Medbringartapp Flange pin		656549-3			
64	1	. Skiftaxel, backväxel Shift rail, reverse		380231-1			
65	1	. Skiftgaffel Shift fork		380134-7			
66	1	. Låsskruv Lock screw		656553-5			
67	1	. Hävarm Lever		380622-1		656539	
68	1	. Pinne Pin		950542-1			
69	1	. Medbringartapp Flange pin		656549-3			
70	3	. Kula Ball		67089-3			
71	3	. Fjäder Spring		87972-6			
72	1	. Skyddskåpa Protector casing		380135-4		1)	
	1	. Skyddskåpa Protector casing		380368-1		2)	
72a	1	. Backljuskontakt Back-up lamp switch		380360-8		2)	
73	2	. Skruv Screw		950256-8			
74	1	. Lock Cover		380373-1		380314	
75	2	. Propp Plug		191900-0			
76	2	. Packning Packing		11996-6			
77	1	. Spärrtapp Lock pin		656575-8			
78	1	. Fjäder Spring		656576-6			
79	1	. Bussning Bushing		656574-1			
80	1	. Överfall Cap		656547-7			
81	2	. Nit Rivet		952517-1			

- P120 ch-112799.
P130 ch-10499.
- P120 ch 112800-.
P130 ch 10500-.

Grupp Group		4		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	36	Utgåva Issue	8				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
82	1	. Spärrplatta Lock plate	656542-8			
83	2	. Bricka Washer	18696-5			
84	2	. Spärrytfare Lock washer	951669-1			
85	1	. Fjäder Spring	656544-4			
86	1	. Packning Gasket	381107-2	380161		
87	6	. Skruv Bolt	940135-7	921824		
88	6	. Fjäderbricka Spring washer	190819-3			