

| Grupp Group | | P 220(B18) | | | VOLVO | |
|----------------|---------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 8b | | Underrede för framstolar Ch-17949 Front seat mountings | | | Reservdelskatalog Parts catalogue | |
| Sida Page | 88 | Utgåva Issue | 4 | | | |
| Pos Fig. | Antal Qty. | Benämning | Description | Del. nr Part No. | Anmärkning Notes | |
| 1 | 1 | Rörbåge, V | Tubular frame, L | 667145-7 | | |
| | 1 | Rörbåge, H | Tubular frame, R | 667146-5 | | |
| 2 | 4 | . Glidklots med spår | . Adjuster block with groove | 666991-5 | | |
| 3 | 4 | . Glidklots | . Adjuster block | 666992-3 | | |
| 4 | 8 | . Bult | . Bolt | 666993-1 | | |
| 5 | 2 | . Spärrhandtag | . Catch handle | 667175-4 | | |
| 6 | 2 | . . Knopp | . . Button | 667520-1 | | |
| 7 | 2 | . Nit | . Rivet | 191970-3 | | |
| 8 | 2 | . Fjäder | . Spring | 662741-8 | | |
| 9 | 2 | . Spärr | . Catch | 667140-8 | | |
| 10 | 2 | . Nit | . Rivet | 191970-3 | | |
| 11 | 2 | . Fjäder | . Spring | 662415-9 | | |
| 12 | 2 | . Konsol, V | . Bracket, L | 667153-1 | | |
| | 2 | . Konsol, H | . Bracket, R | 667154-9 | | |
| 13 | 4 | . Skruv | . Screw | 192430-7 | | |
| 14 | 4 | . Mutter | . Nut | 955826-3 | | |
| 15 | 4 | . Fjäderbricka | . Spring washer | 955921-2 | | |
| 16 | 4 | Skruv | Screw | 940114-2 | | |
| 16a | 4 | Bricka | Washer | 940097-9 | | |
| 17 | 4 | Fjäderbricka | Spring washer | 940108-4 | | |
| 18 | 2 | Länkskruv | Link screw | 670913-3 | 662410 | |
| 19 | 2 | Mutter | Nut | 955827-1 | | |
| 20 | 2 | Bricka | Washer | 940097-9 | | |
| 21 | 2 | Fjäderbricka | Spring washer | 940108-4 | | |
| 22 | 2 | Skruv | Screw | 955524-4 | | |
| 23 | 2 | Mutter | Nut | 955826-3 | | |
| 24 | 2 | Sitsram | Seat frame | 667176-2 | | |
| 25 | 4 | Fjäder | Spring | 668626-5 | 666881— | |
| 26 | 1 | Excenteraxel, V | Eccentric shaft, L | 667613-4 | 1) | |
| | 1 | Excenteraxel, H | Eccentric shaft, R | 667614-2 | | |
| 27 | 2 | . Knopp | . Button | 669385-7 | 663450— | |
| 28 | 2 | . Låsfjäder | . Lock spring | | Tid utf Lagerföres ej | |
| 29 | 4 | Bussning | Bushing | 661857-3 | | |
| 30 | 2 | Beslag, V | Fitting, L | 670006-6 | | |
| | 2 | Beslag, H | Fitting, R | 670007-4 | | |
| 31 | 8 | Skruv | Screw | 192320-0 | | |
| 32 | 8 | Låsbricka | Lock washer | 191833-3 | | |
| 33 | 8 | Distansrör | Spacer tube | 662422-5 | | |
| 34 | 4 | Axel | Shaft | 661949-8 | | |
| 35 | 2 | Stödtapp | Support pin | 663745-8 | | |
| 36 | 2 | Skruv | Screw | 955125-0 | | |
| 37 | 2 | Fjäderbricka | Spring washer | 955918-8 | | |
| 38 | 4 | Spärrplåt | Pawl | 661913-4 | | |
| 39 | 4 | Skruv | Screw | 955125-0 | | |
| 40 | 4 | Bricka | Washer | 662408-4 | | |
| 41 | 4 | Gummibuffert | Rubber cushion | 667751-2 | Ch 741- | |

1. Ers av 1 st 667087-1, 1 st 669385-7.