



Grupp Group		2c		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Förgasare, B18A		Carburetter, B18A	
Pos Fig.	B18A	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Förgasare	Carburetter	237128-4	
2	1	. Hus Body	S E S	
3	1	. Packning GasketS	71916-1	
4	4	. Skruvspik Screw nailS	950885-4	
5	1	. Packning GasketS	71917-9	
6	2	. Skruvspik Screw nailS	950885-4	
7	1	. Luftspjällaxel Choke spindle	237149-0	
8	1	. Bricka Washer	237150-8	
9	1	. Fjäder Spring	237151-6	
10	1	. Luftspjällskiva Choke disc	71920-3	
11	2	. Skruv ScrewS	71890-8	
12	1	. Gasspjällaxel Throttle spindleS	71921-1	
13	1	. Gasspjällskiva Throttle disc	237152-4	
14	2	. Skruv Screw	71683-7	
15	1	. Hävarm Lever	71924-5	
16	1	. Bricka Washer	237153-2	
17	1	. Justerskruv Adjuster screw	71715-7	
18	1	. Fjäder Spring	71716-5	
19	1	. Hävarm LeverS	656695-4	
20	1	. Fjäderbricka Spring washer	17896-2	
21	1	. Mutter Nut	190481-2	
22	1	. Låsbricka Lock washer	940155-5	951696
23	1	. Stödarm Support arm	237154-0	
24	1	. Klammer Clamp	71927-8	
25	1	. Skruv Screw	956076-4	72166
26	1	. Mutter Nut	955780-2	
27	1	. Låsbricka Lock washer	955946-9	951693
28	1	. Skruv Screw	61641-7	
29	1	. Låsbricka Lock washer	955946-9	951693
30	1	. Hävarm Lever	237156-5	
31	1	. Låsskruv Lock screw	71695-1	
32	1	. Skruv Screw	71929-4	
33	1	. Fjäder Spring	71930-2	
34	1	. Hävarm, Lever	237158-1	
35	1	. . Fjäder Spring	237159-9	
36	1	. Skruv Screw	237157-3	
37	1	. Skruv ScrewS	71934-4	
38	1	. Bricka WasherS	71709-0	
39	1	. Fjäder SpringS	71708-2	
40	1	. Hylsa Sleeve	237026-0	
41	1	. Packning GasketS	190967-0	
42	1	. Länkstång Link rod	71936-9	
43	1	. Lock Cover	237160-7	
44	3	. Skruv Screw	71686-0	
45	3	. Fjäderbricka Spring washer	955917-0	906903

Grupp Group		2c		P 120 P 130 P 220(B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page		Utgåva Issue		Förgasare, B 18A	Carburetter, B 18A	
Pos Fig.	B 18A	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
46	1	. Membransats DiaphragmS	237058-3	71688	
47	1	. . Fjäder SpringS	71938-5		
48	2	. Packning GasketS	71689-4		
49	1	. Flottörhus Float chamber	71939-3		
50	1	. Blandningskammare Emulsion block	237161-5		
51	1	. Huvdmunstycke, nr 117 Main jet, No 117	237163-1		
52	1	. Kompensationsmunstycke, 115 Compensating jet, No 115	237164-9		
53	1	. Tomgångsmunstycke, nr 70 Slow idling jet, No 70	237165-6		
54	1	. Luftmunstycke, nr 50 Air jet, No 50	71944-3		
55	1	. Ventilationskruv nr 1,4 Breather screw, Nos 1,4	237037-7	Alt 1	
	1	. Ventilationskruv nr 1,2 Breather screw, Nos 1,2	237264-7	Alt 2	
56	1	. Packning GasketS	71945-0		
57	2	. Skruv Screw	71946-8		
58	1	. Accelerationsmunstycke, nr 50	. Acceleration jet, No 50	237193-8		
59	1	. Inloppsventil Inlet valve	71948-4		
60	1	. Kolv Plunger	237100-3		
61	1	. Fjäder Spring	71726-4		
62	1	. Stoppkruv Stop screw	71727-2		
63	1	. Utloppsventil Outlet valve	237194-6		
64	1	. Flottör Float	237023-7		
65	1	. Axel Shaft	237024-5		
66	1	. Bygel Brace	237025-2		
67	4	. Skruv Screw	71951-8		
68	1	. Nålventil med säte, nr 1,75	. Needle valve with seat, No 1.75S	237382-7	237162	
69	1	. Bricka Washer	120297-7		
70	1	. Luftkona, nr 30 Choke tube, No 30	237167-2		
71	1	. Skruv Screw	71188-7		
72	1	. Lösbricka Lock washer S	71954-2		
73	1	. Volymkruv Air regulation screw	71955-9		
74	1	. Fjäder Spring	71956-7		
	1	Reparationsats	Repair kit	276286-2		