



Grupp Group		4			P 120		VOLVO			
Sida Page		Utgåva Issue		Växellåda M 30		M 30 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes			
	254200	254240	254248							
	1			Växellåda, kmpl.	Transmission, cpl.	254200	1)			
		1		Växellåda, kmpl.	Transmission, cpl.	254240	2)			
			1	Växellåda, kmpl.	Transmission, cpl.	254248	3)			
1	1	1		. Hus, kmpl. Housing, cpl.	380329				
			1	. Hus, kmpl. Housing, cpl.	380162				
2	1	1	1	. . Lagertapp Bearing pin Lagertapp Bearing pin	656517				
3	1	1	1	. . Hattplugg Plug Hattplugg Plug	191496				
4	1	1	1	. . Pinne Pin Pinne Pin	191529				
5	1	1	1	. Propp Plug Propp Plug	952358				
6	1	1	1	. Propp Plug Propp Plug	951901				
7	1			. Lock Cover Lock Cover	380190				
		1	1	. Lock Cover Lock Cover	380219				
8	1	1	1	. Tätningsring Seal ring Tätningsring Seal ring	191685				
9	1	1	1	. Packning Gasket Packning Gasket	656505				
10	3	3	3	. Skruv Screw Skruv Screw	191703				
11	3	3	3	. Bricka Washer Bricka Washer	61947				
12	1	1	1	. Lock Cover Lock Cover	380127				
13	1	1	1	. Packning Gasket Packning Gasket	380128				
14	3	3	3	. Skruv Bolt Skruv Bolt	921840	l = 3/4"			
15	1	1	1	. Skruv Bolt Skruv Bolt	102045	l = 1 1/8"			
16	4	4	4	. Kopparpackning Copper gasket Kopparpackning Copper gasket	18651				
17	1	1	1	. Tätningsring Seal ring Tätningsring Seal ring	19933				
18	1	1	1	. Luftningsnippel Air-venting nipple Luftningsnippel Air-venting nipple	380211				
19	1			. Ingående axel Main drive pinion Ingående axel Main drive pinion	380136				
		1	1	. Ingående axel Main drive pinion Ingående axel Main drive pinion	380191				
20	1	1	1	. Kullager Ball bearing Kullager Ball bearing	11145	SKF: 6207 ZNR			
21	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0 Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0	190737] -alt.			
		1	1	. Låsring, tj. = 2,1 Snap ring, Th. = 2.1 Låsring, tj. = 2,1 Snap ring, Th. = 2.1	190814				
		1	1	. Låsring, tj. = 2,2 Snap ring, Th. = 2.2 Låsring, tj. = 2,2 Snap ring, Th. = 2.2	190815				
		1	1	. Låsring, tj. = 2,3 Snap ring, Th. = 2.3 Låsring, tj. = 2,3 Snap ring, Th. = 2.3	191105				
22	1	1	1	. Kuggjul Gear Kuggjul Gear	380153				
23	48	48	48	. Rulle Roller Rulle Roller	19567				
24	4	4	4	. Distansring Spacer ring Distansring Spacer ring	87176				
25	2	2	2	. Tryckbricka Thrust washer Tryckbricka Thrust washer	656551				
26	1	1	1	. Mellanaxel Countershaft Mellanaxel Countershaft	380157				
27	1	1	1	. Backhjul, kmpl. Reverse gear, cpl. Backhjul, kmpl. Reverse gear, cpl.	656510				
28	1	1	1	. . Bussning Bushing Bussning Bushing	S.E.S.				
29	1	1	1	. Distanshylsa Spacer sleeve Distanshylsa Spacer sleeve	380154				
30	1	1	1	. Distanshylsa Spacer sleeve Distanshylsa Spacer sleeve	380155				
31	1	1	1	. Axel Shaft Axel Shaft	656512				
32	1	1	1	. Huvudaxel Main shaft Huvudaxel Main shaft	380137				
33	14	14	14	. Rulle Roller Rulle Roller	181120	SKF: 228718			
34	1	1	1	. Kullager Ball bearing Kullager Ball bearing	11013	SKF: 6206			
35	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0 Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0	914533] -alt.			
		1	1	. Låsring, tj. = 2,1 Snap ring, Th. = 2.1 Låsring, tj. = 2,1 Snap ring, Th. = 2.1	190738				
		1	1	. Låsring, tj. = 2,2 Snap ring, Th. = 2.2 Låsring, tj. = 2,2 Snap ring, Th. = 2.2	190739				

1. Golvväxel.
2. Golvväxel och saxomatkoppling.
3. Rattväxel och saxomatkoppling.

1. Floor shift.
2. Floor shift and Saxomat clutch.
3. Steering wheel shift and Saxomat clutch.

Grupp Group			4		P 120		VOLVO	
Sida Page			34		Utgåva Issue		2	
			Växellåda M 30		M 30 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254200	254240	254248					
36	1	1	1	. Distansring Spacer ring	380152		
37	1	1	1	. Synkroniseringsnav 2-3:an	. Synchronising hub, 2nd and 3rd	380138		
38	3	3	3	. Medbringare Locating key	656514		
39	2	2	2	. Fjädderring Spring ring	86713		
40	1	1	1	. Kopplingshylsa Coupling sleeve	656518		
41	2	2	2	. Synkroniseringskona Synchronising cone	656138		
42	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0	191497] alt.	
	1	1	1	. tj. = 2,1 Th. = 2.1	191498		
	1	1	1	. tj. = 2,2 Th. = 2.2	191499		
43	1	1	1	. Kugghjul, 2:an Gear, 2nd	380148		
44	1	1	1	. Kugghjul, 1:an Gear, 1st	380150		
45	2	2	2	. Distansring Spacer ring	380143		
46	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,55 Snap ring, Th. = 2.55	191493] alt.	
	1	1	1	. tj. = 2,65 Th. = 2.65	191494		
	1	1	1	. tj. = 2,75 Th. = 2.75	191495		
47	1	1	1	. Synkroniseringskona Synchronising cone	656138		
48	1	1	1	. Kopplingshylsa Coupling sleeve	380142		
49	3	3	3	. Medbringare Locating key	380141		
50	2	2	2	. Fjädderring Spring ring	86713		
51	1	1	1	. Stopphylsa Stop sleeve	380151		
52	1	1	1	. Hastighetsmätardrev Speedometer gear	380159		
53	1	1	1	. Medbringare Flange	653014		
54	1	1	1	. Mutter Nut	950428		
55	1	1	1	. Bricka Washer	906832		
56	1	1		. Skiftaxel, 2-3:an Shift rail, 2nd and 3rd	380240		
57			1	. Skiftaxel, 2-3:an Shift rail, 2nd and 3rd	380120		
58	1	1		. Medbringare Flange	380133		
59	1	1		. Skiftgaffel Shift fork	656537		
60			1	. Skiftgaffel Shift fork	380237		
61	2	2	1	. Skruv Screw	656553		
62	1	1		. Skiftaxel, 1:an och back	. Shift rail, 1st and reverse	380236		
63			1	. Skiftaxel, 1:an och back	. Shift rail, 1st and reverse	380123		
64			1	. Medbringare Flange	380187		
65			1	. Spännstift Tensioner pin	951965		
66	1	1		. Skiftgaffel Shift fork	380132		
67			1	. Skiftgaffel Shift fork	380124		
68	2	2	2	. Medbringartapp Flange pin	656549		
69	1	1	1	. Spännstift Tensioner pin		Se pos. 65. See fig. 65	
70	2	2	2	. Kula Ball	67089		
71	2	2	2	. Fjäder Spring	87972		
72			1	. Manöveraxel Operating shaft	380107		
73			1	. Tätningring Seal ring	191918		
74			1	. Returfjäder Return spring	320238		
75			2	. Hävvarm Lever	380112		
76			2	. Spännstift Tensioner pin		Se pos. 65. See fig. 65	

Grupp Group		4		P 120			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	36	Utgåva Issue	3					
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254200	254240	254248					
77			1	. Skyddskåpa Protector casing	380188-3		
78	1	1	1	. Skyddskåpa Protector casing	380135-4		
79	2	2		. Skruv Screw	950052-1	1)	
	2	2	2	. Skruv Screw	950256-8	2)	
80	2	2		. Kopparpackning Copper packing	190990-2	1)	
81	1	1		. Lock Cover	380373-1	380130-	
82			1	. Lock Cover	380119-8		
83	2	2		. Nit Rivet	952515-5		
84	1	1		. Spärr Lock	380145-3		
85	2	2		. Bricka Washer	18696-5		
86	2	2		. Spärryttare Lock washer	951669-1		
87	1	1		. Fjäder Spring	656544-4		
88	1	1		. Packning Gasket	380161-0		
			1	. Packning Gasket	380332-7		
89	6	6		. Skruv Bolt	921824-9		
90			6	. Skruv Bolt	921821-5		
91	6	6		. Fjäderbricka Spring washer	190819-3		
92			6	. Fjäderbricka Spring washer	951697-2		
93			1	. Axel Shaft	380114-9		
94			2	. Bussning Bushing	380189-1		
95			2	. Hållare Retainer	380118-0		
96			4	. Skruv Bolt	921804-1		
97			4	. Fjäderbricka Spring washer	906988-1		

1. Växellåda t o m tillverkningsnr 166091.
Skruven har kullrigt huvud.
2. Växellåda fr o m tillverkningsnr 166092.
Skruven har kullrigt försänkt huvud.

1. Transmissions up to serial No 166091. Screws have domed heads.
2. Transmissions w e f serial No 166092. Screws have domed countersink heads.