





Sida Page		Grupp Group		STRÖMSTALLARE, CIGARRETTÄNDARE			SWITCH, CIGARETTE LIGHTER		Utgåva Issue	
38		3							2	
Pos. Fig.	Antal Qty				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats/ Kit	Anmärkning Notes	
1	1	.	.	.	662898-6	STRÖMSTALLARE, TORKARE OCH SPOLARE	SWITCH, WINDSCREEN WIPER	1		010
	1	.	.	.	673221-8	STRÖMSTALLARE, TORKARE OCH SPOLARE	SWITCH, WINDSCREEN WIPER AND WASHER		USA CAN	020 030 040
2	1	.	.	.	658191-2	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .	2		050
	1	.	.	.	673102-0	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .		USA CAN	060
3	1	.	.	.	654442-3	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .			070
	1	.	.	.	673225-9	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .		USA CAN	080
4	1	.	.	.	682434-6	PRYDNADSBRICKA V-TORK	V-TORK , TRIM WASHER . .		ST	090
	1	.	.	.	667405-5	PRYDNADSBRICKA WIPERS	WIPERS TRIM WASHER. . .		ET EXCL USA CAN	100
	1	.	.	.	667717-3	PRYDNADSBRICKA. . . . .	TRIM WASHER . . . . .		USA CAN	110
5	1	.	.	.	663748-2	LJUSOMKOPPLARE. . . . .	LIGHT SWITCH. . . . .	1		120
	1	.	.	.	673223-4	LJUSOMKOPPLARE. . . . .	LIGH SWITCH. . . . .		USA CAN	130
6	1	.	.	.	654442-3	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .			140
	1	.	.	.	673225-9	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .		USA CAN	150
7	1	.	.	.	656183-1	PRYDNADSBRICKA LJUS	TRIM WASHER LJUS . . . .		ST	160
	1	.	.	.	656237-5	PRYDNADSBRICKA LIGH	TRIM WASHER LIGH . . . .		ET	170
	1	.	.	.	677717-1	PRYDNADSBRICKA. . . . .	TRIM WASHER . . . . .		USA CAN	180
8	1	.	.	.	658191-2	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .	2		190
	1	.	.	.	673106-1	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .		USA CAN	200
9	1	.	.	.		STARTLAS. . . . .	IGNITION SWITCH . . . . .		SE SIDA 2	210
10	1	.	.	.	277238-2	CIGARETTÄNDARE. . . . .	CIGARETTE LIGHTER . . . .	3		220
11	1	.	.	.	677697-5	.HYLSA. . . . .	.SLEEVE . . . . .			230
12	1	.	.	.	662108-0	.GLÖDKROPP. . . . .	.GLOBE FILAMENT . . . . .	2		240
13	1	.	.	.	93554-4	.BRICKA . . . . .	.WASHER . . . . .			250
14	1	.	.	.	654282-3	.KNOPP. . . . .	.BUTTON . . . . .	2		260
	1	.	.	.	673107-9	.KNOPP. . . . .	.BUTTON . . . . .		USA CAN	270
15	1	.	.	.	654444-9	.PRYDNADSBRICKA . . . . .	.TRIM WASHER. . . . .			280
16	1	.	.	.	662115-5	STRÖMSTALLARE, BILVÄRMARE	SWITCH, HEAT UNIT	1		290 300
	1	.	.	.	673222-6	STRÖMSTALLARE, BILVÄRMARE	SWITCH, HEAT UNIT		USA CAN	310 320
17	1	.	.	.	658191-2	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .	2		330
	1	.	.	.	673108-7	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .		USA CAN	340
18	1	.	.	.	654442-3	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .			350
	1	.	.	.	673225-9	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .		USA CAN	360
19	1	.	.	.	656182-3	PRYDNADSBRICKA FLÄKT	FLÄKT TRIM WASHER . . . .		ST	370
	1	.	.	.	656238-3	PRYDNADSBRICKA FAN	FAN TRIM WASHER . . . . .		ET	380
	1	.	.	.	677717-1	PRYDNADSBRICKA. . . . .	TRIM WASHER . . . . .		USA CAN	390



Sida Page		Grupp Group		STRÖMSTÄLLARE, CIGARRETTÄNDARE				SWITCH, CIGARETTE LIGTH		Utgåva Issue	
40		3								4	
Pos. Fig.	Antal Qty				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats/ Kit	Anmärkning Notes		
20	1	.	.	.	673380-2	STRÖMSTÄLLARE, VARNINGSBLINKERS	SWITCH, WARNING FLASHER	1	USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		010 020
21	1	.	.	.	686452-4	BLINKOON	FLASHER UNIT	1	USA CH-325590 VST CAN		030 031
22	1	.	.	.	673385-1	BRICKA, ALUMINIUM	WASHER, ALUMINIUM		USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		040 041
23	1	.	.	.	673387-7	BRICKA, INTRYCKBAR	WASHER, INSERT		USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		050 051
24	1	.	.	.	673386-9	BRICKA, DISTANS	WASHER, SPACER		USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		060 061
25	1	.	.	.	673388-5	MUTTERBRICKA	NUT WASHER		USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		07 07
26	1	.	.	.	673381-0	KNOPP	BUTTON	2	USA CH-325590 VST CAN CH 325591-		080 081
	1	.	.	.	277747-2	.GLÖDLAMPA. . . . .	.BULB . . . . .	1	W 1 80 12V 1,2W		090
	1	.	.	.		.FJÄDER . . . . .	.SPRING . . . . .		LAGERFÖRES EJ		100
	1	.	.	.		.GLAS VARNING . . . . .	.LENS VARNING . . . . .		LAGERFÖRES EJ		11
27	1	.	.	.	656700-2	STRÖMSTÄLLARE, FORVARINGSFÄCKSBELYSNING	SWITCH, PARCEL SHELF ILLUMINATION	2			12 130
28	1	.	.	.	654447-2	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .	3			140
29	1	.	.	.	277703-5	GLÖDLAMPA . . . . .	BULB. . . . .	1	BA9S 12V 2W		150
30	.	.	.	.		HUS, KORVISAROMKOPPLARE	HOUSING, DIRECTIONAL INDICATOR SWITCH		SE SICA 42		160 170
31	1	.	.	.	663089-1	GLAS, STRÖMSTÄLLARE- OVERVÄXEL	LENS, SWITCH-OVERDRIVE		SPEC UTF 5314		180 190
32	1	.	.	.	663093-3	HYLSA . . . . .	SLEEVE. . . . .		SPEC UTF 5314		200
33	1	.	.	.	663094-1	SOCKEL. . . . .	SOCKET. . . . .		SPEC UTF 5314		210
34	1	.	.	.	277703-5	GLÖDLAMPA	BULB	1	BA9S 12V 2W SPEC UTF 5314		220 230
35	1	.	.	.	673047-7	FJÄDER, VARNINGSLAMPA . .	SPRING, WARNING LAMP. . .				240
36	1	.	.	.	673048-5	BAKSTYCKE, VARNINGSLAMPA	REAR SECTION, WARNING LAMP				250 260
37	1	.	.	.	673049-3	HUS, VARNINGSLAMPA. . . .	HOUSING, WARNING LAMP . .				270
38	1	.	.	.	277703-5	GLÖDLAMPA, VARNINGSLAMPA.	BULB, WARNING LAMP. . . .	1	BA9S 12V 2W		280
39	2	.	.	.	658383-5	DÖRRKONTAKT . . . . .	DOOR SWITCH . . . . .	1			290
40	1	.	.	.	668675-2	FOTOMKOPPLARE . . . . .	FOOT DIPPER SWITCH. . . .	1			300
41	2	.	.	.	950231-1	SKRUV . . . . .	SCREW . . . . .	0			310
42	2	.	.	.	190320-2	MUTTER. . . . .	NUT . . . . .	0			32
43	1	.	.	.		STRÖMBRYTARE, BACKLJUS. .	SWITCH, BACK-UP LIGTH . .		SE GRUPP 4		330
X 44	1	.	.	.		STRÖMBRYTARE, OVERVÄXEL	SWITCH, OVERDRIVE	2	M41 SE GRUPP 4		340 350
X 45	1	.	.	.		PACKNING. . . . .	PACKNING. . . . .	0	M41 SE GRUPP 4		360
46	1	.	.	.	681577-3	STRÖMSTÄLLARE, BAKRUTA	SWITCH, REAR GLASS	1	P130 MER		370 380
47	1	.	.	.	681578-1	KNOPP . . . . .	BUTTON. . . . .	2	P130 MER		390
48	1	.	.	.	673225-9	MUTTERBRICKA. . . . .	NUT WASHER. . . . .		P130 MER		400
49	1	.	.	.	677717-1	BRICKA. . . . .	WASHER. . . . .		P130 MER		410
50	1	.	.	.	681576-5	RELA, BAKRUTA . . . . .	RELAY, REAR GLASS . . . .		P130 MER		420