

RESERVDELS
KATALOG



LASTVAGNAR
LV 110—112

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.
	Stoppmutter	10481	1	
	Kopplingskåpa	39271 ¹	1	
		30087 ²	1	
		32754 ³	1	
	Skruv, kopplingskåpa—svänghjulskåpa	100306	12	
	Fjäderbricka	10605	12	
	Skruv, kopplingskåpa—växellåda	102207 ^{1 2}	6	
		100755 ³	6	
		10607 ^{1 2}	6	
		17905 ³	6	
	Inspektionslock	199	1	
	Fästskruv	100204	2	
	Fjäderbricka	10604	2	

Kopplingsmanövrering.

Kopplingspedal, vänsterstyrning	61340	1
Kopplingspedal, högerstyrning	44060	1
Gummiskoning för pedalplatta	64504	1
Gummitätning mot durk	61416	1
Klämskruv, L=50	100261	1
Stopphylsa	34858	1
Stoppskruv, vänsterstyrning, L=40	100212	1
Stoppskruv, högerstyrning, L=50	100261	1
Låsmutter	10452	1
Returfjäder för pedal	80977	1
Pedalaxel för kopplings- och bromspedal, vänsterstyrning	34803	1
Pedalaxel för kopplings- och bromspedal, högerstyrning	44083	1
Distansbricka på pedalaxel, vänsterstyrning	34857	2
Distansbricka på pedalaxel, högerstyrning	44207	1
Smörjnippel	16252	1
Hävarm för pedalaxel	61342	1
Klämskruv, L=35	100257	1
Dragstång	16744	1
Gaffel för dragstång	5567	2
Låsmutter	10474	1
Tapp	14521	2
Saxpinne	10634	2
Hävarm för urkopplingsaxel, för växellåda, det. nr 22739; t. o. m. chassi nr 1941	23460	1
Hävarm för urkopplingsaxel, för växellåda, det. nr 27521; fr. o. m. chassi nr 1942	45749	1
Klämskruv, L=35	100257	1

1. För motorutförande 27312.

LV 110 t. o. m. chassi nr 971.

LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 t. o. m. chassi nr 811.

2. För motorutförande 27325 och 27326.

LV 110 fr. o. m. chassi nr 972 t. o. m. 1941.

LV 111 fr. o. m. chassi nr 1052 t. o. m. 1941 samt chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.

LV 112 fr. o. m. chassi nr 812 t. o. m. 1941.

3. Endast för vagnar med E-9 växellåda det. nr 27521 fr. o. m. chassi nr 1942.