

RÄTTELSE.

På de två sista raderna i texten, sidan 95, ändras notsiffran.

Startknapp 35246 skall ha notsiffran 2.

Startpedal 65210 notsiffran 1.

RESERVDELSKATALOG

FÖR

VOLVO

LASTVAGNAR LV 110—112

Frans Kleux

MARS 1943

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

SMÖRJNING OCH KYLNING

ELEKTRISK UTRUSTNING

BRÄNSLE- OCH
AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAM- OCH BAKAXLAR

BROMSAR

RAM- OCH FJÄDRAR

MANÖVERORGAN

CHASSIPLÅT OCH TORPED

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER

MODELLBETECKNING

Vid beställning av reservdelar till viss vagn bör alltid modellbeteckning, chassi- och motornummer angivas.

Chassinummer och modellbeteckning finnas instansade i en plåt på ramen under vänster motorhuvsida.

Motortypens beteckning är angiven med gjutna bokstäver på cylinderlocket.

Motorns nummer finnes instämplat på en plåt å vevhusets vänstra sida.

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| LV 110 | Lastvagn, standard | Hjulbas 3,40 m. |
| LV 110 S | Lastvagn med förstärkta fjädrar | Hjulbas 3,40 m. |
| LV 111 | Lastvagn, standard | Hjulbas 3,80 m. |
| LV 111 S | Lastvagn med förstärkta fjädrar | Hjulbas 3,80 m. |
| LV 111 T | Lastvagn förstärkt för tippflak | Hjulbas 3,80 m. |
| LV 112 | Lastvagn, standard | Hjulbas 4,10 m. |
| LV 112 S | Lastvagn med förstärkta fjädrar | Hjulbas 4,10 m. |
| LV 112 T | Lastvagn förstärkt för tippflak | Hjulbas 4,10 m. |

Ovanstående modeller äro utrustade med en sidventilmotor, typ EC om 86 hk i utförande 27312 eller 27325 för vänsterstyrning och 27326 för högerstyrning. Detaljer som beröras av de olika motorutförandena äro specificerade på sidorna 7 och 8.

| Ill. nr | Benämning | Det. nr | Ant. | Anm. |
|---------|-----------|---------|------|------|
|---------|-----------|---------|------|------|

Detaljer som beröras vid övergång från motorutförande nr 27312 till nr 27325 och 27326.

Detaljer för motorutförande nr 27312.

(Kännetecken; startmotorns märke och beteckning)

Nedanstående detaljer ingå i komplett motor:

| | | | |
|--|---------|---|---------------------------------|
| Startmotor | 35250 | 1 | Auto Lite, MAX 4027 |
| Skruv, M=10×1, L=30 | 100306 | 3 | |
| Fjäderbricka | 10605 | 3 | |
| Generator | 25782 | 1 | Bosch, RJC 90/6— 1100 RS 113 |
| Skruv, främre, L=45 | 100213 | 1 | |
| Skruv, bakre, L= 27 | 100154 | 1 | |
| Mutter för 100154 | 10471 | 1 | |
| Spännjärn för generator | 40060 | 1 | |
| Skruv, M=8×1, L=22 | 100153 | 1 | |
| Skruv, M=5/16"—18, L=16 | 101102 | 1 | |
| Remskiva för generator | 70370 | 1 | |
| Transmissionskåpa | 61924 | 1 | |
| Stöddubb | 60118 | 1 | |
| Dropplåt | 61842 | 1 | |
| Nit | 10942 | 2 | |
| Oljeslungare | 61810 | 1 | |
| Skruv för transmissionskåpa, L=30 | 100210 | 5 | |
| Pinnbult för transmissionskåpa | 10737 | 2 | |
| Främre tätningsplåt | 61809 | 1 | |
| Svänghjul, komplett | 70740 | 1 | |
| Kuggkrans | 41415 | 1 | |
| Svänghjulsåpa | 34658 | 1 | |
| Konsol för främre motorfäste, vänster | 30841 L | 1 | |
| Konsol för främre motorfäste, höger | 30841 R | 1 | |
| Skruv | 100314 | 2 | |
| Konsol för signalhorn | 61960 | 1 | |

Nedanstående detaljer ingå icke i komplett motor:

| | | | |
|---|-------|---|----------------|
| Bult för främre motorfäste | 64434 | 2 | |
| Mutter | 10474 | 2 | |
| Kåpa för koppling | 39271 | 1 | |
| Startpedal | 65210 | 1 | Bosch, SSH 1/1 |
| Skyddsplåt under motor, främre | 39755 | 1 | |
| Ram, LV 110, vänsterstyrd | 27872 | 1 | |
| Ram, LV 110, högerstyrd | 27894 | 1 | |
| Ram, LV 111, vänsterstyrd | 27873 | 1 | |
| Ram, LV 111, högerstyrd | 27895 | 1 | |
| Ram, LV 112, vänsterstyrd | 27874 | 1 | |
| Ram, LV 112, högerstyrd | 27896 | 1 | |

| Ill. nr | Benämning | Det. nr | Ant. | Bosch-beteckning |
|--|--|---------|------|-------------------------|
| Detaljer för motorutförande nr 27325—27326. | | | | |
| (Kännetecken; startmotorns märke och beteckning) | | | | |
| <i>Nedanstående detaljer ingå i komplett motor:</i> | | | | |
| | Startmotor för motorutförande 27325=vänsterstyrd vagn | 35241 | 1 | EJD 1.0/6 R 11 |
| | Startmotor för motorutförande 27326=högerstyrd vagn | 35236 | 1 | EJD 1.0/6 R 14 |
| | Skruv, M=12×1.75, L=30 | 100554 | 2 | |
| | Fjäderbricka | 10607 | 2 | |
| | Generator | 35251 | 1 | RJH 90/6—1800 RS 273 |
| | Skruv, främre, L=36 | 100211 | 1 | |
| | Skruv, bakre, L=25 | 100208 | 1 | |
| | Mutter för 100208 | 10434 | 1 | |
| | Spännjärn för generator | 40898 | 1 | |
| | Skruv, L=19 | 100205 | 1 | |
| | Skruv, L=25 | 100208 | 1 | |
| | Mutter | 10434 | 2 | |
| | Remskiva för generator | 40897 | 1 | |
| | Transmissionskåpa | 70835 | 1 | |
| | Skruv, L=22 | 100207 | 5 | |
| | Pinnbult | 10735 | 2 | |
| | Främre tätningsplåt | 70939 | 1 | |
| | Svänghjul, komplett | 40891 | 1 | |
| | Kuggkrans | 41415 | 1 | |
| | Svänghjulsåpa, för motorutförande 27325=vänsterstyrd vagn | 40890 | 1 | |
| | Svänghjulsåpa, för motorutförande 27326=högerstyrd vagn | 40954 | 1 | |
| | Konsol för främre motorfäste, vänster | 39688 | 1 | |
| | Konsol för främre motorfäste, höger | 39687 | 1 | |
| | Skruv | 100306 | 6 | |
| | Mutter | 10435 | 6 | |
| <i>Nedanstående detaljer ingå icke i komplett motor:</i> | | | | |
| | Bult för främre motorfäste | 39388 | 1 | |
| | Mutter | 10502 | 2 | |
| | Kåpa för koppling | 30087 | 1 | |
| | Startknapp | 35246 | 1 | SSH 73/1 |
| | Skyddsplåt under motor, främre | 41351 | 1 | |
| | Ram, LV 110, vänsterstyrd | 37566 | 1 | |
| | Ram, LV 110, högerstyrd | 37567 | 1 | |
| | Ram, LV 111, vänsterstyrd | 37568 | 1 | |
| | Ram, LV 111, tipp, vänsterstyrd | 37570 | 1 | |
| | Ram, LV 111, högerstyrd | 37569 | 1 | |
| | Ram, LV 111, tipp, högerstyrd | 37571 | 1 | |
| | Ram, LV 112, vänsterstyrd | 37572 | 1 | |
| | Ram, LV 112, tipp, vänsterstyrd | 37574 | 1 | |
| | Ram, LV 112, högerstyrd | 37573 | 1 | |
| | Ram, LV 112, tipp, högerstyrd | 37575 | 1 | |