



Grupp Group		3		P 180(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	28	Utgåva Issue	9	Instrument	Instruments			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Varvräknare		Revolution counter	665256-4	1) ST-666256		
	1	Varvräknare		Revolution counter	668370-0	2,3) ST		
	1	Varvräknare		Revolution counter	665257-2	1) ET-666257		
	1	Varvräknare		Revolution counter	668371-8	2,3) ET		
2	2	. Klammer Clamp	668133-2			
3	2	. Bricka Washer	955917-0			
4	2	. Mutter Nut	668134-0			
5	1	Varvräknare		Revolution counter	670580-0	4)		
	1	. Givare Sender	S E S			
	1	. Ledningsknappe Cable harness	S E S			
6	1	Gummibussning, d = 6,4, D = 20,6		Rubber bushing, d = 6.4, D = 20.6	667512-8	4) Hst		
7	2	Gummiring, d = 8, D = 17		Rubber ring, d = 8, D = 17	664425-6	Vst		
	3	Gummiring, d = 8, D = 17		Rubber ring, d = 8, D = 17	664425-6	Hst		
8	1	Givare		Sender	665258-0			
9	2	Skruv		Screw	940269-4	Ch-9999		
10	2	Fjäderbricka		Spring washer	955918-8			
11	2	Bricka		Washer	940090-4			
12	1	Temperaturmätare (vatten och olja)		Temperature gauge (vatten och olja)	665259-8	ST		
	1	Temperaturmätare (water and oil)		Temperature gauge (water and oil)	665260-6	ET		
13	2	. Konsol Bracket	668135-7			
14	2	. Bricka Washer	955917-0			
15	2	. Mutter Nut	668134-0			
16	1	Gummibussning		Rubber bushing	941265-1	Ch 10000-, 668009		
17	1	Förskruvning		Screw union	418649-0			
18	1	Packning		Packing	18822-7			
19	1	Hastighetsmätare		Speedometer	673439-6			
	1	Hastighetsmätare		Speedometer	673438-8	5) Miles		
	1	Hastighetsmätare		Speedometer	668133-2			
20	2	. Klammer Clamp	955917-0			
21	2	. Bricka Washer	668134-0			
22	2	. Mutter Nut	668132-4			
23	1	. Reglage, trippmätare Linkage, trip meter	665696-1	6)		
24	1	Klammer		Clamp	951189-0	7)		
	1	Klammer		Clamp	952624-5	5)		
	1	Klammer		Clamp	955113-6	B 4 x 6		
25	1	Skruv		Screw	955137-5	6) B 10 x 10		
26	1	Skruv		Screw	955136-7	Ch 16500-25499		
	1	Skruv		Screw	955124-3	8) B 8 x 6		
	1	Skruv		Screw	941738-7	9)		
	1	Låsbricka		Lock washer	955856-0	5) Ch-25499		
	1	Mutter		Nut				

1. Ch-6000. B18B (496800).
2. Ch 6001-9882, 9888-9894, 9896-9904, 9912-9940, B18B (496812), B18B (496817).
3. Ers av: 1 st 670580-0.
4. Ch 9441- incl 9883-9887, 9905-9911. B18B (496812), B18B (496817). B18B (496819), B18B (496842).
5. Ch 25500-.
6. Ch-13377.
7. Ch 13378-25449.
8. Ch 13378-16499.
9. Ch 16500-.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	30	Utgåva Issue	6	Instrument		Instruments	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
27	1	Hastighetsmätarslang		Speedometer cable		668166-2	M40 Vst, M41 Hst 665214
28	1	. Drivlina		. Drive cable		S E S	665215
	1	Hastighetsmätarslang		Speedometer cable		668175-	M40 Hst
	1	. Drivlina		. Drive cable		S E S	668176
	1	Hastighetsmätarslang		Speedometer cable		668169-6	M41 Vst 665338
	1	. Drivlina		. Drive cable		S E S	665340
29	1	Medbringarstift		Pin		666974-1	1)
30	1	Vinkelväxel		Helical gear		663897-7	M40 tid utf
	1	Vinkelväxel		Helical gear		666756-2	1) M41
	1	Gummibussning, d = 10, D = 17		Rubber bushing, d = 10, D = 17		664893-5	Ch-6000
31	1	Gummibussning, d = 13, D = 20		Rubber bushing, d = 13, D = 20		88273-8	Ch 6001-
32	1	Oljemanometer		Oil pressure gauge		664643-4	ST
	1	Oljemanometer		Oil pressure gauge		665261-4	ET
	1	. Konsol		. Bracket		668135-7	
34	2	. Bricka		. Washer		955917-0	
35	2	. Mutter		. Nut		668134-0	
36	1	Oljetrycksledning		Oil pressure line		669359-2	664884
37	1	Packning		Gasket		669360-0	665292
38	1	Gummibussning, d = 7, D = 25		Rubber bushing, d = 7, D = 25		941265-1	668889
39	1	Klammer		Clamp		121563-1	2)
40	1	Gummibussning, d = 6, D = 12		Rubber bushing, d = 6, D = 12		40136-4	3)
41	1	Fäste		Anchorage		664885-1	
42	1	Skruv		Screw		955137-5	2)
43	1	Oljetrycksslang		Oil pressure hose		418661-5	
44	1	Vinkelförskruvning		Elbow union		16218-0	
45	1	Bensinmätare		Fuel gauge		664642-6	ST
	1	Bensinmätare		Fuel gauge		665262-2	ET
46	2	. Klammer		. Clamp		668136-5	
47	2	. Bricka		. Washer		955917-0	
48	2	. Mutter		. Nut		668137-3	
49	1	Klocka		Clock		664644-2	
50	1	. Ledning		. Cable		668139-9	
51	1	. Skruv		. Screw		668140-7	
52	1	. Lösbricka		. Lock washer		955944-4	
53	1	. Mutter		. Nut		668141-5	
54	1	. Konsol		. Bracket		668142-3	
55	2	. Bricka		. Washer		955917-0	
56	2	. Mutter		. Nut		668143-1	
57	2	Lamphållare, vorvräknare		Bulb socket, revolution counter		665790-2	
	2	hastighetsmätare		speedometer		665790-2	
	1	oljemanometer		oil pressure gauge		665790-2	
	1	bensinmätare		fuel gauge		665790-2	
58	1	Lamphållare, temperaturmätare		Bulb socket, temperature gauge		665789-4	
	1	värmekontroll		heater control		665789-4	
59	8	Glödlampa		Bulb		277706-8	E 10/13 12V 3W 191934
60	1	Klammer		Clamp		951188-2	M40 ch 25500-
61	1	Skruv		Screw		955137-5	M40 ch 25500-

1. Ch 1300-, incl 1149-1222.
2. Ch 6005-6006, 6018-9999.
3. Ch 10000-, incl 9995.