


P 180 (B18)


Strömställare, omkopplare,
hus för körvisaromkopplare,
cigarrettändare, reldler, blinkdon

Switches, directional indicator,
switch housing, cigarette lighter,
relays, flasher relays

Grupp Group	3	
Utgåva Issue	6	Sida Page 25



USA, CAN.



Grupp Group		3		P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	24	Utgåva Issue	9	Strömställare, omkopplare hus för körvisaromkopplare, cigarrettändare, reläer, blinkdån		Switches, directional indicator, switch housing, cigarette lighter, relays, flasher relays	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
1	1	Strömställare, vindrutetorkare och vindrutespolare		Switch, windscreen wiper and washer	665065-9	1)	
	1	Strömställare, vindrutetorkare och vindrutespolare		Switch, windscreen wiper and washer	673221-8	2)	
2	1	. Knopp		. Button	665060-0		
3	1	. Mutter		. Nut	665210-1		
	1	Mutterbricka		Nut washer	673225-9	2)	
	1	Knopp		Button	673102-0	2)	
4	1	Prydnadsbricka, "V-tork"		Trim washer, "V-tork"	665213-5	ST	
	1	Prydnadsbricka, "Wiper"		Trim washer, "Wipers"	665064-2	1) ET	
	1	Prydnadsbricka		Trim washer	667717-3	2)	
5	1	Strömställare, ljus		Switch, light	664488-4	1)	
6	1	. Knopp		. Button	665060-0		
7	1	. Mutter		. Nut	665210-1		
	1	Strömställare, ljus		Switch, light	680092-2	2)	
	1	Knopp		Button	673106-1	2)	
	1	Mutterbricka		Nut washer	673225-9	2)	
	1	Låsbricka		Lock washer	940147-2	2)	
	1	Prydnadsbricka		Trim washer	677717-3	2)	
8	1	Prydnadsbricka, "Ljus"		Trim washer, "Ljus"	665165-7	ST	
	1	Prydnadsbricka, "Lights"		Trim washer, "Lights"	664489-2	1) ET	
9	1	Kontrollampa, överväxel		Warning lamp, overdrive	665051-9	3)	
10	1	. Hållare		. Retainer	665818-1		
11	1	Lamphållare		Bulb socket	665790-2	4)	
	1	Lamphållare		Bulb socket	665789-4	5)	
12	1	Glödlampa		Bulb	277706-8	3) E 10/13 12V 3W -191934	
	1	Lins		Lens	663089-1	6) -M41	
	1	Hylsa		Sleeve	663093-3	6)	
	1	Lamphållare		Bulb socket	663094-1	6)	
	1	Glödlampa		Bulb	277703-5	6) BA9s 12V 2W -192165-	
13	1	Startlås		Ignition switch		Se sida 2	

1. Excl USA ch 25500-.

2. USA ch 25500-.

3. Ch-14305, excl 14095, 14105-14109, 14160-14165, 14194-14197, 14201-14211, 14227-14236, 14241-14303.

4. Ch-12499, excl 12441.

5. Ch 12441, 12500-14095, 14105-14109, 14160-14165, 14194-14197, 14201-14211, 14227-14236, 14241-14303.

6. Ch 14306- incl 14095, 14105-14109, 14160-14165, 14194-14197, 14201-14211, 14227-14236, 14241-14303.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	26:1	Utgåva Issue	7	Strömställare, omkopplare, hus för körvisaromkopplare, cigarrettändare, reläer, blinkdon		Switches, directional indicator, switch housing, cigarette lighter, relays, flasher relays	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
14	1	Strömställare, bilvärmare		Switch, heater		665061-8	1)
	1	Strömställare, bilvärmare		Switch, heater		673222-6	2)
15	1	Knopp		Button		665060-0	
16	1	Mutter		Nut		665211-9	
	1	Knopp		Button		673108-7	2)
	1	Mutterbricka		Nut washer		673225-9	2)
17	1	Prydnadsbricka, "Fläkt"		Trim washer, "Fläkt"		665166-5	ST
	1	Prydnadsbricka, "Fan"		Trim washer, "Fan"		665063-4	1) ET
	1	Prydnadsbricka		Trim washer		667717-3	2)
18	1	Strömställare, överväxel		Switch, overdrive		665058-4	
19	1	Prydnadsbricka, "Ö-växel"		Trim washer, "Ö-växel"		665135-0	ST — 3) M41
	1	Prydnadsbricka, "O-drive"		Trim washer, "O-drive"		665136-8	ET
20	1	Omkopplare, överväxel		Switch, overdrive		664478-5	4) M41
21	2	Strömbrytare för överväxel och backljus på växellåda		Switch for overdrive and back-up light on gearbox			Se grupp 4
22	1	Strömställare, innerbelysning		Switch, courtesy light		665067-5	
23	1	Reostat, instrumentbelysning		Rheostat, instrument lighting		673427-1	2)
24	1	Knopp, instrumentbelysning		Button, instrument lighting		673115-0	2)
25	1	Bricka		Washer		673114-5	2)
26	1	Mutterbricka		Nut washer		673225-9	2)
27	1	Prydnadsbricka		Trim washer		677717-8	2)
28	1	Skruv		Screw		956162-2	2)
29	1	Strömställare, kartläsningslampa ..		Switch, map riding lamp		665058-4	
30	1	Lamphållare, kartläsningslampa ..		Bulb socket, map riding lamp		665789-4	
31	1	Glödlampa		Bulb		277706-8	E 10/13 12V 3W-191934
32	1	Gummibussning i kaross		Rubber bushing in body		665331-5	
33	1	Fjäder, varningslampa		Spring, warning lamp		673047-7	5) Vst
34	1	Bakstycke, varningslampa		Rear section, warning lamp		673048-5	5) Vst
35	1	Hus, varningslampa		Housing, warning lamp		673049-3	5) Vst
36	1	Glödlampa, varningslampa		Bulb, warning lamp		277703-5	5) Vst 8A9s 12V 2W
37	1	Körvisaromkopplare		Directional indicator switch		662533-9	
38	2	Skruv		Screw		940095-3	
39*	2	Låsbricka		Lock washer		955946-9	951693
40	1	Hus, körvisaromkopplare		Housing, directional indicator switch ..		665108-7	6)
	1	Hus, körvisaromkopplare		Housing, directional indicator switch ..		665109-5	7)
41	3	Skruv		Screw		955117-7	

1. Excl USA ch 25500-.
2. USA ch 25500-.
3. Ch-12499, excl 12441.
4. Ch 12500-, incl 12441.
5. 2-kr ch 24125-.
6. Vst. Hst ch 5900-.
7. Hst ch-5899.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		Strömställare, omkopplare, hus för körvisaromkopplare, cigarrettändare, reläer, blinkdon		Switches, directional indicator, switch housing, cigarette lighter, relays, flasher relays		VOLVO	
Sida Page		26:3								Utgåva Issue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.		Anmärkning Notes			
42	1	Cigarrettändare		Cigarette lighter		277238-2		662106			
43	1	. Hylsa Sleeve		662118-9					
44	1	. Glödkropp Glow element		662108-0					
45	1	. Bricka Washer		93554-4					
46	1	. Knopp Button		654282-3		1)			
47	1	. Prydnadsbricka Trim washer		654444-9					
	1	Knopp		Button		673107-9		2)			
48	2	Dörrkontakt		Door contact		664512-1					
49	2	Mutter		Nut		955847-9					
50	1	Fotomkopplare		Foot-dipper switch		664487-6					
	1	Fotstöd		Foot rest				Se grupp 8			
51	2	Skruv		Screw		192284-8		Vst Nr 10-32 UNF x 25,4			
	2	Skruv		Screw		955177-1		Hst B 10 x 25			
52	2	Låsbricka		Lock washer		955946-9					
53	1	Relä, signalhorn		Relay, horn		665681-3		Ch-12499			
54	3	Skruv		Screw		955127-6					
	1	Låsbricka, jordning		Lock washer, earth		955945-1					
55	1	Relä, överväxel		Relay, overdrive		665265-5		3)			
	1	Relä, överväxel		Relay, overdrive		679337-6		4,5) M41-670949			
	4	Skruv, tid utf		Screw, early prod		955127-6		B 8 x 12 106946			
	1	Skruv, sen utf		Screw, late prod		955138-3		B 10 x 12 M41			
56	1	Låsbricka		Lock washer		955946-9		4,5) M41			
57	1	Relä, strålkastare		Relay, headlamps		665298-6					
58	1	Skruv, tid utf		Screw, early prod		192010-7		MLS Nr 10-32 UNFx 12,7			
59	2	Skruv, sen utf		Screw, late prod		950021-6		Nr 10-24 UNC x 12,7			
60	1	Blinkdon, blinklyktor		Flasher relay, directional indicators ...		664708-5		1)			
61	1	Skruv		Screw		190896-1		1)			
	1	Skruv		Screw		955138-3		6) Ch 26842-			
	1	Skruv		Screw		955893-3		6) Ch 26842-			
61A		Bricka		Washer		673380-2		2)			
62	1	Strömställare, varningsblinkers ...		Switch, warning flasher		673389-3		2)			
63	1	Blinkdon, blinklykta		Flasher relay, directional indicators ...		673385-1		2)			
64	1	Bricka, aluminium		Washer, aluminium		673387-7		2)			
65	1	Bricka, intryckbar		Washer, depressible		955897-4		2)			
66	1	Bricka		Washer		673386-9		2)			
67	1	Bricka, distans		Washer, spacer		673388-5		2)			
68	1	Mutterbricka		Nut washer		673381-0		2)			
69	1	Knopp		Button		277747-2		2) W1.8d 12V 1,2W			
70	1	. Glödlampa Bulb		673383-6		2) Lagerföres ej			
71	1	. Fjäder Spring		673384-4		2) Lagerföres ej			
72	1	. Glas, "Varning" Lens, "Warning"							

1. Excl USA ch 25500-.
2. USA ch 25500-.
3. Ch-12449, excl 12441.
4. Ch 12500-, incl 12441.
5. Stegrelä.
Step relay.
Relais.
Ablend-kipprelais.
Relé.
- 6) Ch 26842-, excl USA