

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Böjlig slang</u> vid bensinpump	64757	1
Klamma för bensinrör	10851	2
Skruv för klamma	13169	2
<u>Bensinpump</u> , komplett, AC: 1524489	403269	1
Underdel med handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel, komplett	61943	1
Handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel i satsförpackning	73526	1
Fjäder, separat	73527	1
Vipparm	73542	1
Axel (även för dragstång)	73529	1
Distansbricka för dragstång	61947	2
Låsring för axel	70498	2
Fjäder för vipparm	61949	1
Länkstång, vipparm-dragstång på membran	61945	1
Membran med dragstång	61942	1
Fjäder, större	73530	1
Fjäder, mindre	73531	1
Tätningbricka	73532	1
Överdel	73533	1
Ventil	73534	2
Packning	73535	1
Hållare	73536	1
Skruv	14089	2
Sil	73537	1
Glasbehållare över sil	73538	1
Korkpackning	18780	1
Pygel	73539	1
Skruv, överdel-underdel	115265	6
Fjäderbricka	10602	6
<u>Mellanlägg</u> , bensinpump-cylinderblock	301002	1
Packning för bensinpump	61830	2
Skruv för bensinpump	100239	2
Fjäderbricka	10604	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Bensinledning, 5/16"</u> , bensinpump-förgasare	16100	0,6 m
Vinkelförskruvning	10878	2
Förskruvningsmutter	10888	2
Klamma för bensinledning	10864	1
Skruv	14021	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1
Hållare för klamma	87983	1
Skruv	100204	1
Fjäderbricka	10602	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
<u>Förgasare</u> , komplett, Carter: W-0 618 S	71456	1
<u>Luftintag</u> (överdel), komplett	71555	1
Startspjällaxel	71556	1
Startspjällskiva	71557	1
Skruv	71305	2
Skruv för luftintag	115276	2
F fjäderbricka	10602	2
<u>Flottörhus</u> (mellandel)	S.E.S.	
Propp för kanal till munstycken	71321	5
Propp för kanal till huvudmunstycke	71320	1
Lock för flottörhus med tapp för hävarm	71558	1
Packning	71559	1
Skruv för lock	60272	4
Fjäderbricka	10601	4
<u>Flottör</u>	71560	1
Tapp	131009	1
<u>Nålventil med säte</u> , komplett	71494	1
Fjäder	71561	1
Pinne	71562	1
Packning	71032	1
Hävarm, inre, för accelerationspump	71563	1
Hävarm, yttre, för accelerationspump	71564	1
Tapp för bensinregleringsnål	71565	1
Underläggsbricka, mässing	67334	1
Mutter	10812	1
Fjäder mellan hävarmar	71566	1
Länk, inre hävarm-kolvstång för accelerationspump	71336	1
Låsfjäder	71050	1
<u>Kolv för accelerationspump</u> , komplett, med fjäder och kolvstång. Märkt å kolvstången med 49-121	71567	1
Fjäder	71568	1
Fjäder under kolv	71569	1
Sugventil för accelerationspump	71585	1
Tryckventil för accelerationspump	71586	1
Packning	15361	1
Sil	71570	1
Mellanlägg, flottörhus-underdel	71571	1
Packning	71572	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Skruv, flottörhus-underdel	14195	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Underdel, komplett</u>	71573	1
Propp för tomgångskanal	71345	1
Gasspjällaxel med hävarm och hållare för tråd och reglerstång, komplett	71574	1
Justerskruv	71355	1
Gasspjällskiva	71575	1
Skruv	71005	2
<u>Reglage på flottörhussidan</u>		
Hävarm med skruv, komplett, på länkstång till accelerationspump	71576	1
Skruv	71088	1
Länkstång mellan hävarmar	71577	1
Stoppbricka i nedre ända	71351	1
Fjäder	71352	1
Låsfjäder i övre ända	71050	1
<u>Reglage på motsatt sida om flottörhuset</u>		
Hävarm för choke med hållare för drag- wire, komplett	71578	1
Klarna för dragwire	71579	1
Skruv	14077	1
Mutter	71378	1
Skruv för wire	71095	1
Skruv för hållare	115268	1
Fjäderbricka	10601	1
Returfjäder för hävarm	71580	1
Länk, hävarm för choke-hävarm på gas- spjällaxel	71581	1
Fjäder för chokehävarm	71384	1
Låsfjäder	71050	1
<u>Spridare, munstycken och regleringsnål</u>		
I flottörhus		
Huvudspridare	71583	1
Kopparpackning	18812	1
Skruvpropp för spridare	16387	1
Ändpropp med packning	71363	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Packning	71032	1
Huvudmunstycke med packning	71490	1
Packning	71047	1
Regleringsnål, bensin, för huvudmunstycke, märkt 75-590	71491 ¹⁾	1
Regleringsnål, bensin, för huvudmunstycke, märkt 75-676	71626 ¹⁾	1
Regleringsnål, lättbentyl, för huvudmunstycke, märkt, 75-697	71630 ¹⁾	1
Tättningsbricka	71205	1
Hållfjäder för regleringsnål	71582	1
Låsfjäder (på tapp för reglernål)	71050	1
Tomgångsmunstycke	71493	1
Propp med packning	16388	1
Packning	71047	1
Accelerationsmunstycke	71452	1
Propp med packning	71363	1
Packning	71032	1
I underdel		
Justerskruv för tomgångsluft	71076	1
Fjäder	71098	1
<u>Packning</u> , insugningsrör-förgasare	403288	1
Pinnbult för förgasare	17991	2
Mutter	10434	2
<u>Luftfilter</u> , komplett, t.o.m. chassi nr 6704. Ersättes av luftfilter 88279	87811	1
Hus för luftfilter	87829	1
Filterinsats	87939	1
Lock för filterinsats	87830	1
Skruv	14023	1
<u>Luftfilter</u> , komplett, fr.o.m. chassi nr 6705	88279	1
Hus för luftfilter.	86548	1

1. Alternativt. Se servicemeddelande grupp 280 nr A6.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Antal</u>
Filterinsats	87939	1
Lock för filterinsats	87830	1
Skruv	14023	1
Stag för luftfilter, övre, långt	86894	1
Stag för luftfilter, nedre, kort	86593	1
Skruv	14023	2
Bricka	11976	2
Fjäderbricka	10602	2
<u>Vakuurrör, 3/16" förgasare-tändfördelare</u>	15800	0,85 m
Vinkelförskruvning vid tändfördelare	10876	1
Rak förskruvning vid förgasare	10871	1
Förskruvningsmutter	10886	2
Klamma för vakuurrör	10853	1
Skruv	14011	1
Mutter	10431	1
Fjäderbricka	10601	1
Hållare för klamma	87982	1