



Grupp Group		2c		P 110 P 210(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	12	Utgåva Issue	5	Förgasare	B18A	Carburetter	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Förgasare		Carburetter		237128-4	
2	1	Hus		Body		S.E.S.	
3	1	Packning		Gasket	S	71916-1	
4	4	Skruvspik		Screw nail	S	950885-4	
5	1	Packning		Gasket	S	71917-9	
6	2	Skruvspik		Screw nail	S	950885-4	
7	1	Luftspjällaxel		Choke spindle		237149-0	
8	1	Bricka		Washer		237150-8	
9	1	Fjäder		Spring		237151-6	
10	1	Luftspjällskiva		Choke disc		71920-3	
11	2	Skruv		Screw	S	71890-8	
12	1	Gasspjällaxel		Throttle spindle	S	71921-1	
13	1	Gasspjällskiva		Throttle disc	S	237152-4	
14	2	Skruv		Screw	S	71683-7	
15	1	Hävarm		Lever		71924-5	
16	1	Bricka		Washer		237153-2	
17	1	Justerskruv		Adjuster screw		71715-7	
18	1	Fjäder		Spring		71716-5	
19	1	Hävarm		Lever	S	656695-4	
20	1	Fjäderbricka		Spring washer		17896-2	
21	1	Mutter		Nut		190481-2	
22	1	Låsbricka		Lock washer		940155-5	951696
23	1	Stöddarm		Support arm		237154-0	
24	1	Klamma		Clamp		71927-8	
25	1	Skruv		Screw		956076-4	72166
26	1	Mutter		Nut		955780-2	
27	1	Låsbricka		Lock washer		955946-9	951693
28	1	Skruv		Screw		61641-7	
29	1	Låsbricka		Lock washer		955946-9	951693
30	1	Hävarm		Lever		237156-5	
31	1	Lösskruv		Lock screw		71695-1	
32	1	Skruv		Screw		71929-4	
33	1	Fjäder		Spring		71930-2	
34	1	Hävarm		Lever		237158-1	
35	1	Fjäder		Spring	S	237159-9	
36	1	Skruv		Screw		237157-3	
37	1	Skruv		Screw	S	71934-4	
38	1	Bricka		Washer	S	71709-0	
39	1	Fjäder		Spring	S	71708-2	
40	1	Hylsa		Sleeve		237026-0	
41	1	Packning		Gasket	S	190967-0	
42	1	Länkstäng		Link rod		71936-9	
43	1	Lock		Cover		237160-7	
44	3	Skruv		Screw		71686-0	
45	3	Fjäderbricka		Spring washer		955917-0	906983

Grupp Group		2c		P 110 P 210(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	14	Utgåva Issue	5	Förgasare	B18A	Carburetter	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
46	1	. Membransats		. Diaphragm		237058-3	71688
47	1	. Fjäder		. Spring		71938-5	
48	2	. Packning		. Gasket		71689-4	
49	1	. Flottörhus		. Float chamber		71939-3	
50	1	. Blandningskammare		. Emulsion block		237161-5	
51	1	. Huvudmunstycke, nr 117		. Main jet, No 117		237163-1	
52	1	. Kompensationsmunstycke, nr 115		. Compensating jet, No 115		237164-9	
53	1	. Tomgångsmunstycke, nr 70		. Slow idling jet, No. 70		237165-6	
54	1	. Luftmunstycke, nr 50		. Air jet, No 50		71944-3	
55	1	. Ventilationskruv, nr 1,4		. Breather screw, No 1,4		237037-7	Alt 1
	1	. Ventilationskruv, nr 1,2		. Breather screw, No 1,2		237264-7	Alt 2
56	1	. Packning		. Gasket		71945-0	
57	2	. Skruv		. Screw		71946-8	
58	1	. Accelerationsmunstycke, nr 50		. Acceleration jet, No 50		237193-8	
59	1	. Inloppsventil		. Inlet valve		71948-4	
60	1	. Kolv		. Plunger		237100-3	
61	1	. Fjäder		. Spring		71726-4	
62	1	. Stoppskruv		. Stop screw		71727-2	
63	1	. Utloppsventil		. Outlet valve		237194-6	
64	1	. Flottrör		. Float		237023-7	
65	1	. Axel		. Shaft		237024-5	
66	1	. Bygel		. Brace		237025-2	
67	4	. Skruv		. Screw		71951-8	
68	1	. Nålventil med säte		. Needle valve with seat		237382-7	237162
69	1	. Bricka		. Washer		120297-7	
70	1	. Luftkåna, nr 30		. Choke tube, No 30		237167-2	
71	1	. Skruv		. Screw		71188-7	
72	1	. Lösbricka		. Lock washer		71954-2	
73	1	. Volymskruv		. Air regulation screw		71955-9	
74	1	. Fjäder		. Spring		71956-7	
	1	Reparationssats		Repair kit		276286-2	