



Grupp Group		9				P 110 P 210(B18)		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue				Värme- och friskluftsanläggning		Heater and fresh air units	
2		6						Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P110 MV	P110 MF	P210 MV	P210 MF					
1					Värmeanläggning .....	Heater unit .....	662119-7	1,2)	
1			1		Värmeanläggning .....	Heater unit .....	668884-0	3)	
		1			Friskluftsanläggning .....	Fresh air unit .....	662167-6	4) Lagerföres ej	
		1	1		Friskluftsanläggning .....	Fresh air unit .....	668885-7	5) Lagerföres ej	
1	1	1	1	1	. Käpa, främre .....	. Casing, forward .....	95223-4		
2	1	1	1	1	. Käpa, bakre .....	. Casing, rear .....	95229-1		
3	10	10	10	10	. Skruv .....	. Screw .....	955137-5		
4	10	10	10	10	. Plåtmutter .....	. Speed nut .....	95258-0		
5	1		1		. Cellsystem .....	. Core .....	95180-6		
6	7	7	7	7	. Gummiknapp .....	. Rubber button .....	81803-9		
7		1		1	. Gummiknapp .....	. Rubber button .....	94081-7		
8		2		2	. Gummiknapp .....	. Rubber button .....	662620-4		
9	1				. Gummimellanlägg .....	. Rubber spacer .....		<del>659073</del>	
10	1		1		. Gummimellanlägg .....	. Rubber spacer .....	659852-8		
11	1	1			. Motor .....	. Motor .....	330443-3	1,4,6)	
12	1	1			. Motstånd .....	. Resistor .....	330384-9		
12a	1	1	1	1	. Motor .....	. Motor .....	668606-7	3,5) <del>334963</del>	
12b	2	2	2	2	. Elborste .....	. Carbon brush .....	671984-3		
12c	2	2	2	2	. Hållare .....	. Retainer .....	671921-5		
12d	1	1	1	1	. Fjäder .....	. Spring .....	671985-0		
13	1	1	1	1	. Fästplåt .....	. Anchorage plate .....	95194-7		
14	2	2	2	2	. Gummibussning .....	. Rubber bushing .....	94026-2		
15	1	1	1	1	. Gummimellanlägg .....	. Rubber spacer .....	95327-3		
16	1	1	1	1	. Turbinhjul .....	. Turbine rotor .....	95217-6		
17	1	1	1	1	. Låsskruv .....	. Lock screw .....	915522-7		
18	6	6	6	6	. Skruv .....	. Screw .....	955137-5		
19	1		1		. Propp .....	. Plug .....	192134-5	7)	
19a	1		1		Avtappningskran .....	Drain cock .....	82745-1	8)	
20	1	1	1	1	Gummipackning .....	Rubber gasket .....	95261-4		
21	1	1	1	1	Friskluftsintag .....	Air intake .....	666344-7		
22	1	1	1	1	Skruv .....	Bolt .....	940100-1		
23	1	1	1	1	Mutter .....	Nut .....	955825-5		
24	1	1	1	1	Bricka .....	Washer .....	666399-1		
25	1	1	1	1	Bricka .....	Washer .....	190788-0		
26	1	1	1	1	Fjäderbricka .....	Spring washer .....	955920-4		
27	1	1	1	1	Nät .....	Mesh .....	666398-3		
28	290	290	290	290	Spiralslang .....	Corrugated hose .....	192576-7	95410	

1. P110 MV ch-355663.
2. Ers av: 1 st 668884-0, 1 st 668786-7.
3. P110 MV ch 355664-  
P210 MV.
4. P110 MF ch-365470.
5. P110 MF ch 365471-  
P210 MF.
6. Ers av: 1 st 334963-6, 1 st 668786-7.
7. P110 MV ch 384354-  
P210 MV ch 58297-.
8. P110 MV ch-384353.  
P210 MV ch-58296.

Grupp Group		9				P 110 P 210(B18)		VOLVO	
Sida Page	4	Utgåva Issue		7		Värme- och friskluftsanläggning		Heater and fresh air units	
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P110 MV	P110 MF	P210 MV	P210 MF					
29	1	1	1	1	Kåpa	Casing	661538-9		
30	1	1	1	1	. Spjäll	. Flap	96576-4		
31	1	1	1	1	. Axel	. Spindle	96579-8		
32	1	1	1	1	. Plåtmutter	. Speed nut	82660-2		
33	1	1	1	1	. Bricka	. Washer	955891-7	tj = 1,0 -951713	
	1	1	1	1	. Bricka	. Washer	120618-4	tj = 1,5	
34	1	1	1	1	. Klammer	. Clamp	191138-7		
35	1	1	1	1	. Skruv	. Screw	190665-0		
36	4	4	4	4	Pinnskruv	Stud	924053-2		
37	4	4	4	4	Mutter	Nut	955781-0	-906575-	
38	320	320	320	320	Spiralslang	Corrugated hose	192574-2	-190577-	
39	1	1	1	1	Skruv	Screw	955125-0		
40	1	1	1	1	Bricka	Washer	120085-6		
41	1	1	1	1	Grenrör	Junction pipe	661070-3		
42	150	150	150	150	Spiralslang, V	Corrugated hose, L	941425-1		
43	590	590	590	590	Spiralslang, H	Corrugated hose, R	941425-1		
44	1	1	1	1	Defrostermunstycke, V	Defroster jet, L	661241-0		
45	1	1	1	1	Defrostermunstycke, H	Defroster jet, R	661188-3		
46	4	4	4	4	Skruv	Screw	190665-0		
47	1		1		Värmekontrollventil	Control valve	673452-9	-658705-	
48	1		1		Packning	Gasket	659357-8		
49	2		2		Skruv	Screw	955127-6		
50	1	1	1	1	Rör	Pipe	668572-1		
51	1		1		Gummislang	Rubber hose	666797-6		
52	1		1		Vinkelnippel	Elbow nipple	418421-4		
53	1		1		Returrör	Return pipe	418628-4		
54	1		1		Klammer	Clamp	192334-1		
55	1		1		Tätningring	Seal ring	418411-5		
56	1		1		Gummislang	Rubber hose	668944-2		
56a	500		500		Gummislang	Rubber hose	943053-9		
57	6		6		Slangklammer	Hose clip	951789-7	-952652-	
58	1	1	1	1	Manöveranordning	Operating unit	660673-5		
59	2	2	2	2	. Hävarm	. Lever	658132-6		
60	2	2	2	2	. Fiberbricka	. Fibre washer	654333-4		
61	1	1	1	1	. Axel	. Shaft	653914-2		
62	2	2	2	2	. Bricka	. Washer	61544-3		
63	2	2	2	2	. Spörryttare	. Lock washer	951668-3		
64	1	1	1	1	. Spiral med tråd, till kontroll- ventil	. Cable and sheath, to control valve	658243-9		
	1	1	1	1	. Spiral med tråd, till spjäll-	. Cable and sheath, to shutter	658945-1		
65	2	2	2	2	. Klammer	. Clamp	191138-7		
66	2	2	2	2	. Skruv	. Screw	955137-5		
67	2	2	2	2	Låsbricka	Lock washer	955946-9		
68	2	2	2	2	Mutter	Nut	940179-5		
69	2	2	2	2	Bricka	Washer	940090-4		
70					Strömställare	Switch			
71					Ledning	Cable		Se grupp 3	
72	1		1		Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	660527-3		
	1		1		Skylt, engelsk text	Plate, English text	660528-1		
		1		1	Skylt	Plate	660528-1		