



Grupp Group		6		P 110 P 210(B18)		VOLVO	
Sida Page		10		Utgåva Issue		3	
				Styrinrättning		Steering gear	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	250084	250096					
1	1		Styrinrättning	Steering gear	250084-1		
		1	Styrinrättning	Steering gear	250096-5		
2	1	1	. Hus	. Housing	667607-6		
3	2	2	. . Bussning	. . Bushing	85627-8		
4	1	1	. . Tättningsring	. . Seal ring	114271-0		
5	1	1	. Lock	. Cover	659214-1		
6	1	1	. Propp	. Plug	180764-3		
7	1	1	. Packning	. Packing	656704-4		
8	4	4	. Skruv	. Screw	190767-4		190765
9	4	4	. Bricka	. Washer	86284-7		
10	1	1	. Lock	. Cover	656705-1		
11	1	1	. Bricka	. Washer	656706-9		
12	erf	erf	. Justermellanlägg, tj = 0,10	. Shim, Th = 0.10	656707-7		Alt
	erf	erf	tj = 0,12	Th = 0.12	656708-5		
	erf	erf	tj = 0,15	Th = 0.15	656709-3		
	erf	erf	tj = 0,30	Th = 0.30	656710-1		
13	4	4	. Skruv	. Screw	190767-4		
14	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	955921-2		906990
15	2	2	. Låsbricka	. Lock washer	190296-4		
16	1		. Rattrör	. Column tube	667608-4		
		1	. Rattrör	. Column tube	668927-7		
17	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	85611-2		
18	1	1	. Fjäder	. Spring	85612-0		
19	1	1	. Bricka	. Washer	85613-8		
20	1		. Rattaxel	. Steering shaft	667609-2		
		1	. Rattaxel	. Steering shaft	668928-5		
21	1	1	. . Mutter	. . Nut	80544-0		
22	1	1	. Kullagerring	. Ball bearing race	85616-1		
23	1	1	. Kullagerring	. Ball bearing race	85617-9		
24	2	2	. Kulring	. Ball race	85618-7		
25	1	1	. Utgående axel	. Lever shaft	659217-4		
26	1	1	. . Justerskruv	. . Adjuster screw	659218-2		
27	1	1	. . Justerbricka, tj. = 2,15	. . Shim, Th. = 2.15	659331-3		alt.
	1	1	tj. = 2,20	Th. = 2.20	659219-0		
	1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	659220-8		
	1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	659221-6		
	1	1	tj. = 2,35	Th. = 2.35	659222-4		
	1	1	tj. = 2,40	Th. = 2.40	659223-2		
	1	1	tj. = 2,45	Th. = 2.45	659224-0		
28	1	1	. . Lösring	. . Circlip	659225-7		
29	1	1	. Lösmutter	. Lock nut	678242-9		150203