



Bild nr 22a Saxomatkoppling

Bild nr	Benämning	Det. nr	Ant.
	<u>Saxomatkoppling B 16 A</u>		
22a- 1	Centrifugalkoppling, kmpl.	418181-4	1
	Skruv för centrifugalkoppling	106805-5	9
	Fjäderbricka	906990-7	9
22a- 2	Lamell	418182-2	1
22a- 3	Koppling, kmpl.	418183-0	1
22a- 4	Skruv	902277-3	6
22a- 5	Fjäderbricka	906990-7	6
22a- 6	Växellåda, kmpl., M 30	254239-7	1
22a- 7	. Primäraxel	380191-7	1
22a- 8	. Lock	380219-6	1
	. Övriga detaljer: se växellåda 254198 sid. 49:2		
22a- 9	Växelspak, kmpl.	662918-2	1
22a-10	. Gummibussning	656020-5	1
22a-11	. Gummibussning	656019-7	1
22a-12	. Bricka	190658-5	1
22a-13	. Isolerbussning	663007-3	1
22a-14	. Ledning	663011-5	1
22a-15	. Fjäder	662919-0	1
22a-16	. Mutter	663012-3	1
22a-17	. Gummiring	925055-6	1
22a-18	. Låsmutter	663009-9	1
22a-19	. Låsbricka	663008-1	1
22a-20	Skruv	955117-7	1
22a-21	Vinkelnippel	191999-2	1
22a-22	Slang, L = 550	663043-8	1
22a-23	Klammer	951788-9	2
22a-24	Styrventil	662916-6	1
22a-25	Gummikudde	662917-4	3
22a-26	Mutter	906575-6	3
22a-27	Fjäderbricka	906987-3	3
22a-28	Nippel	1)	
22a-29	Slang	191472-0	erf
22a-30	Vakuumtank	94193-0	1
22a-31	Fäste, övre	86985-9	1
22a-32	Fäste, nedre, främre	86984-2	1
22a-33	Fäste, nedre, bakre	86986-7	1
22a-34	Skruv	902253-4	4
22a-35	Skruv	955127-6	1
22a-36	Mutter	906575-6	4
22a-37	Bricka	951715-2	4
22a-38	Fjäderbricka	906987-3	4
22a-39	Vinkelnippel	191999-2	1
22a-40	Slang, L = 620	663044-6	1
22a-41	Klammer	951788-9	2
22a-42	Slang, L = 850	663045-3	1
	1. Se sid. 37:1		
		Utgåva 1.11.62	

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
22a-43	Klammer	952652-6	2
22a-44	Klammer	951194-0	3
22a-45	Skruv	955137-5	3
22a-46	Servocylinder	662853-1	1
22a-47	Mutter	906576-4	3
22a-48	Fjäderbricka	906990-7	3
22a-49	Konsol	662852-3	1
22a-50	Skruv	902304-5	4
22a-51	Fjäderbricka	906993-1	4
22a-52	Tryckstång	191991-9	1
22a-53	Gaffel	955192-0	1
22a-54	Mutter	951200-5	1
22a-55	Hävarm, kompl.	662851-5	1
22a-56	. Bussning	191985-1	1
22a-57	Bricka	120109-4	1
22a-58	Låsring	914450-2	1
22a-59	Saxpinnebult	913125-1	1
22a-60	Saxpinne	907821-3	1
22a-61	Trycklänk	660045-6	1
22a-62	Saxpinne	907844-5	1
22a-63	Justermutter	87123-6	1
22a-64	Mutter	951209-6	1
22a-65	Urkopplingsgaffel	662889-5	1
22a-66	Fjäderklamma	662855-6	2
22a-67	Returfjäder	653941-5	1
22a-68	Urkopplingslager	662854-9	1
22a-69	Oljebhållare	279309-9	1