



Bild nr 11a Generator

Bild nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Det. nr	Ant.
11 a-32	. Lagersköld, kompl., vid kommutatorsida			238578-9	1
11 a-33	. . Bussning			238579-7	1
11 a-34	. . Bricka			238580-5	1
11 a-35	. . Filtring			238581-3	2
11 a-36	. . Smörjkopp			35028-0	1
11 a-37	. Skruv för lagersköldar	190721-1	2	190721-1	2
11 a-38	. . Fjäderbricka	906987-3	2	906987-3	2
11 a-39	. Rotor, kompl.	233773-1	1		
	. Rotor, kompl.			238583-9	1
11 a-40	. . Kullager, SKF 6203	11010-6	1	11010-6	1
11 a-41	. . . Oljeskyddsbricka, (rund) inre	77680-7	1	77680-7	1
11 a-42	. . . Oljeskyddsbricka, (trekantig)	48007-9	1	48007-9	1
11 a-43 Skruv	115669-4 ¹⁾	3	115669-4 ¹⁾	3
11 a-44	. . . Oljeskyddsbricka, (rund) yttre	233774-9	1	233774-9	1
11 a-45	. . . Distansring	77691-4	1	77691-4	1
11 a-46	. . Kullager, på kommutatorsida, SKF 6202	11009-8	1		
11 a-47	. . . Oljeskyddsbricka	233775-6	1		
11 a-48	. . . Distansring	233776-4	1		
11 a-49	. <u>Remskiva</u>	233577-6	1	233577-6	1
11 a-50	. Mutter för remskiva	190718-7	1	190718-7	1
11 a-51	. . Fjäderbricka	906998-0	1	906998-0	1
11 a-52	. Woodruffkil	910115-5	1	910115-5	1

1. Ingår ej i rotor komplett.

Utgåva 1.11.62