



VOLVO
KA 551

Bild nr 13 Strålkastare insats med monteringsdetaljer

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	Batteri		1) 1
	Underläggsplatta för batteri	87253-1	1
	. Skruv	955153-2	2
	Spännjärn för batteri	656995-8 ²⁾	1
	Spännjärn för batteri	661357-4 ³⁾	1
	. Spännskruv	659302-4 ²⁾	2
	. Spännskruv	661356-6 ³⁾	2
	. . Mutter	955825-5	2
	. Fjäder för spännskruv	658479-1 ²⁾	2
	. . Bricka	120787-7 ²⁾	2
	Signalhorn, hög ton, Bosch:HO 35/125 F 6 (362 HZ)	238191 ^{4,5)}	1
	Signalhorn, hög ton, Hella	662896-0 ^{4,6)}	1
	. Mutter, tid. utf., 10 x 1,5	150133-7 ⁴⁾	1
	. Mutter, sen. utf., 8 x 1,25	191098-3 ⁴⁾	1
	. Bricka, 8,4 x 36 x 5	191130-4 ⁴⁾	1
	. Bricka, 14,5 x 38 x 3	18702-1 ⁴⁾	1
	Gummibussning	66089-4 ⁴⁾	1
	Signalhorn, låg ton, Bosch:HO 35/125 A 6 (290 HZ)	238192 ^{5,7)}	1
	Signalhorn, låg ton, Hella	662897-8 ^{6,7)}	1
	. Mutter, tid. utf., 10 x 1,5	150133-7	1
	. Mutter, sen. utf., 8 x 1,25	191098-3 ⁷⁾	1
	. Bricka, 8,4 x 36 x 5	191130-4 ⁷⁾	1
	. Bricka, 14,5 x 38 x 3	18702-1 ⁷⁾	1
	Gummibussning	66089-4 ⁷⁾	1
	Relä för signalhorn, Bosch:SH/SE 16/5	238193-7 ⁷⁾	1
	. Skruv	955126-8 ⁷⁾	2
	. Bricka	120098-9 ⁷⁾	2
13- 1	Strålkastarinsats, kompl., Robo B 27/165	233333-4 ⁸⁾	2
13- 2	. Reflektor med glas och packning	233169-2	2
13- 3	. Lamphållare	233334-2	2
13- 4	. Fjäder	233170-0	2
	Strålkastarinsats, kompl., Robo B 31/165	238749-6 ⁹⁾	2
	. Reflektor med glas och packning	238775-1	2
	. Lamphållare	238776-9	2
	. Fjäder	238777-7	2
13- 5	Glödlampa	182035-6	2

1. Tudor 3 D F 6, Noack 312, SAAJ GH-13 eller motsvarande.

2. T.o.m. chassi nr 295499.

3. Fr.o.m. chassi nr 295000.

4. P 54401-07.

5. För samtliga vagnar utom vagnar med chassi nr 306687-306693, 307102-307104.

6. Chassi nr 306687-306693, 307102-307104.

7. P 54404-09.

8. T.o.m. chassi nr 280019 utom nr 278966-278970, 278974, 279228-279235, 279323-279325, 279786-280018.

9. Fr.o.m chassi nr 280020 samt nr 278966-278970, 278974, 279228-279235, 279323-279325, 279786-280018.

Utgåva 1.11.62

Strålkastare

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
13- 6	Hållare för strålkastarinsats	S 88050-0	2
13- 7	Gummipackning	S 88052-6	2
13- 8	Skruv	S 115481-4	6
13- 9	Låsbricka	S 951692-3	6
13-10	Sarg	S 660092-8	2
13-11	Skruv	S 115895-5	2
13-12	Glidkåpa	S 83590-0	2
13-13	Fjäder	S 83591-8	8
13-14	Justerskruv	S 87690-4	4
13-15	Skyddskåpa, kompl., V	87680-5	1
	Skyddskåpa, kompl., H	87681-3	1
13-16	. Mutter	83587-6	4
13-17	Gummipackning	88051-8 ¹⁾	2
13-18	Skruv	902225-2	8
13-19	Mutter	906574-9	8
13-20	Låsbricka	951693-1	8
13-21	Skruv	955153-2	4
13-22	Gummibussning	88273-8	2
	<u>Ljusomkopplare</u>	660693-3	1
	. Knopp	658191-2	1
	. Bricka	654442-3	1
	Ledning för ljusomkopplare	658804-0	1
	. Lamphållare	82159-5	1
	. Fjäder	82385-6	1
	. Bussning	82386-4	1
	. Bricka	82387-2	1
	Prydnadsbricka "Ljus"	656183-1	1
	Blinkautomat för ljussignal	S 663787-0	1
	. Skruv	955140-9	2
	Fotomkopplare	659014-5	1
	. Skruv	950231-1	2
	. Mutter	190320-2	2
	<u>Stopp och baklykta: se bakre körriktningvisare</u>		
	Lampa, kompl., för nummerplåtsbelysning	276475-1 ^{2,3)}	2
	. Hus för nummerplåtsbelysning	S.E.S.	2
	. . Gummikåpa för hus	655947-0	2
	. Glas för nummerplåtsbelysning	655362-2	2
	. . Ram för glas	655363-0	2
	. . . Skruv, ram-hus	190287-3	4
	Glödlampa	11480-1	2
	1. T.o.m chassi nr 317967		
	2. Sats.		
	3. För vagnar t.o.m. chassi nr 231337, skall ledning 660569-5 monteras samtidigt.		