



VOLVO  
KA 453

Bild nr 12. Startmotor

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	<u>Startmotor</u> , komplett, Bosch EGD-O, 6/6 AR 19	77800	1
	<u>Hus</u>	S.E.S.	
12- 1	. . . Polsko, DPS 31/2	76586	4
12- 2	. . . Skruv, NSR 5576/22	190888	4
12- 3	. . . Fältlindning, spole 1 och 2, DWC 107 L 20	76587	1
	. . . Fältlindning, spole 3 och 4, DWC 107 L 19	76588	1
12- 4	. . . Isolerremsa, WNT 533/1	72471	1
12- 5	. . . Anslutningsbult med ledning, generatorhus-magnet- omkopplare, DEA 27 L 6	76589	1
12- 6	. . . Underläggsbricka, WMS 519/125	48106	1
12- 7	. . . Isolerbricka, inre, WNS 15 L 7	120651	1
12- 8	. . . Isolerbussning, WNB 541/15	18198	1
12- 9	. . . Isolerbricka, yttre, WNS 501/4	48104	1
12-10	. . . Fjäderbricka, WMS 706/2	72473	1
12-11	. . . <u>Lagersköld</u> (Bendixkäpa) komplett, ALLG 46 L 1	76590	1
12-12	. . . Lagerbussning, WMB 651/35	76603	1
12-13	. . . <u>Kollektorlager</u> , komplett, DLG 355/1	76597	1
12-14	. . . Lagerbussning, WMB 651/35	76603	1
12-15	. . . Borsthållare plus, DSA 44/2	76598	2
12-16	. . . Isolerplatta under plus borsthållare, DPT 154/5	76599	2
12-17	. . . Nit för plus borsthållare, NNJ 966/16	112064	4
12-18	. . . . Isolerbussning, WNB 578/107	120654	4
12-19	. . . . Isolerbricka, NNS 101/4	48492	4
12-20	. . . Borsthållare minus, DSA 44/2	76598	2
12-21	. . . Nit, NNJ 966/12	112005	4
	. . . Elborstsats, komplett, Robo 506	233679	1
12-22	. . . Elborste, DSK 35/5	S.E.S.	4
12-23	. . . Skruv för plus elborste, 5596/17	48068	2
12-24	. . . Underläggsbricka, NMS 8/1	25407	2
12-25	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
12-26	. . . Skruv för minus elborste, NSR 5252/9	115114	2
12-27	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
12-28	. . . Borstfjäder, WBF 554/2	76601	4
12-29	. . . Förbindningsledning mellan borsthållare, WEA 8 L 4	76602	1
12-30	. . . Bromsklack, DNF 20/1	76604	2
12-31	. . . Fjäder, WSF 650/57	76605	2
12-32	. . . Bricka, WMS 552/86	120648	1
12-33	. . . Skruv, lagersköld - kollektorlager, WSR 631/1	25687	2
12-34	. . . Underläggsbricka, WMS 519/23	86287	2
12-35	. . . Fjäderbricka, NMS 412/1	906987	2

## Startmotor

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
12-36	. Skyddsband för kollektorlager, DVU 9/2	76606	1
12-37	. . Packning, WBA 504 L 400	76607	1
12-38	. . Skruv, WSR 567/1	25651	1
12-39	. Rotor, komplett, DAN 125/4	76608	1
12-40	. . Styrstift vid kollektorsida, WST 512/15	131015	1
12-41	. Startdrev, komplett, DGT 15 L 14	76592	1
12-42	. . Startdrev, DGT 15 L 100	S. E. S.	
12-43	. . . Bussning, WMB 651/11	233478	1
12-44	. . Anslagsring, DMR 34/3	76594	1
12-45	. . Styrhylsa, DMR 55/2	48052	2
12-46	. . Spiralfjäder mellan kuggdrev och styrhylsa, WSF 680/3	72479	1
12-47	. . Spiralfjäder mellan styrhylsa och låsring, WSF 680/4	48056	1
12-48	. . Stoppring, DMR 54/2	48058	1
12-49	. . Låsring, WMR 602/5	48060	2
12-50	. Mutter för startdrev, DMU 26/1	48076	1
12-51	. . Justerbricka, tj. = 1,0	120656	1
	. . Justerbricka, tj. = 0,3	120657	*
12-52	. . Låsring, WMR 602/13	48077	1
12-53	. . Saxpinne, NSP 41/3	907816	1
12-54	. Kopplingsarm, DHE 31/1	76595	1
12-55	. . Bult, ALSR 6 L 1	76596	1
12-56	. . . Mutter, NMU 2056/4	151215	1
12-57	. . . Justerbricka, WMS 100/40	120649	*
12-58	. . . Fjäderbricka, NMS 412/1	906987	1
12-59	. Manövermagnet, komplett, SSM 120 L 15	238102	1
12-60	. . Mutter för kontaktbultar, NMU 2057/1	906576	3
12-61	. . . Isolerbricka, WNS 568/5	77587	2
12-62	. . . Underläggsbricka, NMS 16/1	25703	2
12-63	. . . Låsbricka, WMS 789/2	77586	1
12-64	. . . Fjäderbricka, NMS 416/1	906990	3
12-65	. . Skruv för ledningsanslutning, NSR 5252/13	115103	1
	. . . Underläggsbricka, SHPT 199 L 1	238229	1
	. . . Fjäderbricka, NMS 440/3	906983	1
12-66	. Skruv för fastsättning av magnetkopplare, NSR 5359/44	902252	2
12-67	. . Fjäderbricka, NMS 412/1	906987	2
	Pinnbult för startmotor, L = 45	191165	2
	. Mutter	191170	2
	. Låsbricka	940147	2

\* Beställes efter behov.