



Fig. 10. Distributor

Elektrisk utrustning

Tändsystem

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
ELEKTRISK UTRUSTNING			
	Tändfördelare, komplett, Bosch VJU 4 BR 20 mk	233347	1
10- 1	. Hus, komplett, ZGE 154 Z 76	233261	1
10- 2	. . Bussning, övre WMB 50 Z 4	233262	1
10- 3	. . Bussning, undre, WMB 50 Z 3	233263	1
10- 4	. . Smörjveke, WDO 402 Z 15	233264	1
10- 5	. Låshake för lock, ZVBF 6 Z 1	233729	2
10- 6	. . Klamma utan styrklack, ZBE 40/1	77659	1
10- 7	. . Klamma med styrklack, ZBE 40/2	77660	1
10- 8	. . . Skruv (även för avbrytarplatta), NSR 5262/13	14114	2
10- 9 Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
10-10	. Smörjkopp, WOL 1/1	35028	1
10-11	. Kondensator, ZKO 29 Z 65	77732	1
10-12	. . Skruv, NSR 5596/7	14116	2
10-13	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
10-14	. Axel med spännbygel, ZAC 70 Z 509	233742	1
10-15	. . Spännbygel, ZBE 59/1	48316	1
10-16	. . . Skruv, WSR 113/1	25503	2
10-17 Underläggsbricka, NMS 7/2	35431	2
10-18 Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
10-19	. Pendel för förställning, märkt 36 ZPT 214 Z 36	233743	1
10-20	. Pendel för förställning, märkt 29 ZPT 213 Z 29	233744	1
10-21	. . Dämpningsplatta under pendel, ZPT 410 Z 1	76973	1
10-22	. . Isolerbricka under pendel, WNS 11 Z 8	82387	2
10-23	. . Låsfjäder för pendel, WMR 118 Z 1	76928	2
10-24	. Fjäder för förställning, WSF 89 Z 40	233267	2
10-25	. Fiberbricka på axel, WNS 31/3	25929	2
10-26	. Justermellanlägg, tj.= 0,1 WMS 101/12	25930	*
10-27	. Avbrytarnock, ZNC 46 Z 411	233745	1
10-28	. . Smörjfilt, WDO 401/13	48401	1
10-29	. . Justerbricka, tj.= 0,5 diam. = 17,3 x 19,5, WMS 422/6	48400	2
	. . Justerbricka, tj.= 0,5 diam. = 17,2 x 21,2, WMS 401/27	48327	*
	. . Justerbricka, tj.= 0,3 diam. = 17,2 x 21,2, WMS 401 Z 69	120760	*
10-30	. . Isolerbricka, WNS 416/8	48328	1
10-31	. Koppling på axel, ZKH 15 Z 27	76976	1
10-32	. . Reffelpinne, WST 25 Z 2	907186	1
10-33	. <u>Brytare</u> , komplett, ZUB 17 Z 25	77664	1
	. . Brytarsats, komplett, Robo 552	233910	1
10-34	. . . Brytarm med ledning, ZUH 9/8	S.E.S.	1
10-35	. . . Brytarkontakt, ZKT 67/1	S.E.S.	1
10-36	. . Skruv för brytarm, WSR 400/32	77543	1
10-37	. . Excenterbult, WBO 277/1	25936	1

* Beställes efter behov.

Elektrisk utrustning
Tändsystem

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
10-38	. . Justermellanlägg, tj. = 0,2 WMS 23/1	48331	*
	. . Justermellanlägg, tj. = 0,1 WMS 23/3	48332	*
	. . Justermellanlägg, tj. = 0,05 WMS 23/4	48333	*
10-39	. . . Låsfjäder, WMR 20/2	77683	1
10-40	. . Kula på avbrytarplatta, NKU 1/11	77692	1
10-41	. . . Låsbleck för kula, ZBF 129/1	77668	1
10-42 Skruv, NSR 5260/3	115001	1
10-43 Fjäderbricka, NMS 406/1	906981	1
10-44	. Vinkel med tapp för vakuumregulator, ZBE 167/1	77669	1
10-45	. . Skruv, NSR 5596/1	14116	1
10-46	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	1
	. Skruv för avbrytarplatta, NSR 5262/13	14114	2
	. . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
10-47	. Skruv för anslutning av kondensator, NSR 5357/54	105215	1
10-48	. . Isolerbricka, WNS 416/40	120213	2
10-49	. . Underläggsbricka, NMS 8/2	25195	4
10-50	. . Mutter, NMU 40/2	151207	2
10-51	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
10-52	. <u>Fördelararm</u> , ZVT 53 Z 9	76977	1
10-53	. <u>Fördelarlock</u> , komplett, ZVS 75 Z 6	233260	1
10-54	. . Kol med fjäder, NSK 2/1	60799	1
10-55	. <u>Vakuumregulator</u> , ZSV 22 Z 32	233746	1
10-56	. . Skruv, NSR 5596/7	14116	2
10-57	. . . Fjäderbricka, NMS 408/1	906983	2
	. Stomledning, ZEA 50/2	233861	1
10-58	. Reglerarm, komplett, ZHE 47 Z 5	233270	1
10-59	. . Klämskruv, NSR 1454/78	902258	1
10-60	. . . Mutter, NMU 44/2	906575	1
	Drivhjul vid kamaxel: se oljepump		
	Gummiring för tändfördelare	925060	1
	Skruv, reglerarm-cylinderblock	105212	1
	. Fjäderbricka	18874	1
	<u>Vakuumledning till tändfördelare: se sid 40</u>		
	<u>Tändspole</u> , komplett, Bosch: ZS/KZ 1/6 A (9/3)	658196	1
	. Tändspole	S.E.S.	
	. Tändningslås med ledning	S.E.S.	
	Mutter för ledningsanslutning	151207	3
	. Låsbricka	951692	3
	Gummipackning	94099	1
	Skruv för tändspole	191038	3
	. Mutter	190320	3
	. Gummibricka	94100	3
	. Underläggsbricka	120085	3

* Beställes efter behov.