

Frans Klerx

RESERVDELS- KATALOG

FÖR

VOLVO

PERSONVAGNAR PV 653—659

OCH

TRAFIKVAGNAR TR 676—704

NOVEMBER 1938

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

MOTORUPPHÄNGNING

SMÖRJSYSTEM

KYLSYSTEM

ELEKTRISKA AGGREGAT

ELEKTRISKA LEDNINGAR

BRÄNSLESYSTEM

AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAMAXEL

BAKAXEL

FOTBROMS

NAV OCH HJUL

RAM

FJÄDRAR

STYRINRÄTTNING

KOPPLINGS-, FRIHJULS- OCH
BROMSMANÖVRERING

HANDBROMS

REGLAGE

INSTRUMENT

CHASSI- OCH KAROSSERIPLÅT

KAROSSERI

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER

Ill. nr	Benämning	Växellåda 61380		Växellåda 80201		Anm.
		Det. nr	Ant.	Det. nr	Ant.	

Växellåda.

Identifieringstabell för växellådor.

Modell	Chassi-nummer		Växellåda nr
	fr. o. m.	t. o. m.	
PV 653—655	—	—	61380 (frihjulsväxellåda)
PV 657—659	—	9984	61380 (frihjulsväxellåda)
PV 657—659	9985	10064	80201
PV 657—659	10065	10066	27617*
PV 657—659	10067	10091	80201
PV 657—659	10092	—	27617*
TR 676—679	—	—	61380 (frihjulsväxellåda)
TR 701	—	71101	61380 (frihjulsväxellåda)
TR 701	71102	71143	80201
TR 701	71144	—	27617*
TR 703—704	—	73100	61380 (frihjulsväxellåda)
TR 703—704	73101	73187	80201
TR 703—704	73188	—	27617*

176—177 Växellåda , komplett med spakställ	61380	1	80201	1	
Växellådshus utan proppar	80652	1	80652	1	
Fästskruv för växellåda	10081	4	10081	4	
Fjäderbricka	10606	4	10606	4	
Propp för oljepåfyllning	16304	1	16304	1	
Propp för oljeavtappning	16305	1	16305	1	
Oljerör mellan växellådshus och frihjulshus	61796	1			
Lock (Deckel) för kullager till ingående axel (primäraxel)	61159	1	61159	1	
Packning för deckel	61160	1	61160	1	
Fästskruv för deckel	14461	4	14461	4	
Fjäderbricka	10604	4	10604	4	
Ingående axel i växellådan (primäraxel), (kugg. 16 och 30)	61448	1	61448	1	
Kullager på ingående axel	61162	1	61162	1	SKF 6208 NR
Låsring, större, på lagret	61163	1	61163	1	
Låsring, mindre, på axel	61164	1	61164	1	
Oljeslungare på ingående axel	61165	1	61165	1	
Kugghjul (bottendrev) för mellanaxel (kugg. 28—24—18—15)	80654	1	80654	1	
Rullager, främre	61168	1	61168	1	SKF 93324
Rullager, bakre	61169	1	61169	1	SKF 93328
Distansrör mellan rullager	61777	1	61777	1	
Tryckbricka (brons) främre och bakre	61171	2	61171	2	
Tryckbricka, bakre (stål)	61172	1	61172	1	
Mellanaxel (sekundäraxel)	61166	1	80653	1	
Låspinne			80676	1	
Synkroniseringshjul , (för direkt och 2:a växel) komplett med nav, kulor, fjädrar, konor och skjutmuff ..	61776	1	80657	1	
Synkroniseringsnav med konor	61773	1	80658	1	
Metallkona för synkroniseringsnav	61775	2	80659	2	
Synkroniseringsmuff , skjutbar för direkt och 2:a växel	61347	1	61347	1	
Kula mellan synkroniseringsmuff och nav	61177	6	61177	6	
Fjäder för kula	61178	6	61178	6	

* Se sidan 75.

Ill. nr	B e n ä m n i n g	Växellåda 61380		Växellåda 80201		Anm.
		Det. nr	Ant.	Det. nr	Ant.	
	Kuggghjul, utan bussning, för 2:a växel, fast, på huvud- axel (kugg. 22 och 30)	61772	1	61772	1	
	Bussning för kuggghjul	61786	1	61786	1	
	Tryckbricka, främre för kuggghjul	70611	1	70611	1	
	Tryckbricka, bakre för kuggghjul	70612	1	70612	1	
	Kil för tryckbrickor	61770	1	61770	1	
	Låspinne för kil	61204	1	61204	1	
	Fjäder för låspinne	61278	1	61278	1	
	Skjuthjul för 1:a växel och back (kugg. 29)	61787	1	61787	1	
	Huvudaxel (tertiäraxel) med hylsa och oljeslungare för bakre lager			80655	1	
	Huvudaxel, separat	61785	1	80656	1	80656 med hylsa för lager
	Rullager, främre ändan	61168	1	61168	1	SKF 93324
	Distansring för rullager	61176	1	61176	1	
	Kullager, bakre ändan	61162	1	61162	1	SKF 6208 NR
	Hylsa, på huvudaxel, för kullager			80660	1	
	Låsring, främre, på axel (inre D=36)	61789	1			
	Låsring, bakre, på lagret (inre D=75)	61163	1	61163	1	
	Oljeslungare			61165	1	
	Kuggghjul för backväxel (kugg. 18)	61778	1	61266	1	
	Bussning för kuggghjul	61208	1	61208	1	
	Backhjulsaxel	61209	1	80661	1	
	Låspinne för axel			80676	1	
	Hastighetsmätaredrev, större	{ 61205 ¹	1	{ 80669	1	För 17" hjul
		{ 6 kuggar		{ 4 kuggar		
	Hastighetsmätaredrev, mindre	{ 61206 ¹	1	{ 80672	1	För 17" hjul
		{ 12 kuggar		{ 13 kuggar		
	Distansring för större drev			80671	1	
	Kil för större drev			80670	1	
	Lager för mindre drev	61283	1	80673	1	
	Bussning för mindre drev	61563	1	61563	1	
	Hus över hastighetsmätardrev (hållare för bakre kul- lager på huvudaxel)			80674	1	
	Packning mot växellåda			80675	1	
	Fästskruv L=42			14491	4	
	Fästskruv L=25			10271	1	
	Fjäderbricka			10606	5	
	Fästskruv L=18			14286	1	
	Låsbricka (shakeproof)			11942	1	
	Oljetättningsring, komplett, för medbringare	61784	1	61784	1	

1. För nedanstående vagnar måste hastighetsmätaredrev nr 61205—61206 levereras i hel sats:
 TR 676 t. o. m. chassi nr 71017.
 TR 678—679 t. o. m. chassi nr 70811.

Ill. nr	Benämning	Växellåda 61380		Växellåda 80201		Anm.	
		Det. nr	Ant.	Det. nr	Ant.		
	Medbringare* för kardanaxel	6 bulthål	61193 ¹	1			61193 och 61666 =6 spår 64684=10 spår
		4 bulthål	61666 ²	1	64684	1	
	Mutter		61195	1			
	Underläggsbricka		61194	1			
	Saxpinne		10649	1			
	Fästskruv för medbringare				61690	1	
	Underläggsbricka				11964	1	
	Fjäderbricka				10605	1	
	Bromstrumma* för handbroms	6 fastsättningshål	61284 ¹	1			
		4 fastsättningshål	61665 ³	1	61665	1	
	Fästskruv		61002 ¹	6			
			1729 ³	4	1729	4	
	Mutter		1724 ¹	6			
			1730 ³	4	1730	4	
	Låsbricka		15176 ¹	6			
			15183 ³	4	15183	4	
	Spakställ , (lock för växellåda komplett med svart-lackerad växelspak utan handgrepp, skiftgafflar med axlar)		61322	1			
	Spakställ , (lock för växellåda komplett med förkromad växelspak utan handgrepp, skiftgafflar med axlar)				80324	1	
	Lock för växellåda	61335	1	80668	1		
	Packning för lock	61239	1	61239	1		
	Fästskruv för lock	14469	6	14469	6		
	Fjäderbricka	10604	6	10604	6		
	Skydd för spakställ (omkring växelspak)	61345	1	61345	1		
	Bricka under skydd	61339	1	61339	1		
	Tätningarring under skydd	61790	1	61790	1		
	Växelspak	61781	1	80666	1		
	Handgrepp för växelspak (bakelitkula)	70423	1	70423	1		
	Ledkula för växelspak	61237	1	61237	1		
	Låspinne	61377	1	80678	1		
	Fjäder	61338	1	61338	1		
	Växlingstapp i spak	61238	1	80667	1		
	Skiftgaffel för direkt och 2:a växel (synkroniserings-skjutmuff)	61780	1	80662	1		
	Låsskruv för skiftgaffel	60434	1	60434	1		

- PV 653-654 t. o. m. chassi nr 9493.
TR 676 t. o. m. chassi nr 71008.
TR 678-679 t. o. m. chassi nr 70730 utom chassi nr 70728-70729.
- PV 653-654 fr. o. m. chassi nr 9494.
PV 655.
PV 657-659 t. o. m. chassi nr 9984.
TR 676 fr. o. m. chassi nr 71009.
TR 678-679 fr. o. m. chassi nr 70731 samt chassi nr 70728-70729.
TR 701 t. o. m. chassi nr 71101.
TR 703-704 t. o. m. chassi nr 73100.
- PV 653-654 fr. o. m. chassi nr 9494.
PV 655.
PV 657-659 t. o. m. chassi nr 10091 utom chassi nr 10065-10066.
TR 676 fr. o. m. chassi nr 71009.
TR 678-679 fr. o. m. chassi nr 70731 samt chassi nr 70728-70729.
TR 701 t. o. m. chassi nr 71143.
TR 703-704 t. o. m. chassi nr 73187.

* Medbringare och bromstrumma för växellåda 27617. Se sid. 76.

Ill. nr	Benämning	Växellåda 61380		Växellåda 80201		Anm.
		Det. nr	Ant.	Det. nr	Ant.	
	Styrpinne för skiftgaffel	61792	1	80677	1	
	Lås för skiftgaffel			80663	1	
	Fjäder för lås			80664	1	
	Ledtapp för lås			80665	1	
	Låspinne för styrpinne	61793	1			
	Skiftgaffel för 1:a växel och back	61211	1	61211	1	
	Låspinne för skiftgaffel	61269	1	61269	1	
	Axel för skiftgaffel direkt och 2:a växel	61229	1	61229	1	
	Axel för skiftgaffel för 1:a växel och back	61230	1	61230	1	
	Kula för låsning av skiftgaffelaxel ($\frac{3}{8}$ ")	60309	2	60309	2	
	Fjäder för kula	61213	2	61213	2	
	Propp för fjäder	61215	2	61215	2	
	Låspinne mellan skiftgaffelaxlar	61212	1	61212	1	
	Stoppbricka för skiftgaffelaxlar	61214	2	61214	2	
	Hävarm för backljuskontakt	61423 ¹	1	61423 ¹	1	
	Pinne i centrum	14503	1	14503	1	
	Fjäder	61425	1	61425	1	
	Bricka	11961	1	11961	1	
	Saxpinne	10634	1	10634	1	

176 **Frihjulsanordning**, för växellåda 61380.

Växellåda 61380

Hus för frihjul	61783	1	
Päckning (frihjulshus—växellåda)	61157	1	
Propp för oljepåfyllning och -avtappning	61203	2	
Styrning för hus	61259	1	
Skruv för styrning	14471	3	
Fjäderbricka	10605	3	
Fästskruv för frihjulshus	10271	6	
Fjäderbricka	10606	6	
Kopplingshjul, skjutbart, huvudaxel—frihjul saxel	61185	1	
Rullager för frihjul saxel, främre	61168	1	SKF 93324
Distansring för lager	61176	1	
Frihjul saxel, komplett med kopplingshjul, kopplingshylsa, rullar, medbringare för rullar och låsringar	61276	1	
Kopplingshylsa, komplett, med axel och låsring	61794	1	
Frihjul saxel, separat	61192	1	
Kopplingshylsa, separat	61190	1	
Låsring för kopplingshylsa	61196	1	
Tryckring för rullar	61198	1	
Låsring för tryckring	61197	1	
Medbringare för rullar	61186	1	
Rullar för frihjul	61187	6	
Rullhållare	61189	6	
Fjäder för rullhållare	61188	6	
Kopparskoning för medbringare	61795	6	
Rullager, bakre, på frihjul saxel	11015	1	SKF 6208
Distansring, främre	61191	1	
Låsring för lager	61163	1	
Skiftgaffel för frihjul	61216	1	
Styrpinne för gaffel (urkopplingspinne vid backning)	61217	1	

1. PV 654, PV 659 t. o. m. chassi nr 10091 med undantag för chassi nr 10065 och 10066.

Ill. nr	Benämning	Växellåda 61380		Anm.
		Det. nr	Ant.	
	Axel för skiftgaffel (skiftaxel)	61788	1	
	Spännfjäder, skiftaxel—skiftgaffel	61219	1	
	Låsring för spännfjäder	61220	1	
	Hylsmutter för skiftaxel	61221	1	
	Kopplingsgaffel mellan skiftaxel och reglerarm 60681	61222	1	
	Låspinne, länk—skiftaxel	61223	1	
	Låshylsa med kula för skiftaxel	61225	1	
	Fjäder för låshylsa	61226	1	
	Skruvpropp över fjäder	61227	1	
	Skruvbricka (propp) över fjäder	61791	2	2 st. 61791 kunna användas i stället för 61227.
	Spärranordning för frihjul.			
	Låspinne för skiftgaffel	61224	1	
	Låsskruv för låspinne (i växellådsgavel)	61228	1	
	Hävarm för låspinne	61272	1	
	Saxpinne (hävarm—låspinne)	61273	1	
50	Frihjulsmånövrering.			
	För draganordning till skiftgaffel.			
	Konsol för reglerarm	60675	1	
	Fästskruv i växellådshus { främre $L=1\frac{1}{4}$ "	14463	1	
	{ bakre $L=1$ "	14462	1	
	Fjäderbricka	10604	2	
	Reglerarm	60681	1	
	Lagertapp för reglerarm på konsol	14523	1	
	Saxpinne	10633	1	
	Lagertapp, reglerarm—kopplingsgaffel till skiftaxel	14501	1	
	Saxpinne	10645	1	
	Fästskruv för tråd till draganordning	60695	1	
	Klämhylsa för tråd	60696	1	
	Mutter	10471	1	
	Underläggsbricka	10613	1	
	Fjäderbricka	10604	1	
	Klamma på konsol för slang till draganordning	60694	1	
	Fästskruv	10003	1	
	Mutter	10433	1	
	Fjäderbricka	10603	1	
	Draganordning, komplett	65559	1	
	För spärranordningen.			
	Hävarm, inre, på urkopplingsaxel, vänster sida	60677	1	
	Cylindrisk låspinne	10697	1	
	Dragstäng, hävarm på kopplingsaxel—hävarm för spärranordning ..	60684	1	
	Gaffel (dragstäng—hävarm 60677)	60678	1	
	Tvärtapp, hävarm—gaffel	14502	1	
	Saxpinne	10645	1	
	Låsmutter för gaffel	10451	1	
	Fästtapp för dragstäng i hävarm nr 61272 för spärranordning (4-kant. skalle)	60690	1	
	Saxpinne för tapp	10645	1	
	Fjäder, främre, för dragstäng	60685	1	
	Fjäder, bakre, för dragstäng	60698	1	
	Stödbricka för fjäder	10622	2	
	Saxpinne	10645	2	

Ill. nr	Benämning	Växellåda 27617		Anm.
		Det. nr	Ant.	
178	Växellåda , komplett med skiftstänger, men utan lock och växelspak (spakställ)	27617 ¹	1	
	Hus för växellåda	70424	1	
	Fästskruv för växellåda	10098	4	
	Fjäderbricka	10607	4	
	Propp för oljepåfyllning	16310	1	
	Propp för oljeavtappning	16309	1	
	Lock (Deckel) för ingående axel (primäraxel)	70425	1	
	Fästskruv för deckel	14461	3	
	Fjäderbricka	10604	3	
	Packning för lock, tjocklek 0.010"	70426	—	
	Packning, tjocklek 0.015"	70427	—	
	Packning, tjocklek 0.020"	70428	—	
	Ingående axel (primäraxel) (kugg. 19 och 30)	70429	1	
	Kullager på ingående axel	11145	1	SKF 6207 ZNR
	Tryckring för kullager	70431	1	
	Låsring, mindre, på axel, tjocklek 0.086—0.088"	70432	—	
	Låsring, mindre, på axel, tjocklek 0.089—0.091"	70433	—	
	Låsring, mindre, på axel, tjocklek 0.092—0.094"	70434	—	
	Låsring, mindre, på axel, tjocklek 0.095—0.097"	70435	—	
	Låsring, större, på kullager	70430	1	
	Kuggghjul för mellanaxel (sekundäraxel) (kugg. 32—25—19—14) ...	70437	1	
	Rullar, fram och bak för kuggghjul	70440	44	
	Distanshylsa för rullar	70441	1	
	Tryckbricka, stål, främre och bakre	70438	2	
	Slitbricka, brons, främre och bakre	70439	2	
	Mellanaxel (sekundäraxel)	70436	1	
	Lås för mellanaxel och backaxel	70442	1	
	Skruv för lås	14468	1	
	Fjäderbricka	10604	1	
	Synkroniseringshjul (för direkt och 2:a växel), komplett med skjut- muff, nav, klor, fjädrar och konor	70447	1	
	Synkroniseringsnav med konor	80658	1	
	Metallkona för nav	80659	2	
	Synkroniseringsmuff, skjutbar, för direkt och 2:a växel	70448	1	
	Kula mellan skjutmuff och nav	61177	6	
	Fjäder, hård, för kula	70449	—	
	Fjäder, mjuk, för kula	70450	—	
	Fjäder, medelhård, för kula	70451	—	
	Kuggghjul för 2:a växel, fast, med bussning (kugg. 23 och 30)	70452	1	
	Bussning för kuggghjul	70453	1	
	Tryckbricka för kuggghjul B=4.5 mm.	70611*	1	
	Tryckbricka för kuggghjul B=5.5 mm.	81759*	1	
	Låspinne för tryckbricka	61204	1	
	Fjäder för låspinne	81264	1	

1. PV 657—659 chassi nr 10065—10066 samt fr. o. m. chassi nr 10092.
TR 701 fr. o. m. chassi nr 71144.
TR 703—704 fr. o. m. chassi nr 73188.

* Huvudaxlar 70443 och 70444 utgå och ersättas av 81895 resp. 81896.

Skilnad mellan axlarna ligger i spåret för tryckbrickan.

Spåret i axel 70443, 70444 är gjort för en 4,5 mm. tjock tryckbricka (70611) och i axel 81895, 81896, 81897 för en 5,5 mm. tjock tryckbricka (81759). Tryckbrickor och separata huvudaxlar äro ej sinstemellan utbytbara, varför vid beställning exakt måttuppgift torde lämnas på spårets bredd eller tryckbrickans tjocklek.

Ill. nr	Benämning	Växellåda 27617		Anm.
		Det. nr	Ant.	
	Skjuthjul för 1:a växel och back (kugg. 29)	70455	1	
	Huvudaxel (tertiäraxel) komplett med kugghjulen för 1:a och 2:a växel, tryckbricka 70611, läspinne och fjäder. (Spår för tryckbricka 5.4 mm. brett)	70443*	1	Utgått: ersättes av 81895
	Huvudaxel (tertiäraxel) komplett med kugghjulen för 1:a och 2:a växel, tryckbricka 81759, läspinne och fjäder. (Spår för tryckbricka 6.4 mm. brett)	81895*	1	Ersätter 70443
	Huvudaxel, separat (för tryckbricka 70611)	70444*	1	Ersättes av 81896
	Huvudaxel, med tryckbricka 81759, läspinne och fjäder	81896*	1	Ersätter 70444
	Huvudaxel, separat (för tryckbricka 81759)	81897*	1	
	Rullar för främre ändan	70445	14	
	Låsring för rullar	70446	1	
	Kullager, bakre, på huvudaxel	11014	1	SKF 6207
	Låsring för lager, tjocklek 0.086—0.088"	70456	—	
	Låsring för lager, tjocklek 0.089—0.091"	70457	—	
	Låsring, för lager, tjocklek 0.092—0.094"	70458	—	
	Låsring för lager, tjocklek 0.095—0.097"	70459	—	
	Kugghjul för backväxel (kugg. 16)	70461	1	
	Bussning för kugghjul	70462	1	
	Backhjulsaxel	70460	1	
	Hastighetsmätaredrev, större, 6 kuggar	{ 65593 ¹	1	För 17" hjul
	Distansring för drev	{ 65608 ²	1	För 16" hjul
	Hastighetsmätaredrev, mindre { 19 kuggar	70486	1	
	Hastighetsmätaredrev, mindre { 20 kuggar	65594 ¹	1	För 17" hjul
	Hastighetsmätaredrev, mindre { 20 kuggar	65609 ²	1	För 16" hjul
	Hus över hastighetsmätaredrev	70487	1	
	Packning för hus	70488	1	
	Skruv för hus	14471	4	
	Fjäderbricka	10605	4	
	Oljetättningsring mellan hus och medbringare	61784	1	
	Medbringare på huvudaxel, mot kardanaxel	70388 ³	1	
	Mutter för medbringare	10527	1	
	Underläggsbricka	70489	1	
	Fjäderbricka	10599	1	
	Bromstrumma för handbroms	70407 ³	1	
	Fästskruv	1729	4	
	Mutter	1730	4	
	Låsbricka	15183	4	

1. PV 657—659 fr. o. m. chassi nr 10092 samt chassi nr 10065—10066.

TR 701 fr. o. m. chassi nr 71144 t. o. m. chassi nr 71200.

TR 703—704 fr. o. m. chassi nr 73188 t. o. m. chassi nr 73390.

2. TR 701 fr. o. m. chassi nr 71201.

TR 703—704 fr. o. m. chassi nr 73391.

3. Medbringare och bromstrumma för växellådor 61380 och 80201; se sid. 72.

* Huvudaxlar 70443 och 70444 utgå och ersättas av 81895 resp. 81896.

Skilnad mellan axlarna ligger i spåret för tryckbrickan.

Spåret i axel 70443, 70444 är gjort för en 4,5 mm. tjock tryckbricka (70611) och i axel 81895, 81896, 81897 för en 5,5 mm. tjock tryckbricka (81759). Tryckbrickor och separata huvudaxlar äro ej sams- emellan utbytbara, varför vid beställning exakt måttuppgift torde lämnas på spårets bredd eller tryckbrickans tjocklek.

Ill. nr	Benämning	Växellåda 27617		Anm.
		Det. nr	Ant.	
	Spakställ (lock för växellåda med växelspak utan handgrepp)	27603	1	
	Lock för växellåda, separat	70485	1	
	Packning för lock	70416	1	
	Fästskruv i växellåda $\left\{ \begin{array}{l} L=5/8" (=15.87 \text{ mm.}) \\ L=25 \end{array} \right.$	14468	5	14462, för konsol till spärrsegment
		14462	1	
	Fästskruv i kopplingskäpa	14411	2	
	Fjäderbricka	10604	8	
	Gummiskydd för spakställ	80686	1	
	Läderskydd för spakställ	70267	1	
	Växelspak utan handgrepp	80687	1	
	Handgrepp (bakelitkula)	70423	1	
	Ledkula för växelspak	70475	1	
	Låspinne för kula	70476	1	
	Fjäder för ledkula	70477	1	
	Friktionsbricka på växelspak	70478	1	
	Friktionsbricka i växellådslock	70479	1	
	Kulnit på växelspak för sidofjäder	70480	1	
	Sidofjäder för växelspak, komplett med hållare och kultapp	70481	1	
	Sidofjäder, separat	70482	1	
	Hållare för sidofjäder	70483	1	
	Kultapp på växellådslock för sidofjäder	70484	1	
	Skiftgaffel, komplett, med skiftstäng, för direkt och 2:a växel	70463	1	
	Skiftgaffel, separat	70464	1	
	Skiftstäng, separat	70465	1	
	Nit för skiftgaffel	70466	2	
	Skiftgaffel, komplett med skiftstäng, för 1:a växel och back	70467	1	
	Skiftgaffel, separat	70468	1	
	Skiftstäng, separat	70469	1	
	Nit för skiftgaffel	70470	2	
	Kula $5/16"$ för låsning av skiftstänger	67089	2	
	Fjäder för kula	70471	2	
	Kula $11/32"$ mellan skiftstänger	70472	1	
	Överfall för skiftstänger	70473	2	
	Fästskruv för överfall	14182	2	
	Fjäderbricka	10604	2	
	Filttätning i främre överfall	70474	1	