

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>VÄXELLÅDA</u>		
Växellåda, komplett, utan spakställ och medbringare	45014	1
Hus för växellåda	86132	1
Propp	86215	1
Oljeavtappningspropp	16311	2
Lock för kullager till ingående axel	86135	1
Justermellanlägg, tj. = 0,25 mm	82291	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,38 "	82292	x)
Justermellanlägg, tj. = 0,51 "	82293	x)
Skruv för lock	100208	4
Fjäderbricka	10604	4
<u>Ingående axel</u> (primäraxel)	86115	1
Kullager, komplett, SKF: 6208 ZNR	11108	1
Låsring	82295	1
Tryckring för kullager	82296	1
Låsring för kullager, tj. = 2,21 mm	82297 ¹⁾	1
Låsring för kullager, tj. = 2,29 "	82298 ¹⁾	
Låsring för kullager, tj. = 2,37 "	82299 ¹⁾	
<u>Kugghjul</u> på mellanaxel (bottendrev)	86092	1
Kullager, SKF: 3 F-93424	18573	2
Distanshylsa	86114	1
Tryckbricka för kugghjul, brons, främre och bakre	82301	2
Tryckbricka för kugghjul, stål, bakre	82302	1
<u>Mellanaxel</u> (sekundäraxel)	82304	1
<u>Synkroniseringshjul</u> , komplett	86116	1
Skjutmuff för 2:an och 3:an	86110	1
Nav	86109	1
Spärrklack, nav-skjutmuff	86113	3
Fjädering	86112	1
Synkroniseringskona	86111	2
Låsring för synkroniseringshjul, tj. = 2,18 mm	70432 ¹⁾	1
tj. = 2,26 "	70433 ¹⁾	
tj. = 2,34 "	70434 ¹⁾	
tj. = 2,41 "	70435 ¹⁾	

1. Alternativt.

X. Antal efter behov.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Kugghjul för 2:ans växel, komplett	86107	1
Bussning	18147	1
Skjuthjul för 1:an och backväxeln	86093	1
<u>Huvudaxel (tertiäraxel), komplett</u>	86094	1
Lagerhylsa	82321	1
Kullager (främre) för huvudaxel, SKF: F-99026	18537	1
Låsring	61176	1
Kullager (bakre) för huvudaxel, SKF: 6209	11016	1
Hylsa, yttre	82322	1
Låspinne för hylsa	61204	1
Låsring för kullager, tj. = 2,29 mm	82323 ¹⁾	1
Låsring för kullager, tj. = 2,37 "	82324 ¹⁾	
Låsring för kullager, tj. = 2,45 "	82325 ¹⁾	
Distansring	82331	1
Medbringare för kardanaxel (ingår ej i komplett växellåda)	70666	1
Fästmutter för medbringare	10527	1
Underläggsbricka	70489	1
Fjäderbricka	10599	1
Kugghjul för backväxel, komplett	86096	1
Bussning	82390	1
<u>Backhjulsaxel</u>	82328	1
Woodruffkil	10666	1
Hållare för bakre kullager till huvudaxel	86218	1
Packning	82388	1
Skruv	100305	6
Fjäderbricka	10605	6
Oljetätning	82330	1
<u>Skiftgaffel för 2:an och 3:an</u>	86137	1
Hävarm, inre, med axel (medbringare)	86206	1
Låspinne för axel	19735	1
Tätningarring för axel	19993	1
Hävarm, yttre	86213	1
Mutter	10482	1
Låsbricka	15255	1
<u>Skiftgaffel för 1:an och backväxeln</u>	86138	1
Hävarm, inre, med axel (medbringare)	86207	1

1. Alternativt

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Låspinne för axel	19735	1
Tätningring för axel	19993	1
Hävarm, yttre	86214	1
Mutter	10482	1
Låsbricka	15255	1
Hylsa för låskulor	86212	1
Låskula	67089	2
Fjäder	83808	1
Lock för växellåda	86216	1
Packning	86217	1
Skruv	101903	8
Fjäderbricka	10604	8
Skruv för växellåda	101355	4
Fjäderbricka	10607	4
<u>Hastighetsmätaredrev</u>		
Större	34006	1
Mindre	34009	1
<u>Rattväxel, komplett, bestående av:</u>		
Manöverstång med fastsvetsad hävarm (väljare) och fäste för växelspak	88337	1
Hävarm (övre) för 1:a och backväxeln	S.E.S.	
Hävarm, undre, för 2:an och 3:an	88343	1
Filtring	86276	2
Spiralfjäder, diam. = 19 mm	86277	1
Bricka för fjäder	18712	2
Saxpinne	10634	1
<u>Växelspak</u>	88345	1
Kula (handgrepp)	86260	1
Bult	88346	1
Skruv	115077	1
Fjäderbricka	10602	1
Gummibussning för växelspak	88968	1
Gummikåpa för växelspak	88348	1
Övre fäste för manöverstång, komplett	88324 ¹⁾	1
Övre fäste för manöverstång, komplett	88903 ²⁾	1

1. PV 831-832 t.o.m. chassi nr 1950. PV 833-834 t.o.m. chassi nr 420

2. PV 831-832 fr.o.m. chassi nr 1951. PV 833-834 fr.o.m. chassi nr 420

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
Överfall	88326	1
Skruv för överfall	115090	2
Låsbricka	17830	2
Bult	14595	1
Gummislang (på lagertapp för växelspak)	26887	1
Skruv för fäste	115896	1
Låsbricka	18891	1
Gummiknapp för manöverstång	81803	1
<u>Väljarhus</u> (undre fäste för manöverstång) bestående av:		
Hus, överdel	86263	1
Hus, underdel	86264	1
Packning, överdel-underdel	86267	2
Skruv, överdel-underdel	115078	4
Fjäderbricka	10602	4
Lock för väljarhus	86266	1
<u>Överfall</u> för väljarhus	86265	1
Bricka (fixerbricka) för överfall	86287	1
Skruv för överfall	100110	2
Fjäderbricka	10603	2
<u>Reglerstång</u> för 1:an och backväxeln, L = 530	86278	1
<u>Reglerstång</u> för 2:an och 3:an, L = 455	86279	1
Bult	151210	2
Gaffel (främre) för reglerstång till 2:an och 3:an	86281	1
Gaffel (bakre) för reglerstång till 1:an och backväxeln	86280	1
Saxpinnebult	14512	2
Saxpinne	17294	2
Gummibussning	86282	2
Stålbussning	86283	2
Låsfjäder för reglerstänger	86456	2
Saxpinne	10633	2