

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM</u>		
<u>BRÄNSLESYSTEM</u>		
<u>Bensintank</u>	28024	1
Avtappningspropp	16315	1
Skruv för bensintank	104506	4
Mutter, H = 8	10434	4
Mutter, H = 5	10452	4
Bricka	11962	4
Fjäderbricka	10604	4
Saxpinne	10630	4
<u>Påfyllningsrör</u> för bensintank, komplett	86294	1
Krage	81891	1
Gummislang för påfyllningsrör	13525	x)
Klamma	121520	2
Lock för bensintank, komplett, på påfyllningsrör	88772	1
Packning	16335	1
Gummikrage för påfyllningsrör, vid bakskärm	80148	1
Skruv	14072	2
Mutter	10543	2
<u>Tankarmatur</u>	82158	1
Packning	64632	1
Skruv för tankarmatur	14076	5
Blybricka	120150	5
Mutter för kabelanslutning	10815	1
Bricka	11988	1
Fjäderbricka	10602	1
<u>Bensinledningar</u>		
<u>Kopperrör</u> , bensintank-böjlig slang, tidigare utförande	16100	x)
Stålrör, bensintank-böjlig slang, senare utförande	18924	x)
Överfallsmutter vid bensintank	16204	1

X. Angiv önskad längd.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Genomgångsförskruvning, tidigare utförande	10908	1
Överfallsmutter, tidigare utförande	10918	2
Dubbelkona, tidigare utförande	10913	2
Genomgångsförskruvning, senare utförande	10883	1
Förskruvningsmutter, senare utförande	180173	4
Överfallsmutter vid böjlig slang	16204	1
Skyddsslang för kopparrör	13884	x)
<u>Böjlig slang</u>	64757	1
Kopparrör, bensinpump-förgasare, tidigare utförande	16100	x)
Förskruvning i bensinpump	10898	1
Förskruvning i förgasare	10893	1
Överfallsmutter	10918	2
Dubbelkona	10913	2
Stålrör, bensinpump-förgasare, senare utförande	18924	x)
Förskruvning i bensinpump	10878	1
Förskruvning i förgasare	10873	1
Överfallsmutter	180173	2
Klamma för rör	10864	1
Klamma för rör	10869	2
Skruv, självgängande	13162	2
Skruv, L = 14	14023	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1

X. Angiv önskad längd.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
BENSINPUMP, komplett, AC: 1524495	303689	1
<u>Underdel, med handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel, komplett</u>	73525	1
Handhävarm, fjäder och fastsättningsaxel, komplett, i satsförpackning	73526	1
Fjäder	73527	1
Vipparm	73528	1
Axel (även för länkstång)	73529	1
Distansbricka	61947.	2
Låsring för axel	70498	2
Fjäder för vipparm	61949	1
Stoppskruv för vipparm	115263	1
Kopparbricka	18806	1
Länkstång, vipparm-dragstång på membran	61945	1
<u>Membran med dragstång</u>	61942	1
Fjäder, större	73530	1
Fjäder, mindre	73531	1
Tättningsbricka	73532	1
<u>Överdel</u>	73533	1
Ventil	73534	2
Packning	73535	1
Hållare	73536	1
Skruv	14089	2
Sil	73537	1
Glasbehållare	73538	1
Korkpackning	18780	1
Bygel	73539	1
Skruv, underdel-överdel	115265	6
Fjäderbricka	10602	6
<u>Packning för bensinpump</u>	61830	1
Skruv för bensinpump	100207	2
Fjäderbricka	10604	2
<u>Skyddsplåt för bensinpump</u>	70659	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>FÖRGASARE</u> , komplett, Carter: WAI-457 S	71554	1
Luftintag utan startspjäll	71295	1
Startspjällaxel med hävarm	71299	1
Startspjäll	71304	1
Fästskruv för startspjäll	71305	2
Klämskruv	71310	1
Förbindelselänk	71306	1
Sil för varmluftskanal	71314	1
Slid för choke	71315	1
Pinne	71316	1
Kåpa med termostatfjäder	71311	1
Korkpackning	71312	1
Fästbygel för kåpa	71313	2
Fästskruv	71024	2
<u>Packning</u> mellan luftintag och flottörhus	71317	1
Fästskruv för luftintag, D = 3/16"	14378	1
Fjäderbricka	10602	1
Fästskruv för luftintag, D = 1/4"	14204	2
Fjäderbricka	17924	2
Propp för tätning av borrhkanal	71321	4
Propp för tätning av borrhkanal	71320	1
<u>Lock</u> till flottörkammare	71322	1
Ventilklaff	71325	1
Axel	71326	1
Fjäder	71327	1
Sil för bensinintag	71331	1
Propp över sil, komplett	71332	1
Packning	71333	1
<u>Nålventil</u> med säte, komplett	71329	1
Packning	71032	1
<u>Flottör</u>	71328	1
Axel	71030	1
Hävarm för accelerationspump och bensinregleringsnål	71334	1
Fjäder för bensinregleringsnål	71335	1
Länk, hävarm-kolvstång	71336	1
Kåpa över hävarm	71337	1
Fästskruv	71324	1
Fjäderbricka	10602	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
<u>Packning</u> för lock till flottörkammare	71323	1
Fästskruv för lock till flottörkammare	71324	4
Fjäderbricka	10602	4
<u>Kolv för accelerationspump, komplett</u>	71338	1
Fjäder för lädermanschett	71039	1
Tryckfjäder	71043	1
Ventilkula	71340	2
Sil vid inloppsventil	71339	1
Propp över avloppsventil, komplett	71341	1
Packning	71047	1
<u>Packning, flottörhus-gasspjällhus</u>	71342	1
Fästskruv, flottörhus-gasspjällhus	71343	2
Fjäderbricka	10604	2
Gasspjällhus	71344	1
Propp för tomgångskanal, större	71345	1
Propp för tomgångskanal, mindre	71346	1
Gasspjällaxel	71347	1
Gasspjällskiva	71079	1
Fästskruv	71005	2
Hävarm för tomgångsvarv, komplett	71353	1
Justerskruv	71355	1
Fästskruv	71085	1
Hävarm för gasspjäll, komplett	305768	1
Klämskruv	60902	1
Hävarm för länkstång till accelerationspump, komplett	71348	1
Klämskruv	71088	1
Länkstång (vinkel), för accelerationspump	71650	1
Distansfjäder	71352	1
Stoppbricka	71351	1
Excenter (slid) för snabbtomgång	71356	1
Lagerskruv	71357	1
<u>Huvudspridare</u>	71360	1
Packning	71361	1
Propp för justering	71362	1
Propp för huvudspridare, komplett	71363	1
Packning	71032	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Huvudmunstycke</u> , komplett	71468	1
Packning	71047	1
Bensinregleringsnål	71364	1
Tätningbricka	71205	1
<u>Accelerationsmunstycke</u>	71367	1
Propp, komplett	71363	1
Packning	71032	1
<u>Tomgångsmunstycke</u>	71365	1
Propp, komplett	71366	1
Packning	71047	1
Justerskruv för tomgångsluft	71076	1
Fjäder	71098	1
Låsfjäder	71050	3
<u>Packning</u> , insugningsrör-förgasare	305833	1
Pinnbult för förgasare	17075	2
Mutter	10452	2
<u>Luftfilter</u> , komplett	88182	1
Filterinsats	87939	1
Lock för filterinsats	87830	1
Skruv för lock	14023	1
<u>Stag</u> för luftfilter, främre	88223	1
<u>Stag</u> för luftfilter, bakre	88224	1
Skruv i luftfilter	100053	2
Bricka	11976	2
Fjäderbricka	10602	2
Skruv i cylinderlock	100961	2
<u>Vacuüm rör</u> (kopparrör), 3/16", förgasare-tänd- fördelare, tidigare utförande	15800	x)
Förskruvning vid förgasare	10891	1
Vinkelförskruvning vid tändfördelare	10896	1
Överfallsmutter	10916	2
Dubbelkona	10911	2
<u>Vacuüm rör</u> (stålrör), 3/16", förgasare-tänd- fördelare, senare utförande	18922	x)
Förskruvning vid förgasare	10871	1
Förskruvning vid tändfördelare	10876	1
Överfallsmutter	10886	2

X. Angiv önskad längd.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Kopparrör</u> , 1/4" förgasare-insugningsrör	15850	x)
Vinkelförskrivning	10897	1
Överfallsmutter	180180	1
Dubbelkona	10912	1

X. Angiv önskad längd.