

| <u>Benämning</u>                   | <u>Det.nr</u> | <u>Ant.</u> |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| <u>SMÖRJNING OCH KYLNING</u>       |               |             |
| <u>SMÖRJSYSTEM</u>                 |               |             |
| <u>Oljepump, komplett</u>          | 70820         | 1           |
| Hus                                | 70778         | 1           |
| Lock                               | 70780         | 1           |
| Packning                           | 70783         | 1           |
| Skruv                              | 100105        | 4           |
| Fjäderbricka                       | 10603         | 4           |
| Kugghjul, drivande                 | 44658         | 1           |
| Konisk pinne                       | 17218         | 1           |
| Kugghjul, drivet                   | 44659         | 1           |
| Lagertapp                          | 060           | 1           |
| Kolv för reducerventil             | 406200        | 1           |
| Fjäder                             | 70785         | 1           |
| Propp för reducerventil            | 70784         | 1           |
| Packning                           | 11999         | 1           |
| Axel för skruvhjul                 | 70779         | 1           |
| Skruvhjul                          | 70876         | 1           |
| Låsring                            | 406101        | 1           |
| Woodruffkil                        | 10664         | 1           |
| Kopplingsblad för tändfördelaraxel | 70879         | 4           |
| Låsring                            | 70880         | 1           |
| <u>Packning</u> för oljepump       | 70782         | 1           |
| Skruv för oljepump                 | 100306        | 2           |
| Fjäderbricka                       | 10605         | 2           |
| Tryckrör för oljepump              | 70758         | 1           |
| Knipskruv                          | 60062         | 2           |
| Ändpropp för oljekanal i block     | 32570         | 4           |
| Sidopropp för oljekanal i block    | 16318         | 5           |
| Packning                           | 18665         | 5           |
| Dropplåt för transmissionskedja    | 406110        | 1           |
| Skruv                              | 14036         | 1           |
| Fjäderbricka                       | 10603         | 1           |
| <u>Oljefilter, komplett</u>        | 406108        | 1           |
| Hus                                | S.E.S.        |             |
| Förskruvning                       | 406132        | 1           |

| <u>Benämning</u>                                   | <u>Det.nr</u> | <u>Ant.</u> |
|--|---------------|-------------|
| <u>Filterinsats</u>                                | 83912         | 1           |
| Bricka   | 83918         | 2           |
| Stöd för insats                                    | 702168        | 1           |
| Lock, komplett                                     | 406130        | 1           |
| Fjäder   | 83920         | 1           |
| Bricka   | 702201        | 1           |
| <u>Packningssats för lock</u>                      | 54068         | 1           |
| Skruv för lock                                     | 101606        | 1           |
| Fiberbricka  | 48251         | 1           |
| Klamma för oljefilter                              | 83922         | 1           |
| Skruv  | 115473        | 1           |
| Mutter   | 10790         | 1           |
| <u>Konsol för oljefilter</u>                       | 406109        | 1           |
| Skruv för oljefilter och konsol                    | 100103        | 8           |
| Bricka   | 11961         | 4           |
| Fjäderbricka                                       | 10603         | 8           |
| <u>Böjlig slang för oljefilter</u>                 | 87970         | 2           |
| Vinkelförskruvning vid oljefilter                  | 180091        | 2           |
| Rak förskruvning vid motor                         | 180009        | 2           |
| <u>Böjlig slang för oljemanometer</u>              | 87970         | 1           |
| Rak förskruvning vid motor (tid.utförande)         | 180009        | 1           |
| Vinkelförskruvning vid motor (tid.utförande)       | 16218         | 1           |
| Vinkelförskruvning vid motor (senare utförande)    | 180110        | 1           |
| Förskruvning på mellanbräde                        | 88018         | 1           |
| Skruv  | 100104        | 1           |
| Mutter   | 10433         | 1           |
| Fjäderbricka                                       | 10603         | 1           |
| Rör för oljemanometer, 1/8"                        | 15900         | x           |
| Knipskruv vid oljemanometer och förskruvning 88018 | 26699         | 2           |
| <u>Oljesump</u>                                    | 70756         | 1           |
| Propp för oljeavtappning                           | 16322         | 1           |
| Packning   | 11994         | 1           |
| <u>Packning för oljesump</u>                       | 406010        | 1           |
| Skruv för oljesump                                 | 100204        | 27          |
| Bricka   | 11962         | 27          |
| Fjäderbricka                                       | 10604         | 25          |
| Kopparpackning                                     | 11992         | 2           |
| <u>Oljeflottörsil</u>                              | 406058        | 1           |

X. Angiv önskad längd.

| <u>Benämning</u>                              | <u>Det.nr</u>        | <u>Ant.</u> |
|---|----------------------|-------------|
| Saxpinne                                      | 10636                | 1           |
| Fästjärn för oljeflottörsil                   | 406016               | 1           |
| Fäströr för oljeflottörsil                    | 406011               | 1           |
| Packning för fäströr                          | 406015               | 1           |
| Skruv, L = 16                                 | 100104               | 5           |
| Fjäderbricka                                  | 10603                | 5           |
| <u>Oljepåfyllningsrör, komplett</u>           | 406003 <sup>1)</sup> | 1           |
| Krage för lock                                | 81891 <sup>1)</sup>  | 1           |
| Packning för oljepåfyllningsrör               | 70833 <sup>1)</sup>  | 1           |
| Lock för oljepåfyllningsrör                   | 80902 <sup>1)</sup>  | 1           |
| Skruv för oljepåfyllningsrör                  | 14846 <sup>1)</sup>  | 1           |
| Låsmutter                                     | 10452 <sup>1)</sup>  | 1           |
| <u>Oljepåfyllningsrör, komplett</u>           | 407250 <sup>2)</sup> | 1           |
| Krage för lock                                | 403019 <sup>2)</sup> | 1           |
| Lock för oljepåfyllningsrör (ventilationshuv) | 407173 <sup>2)</sup> | 1           |
| Packning                                      | 16340 <sup>2)</sup>  | 1           |
| <u>Oljemätsticka med filtrering</u>           | 70851                | 1           |
| Filtrering                                    | 11363                | 1           |
| Rör för oljemätsticka                         | 136                  | 1           |

1. T.o.m. motor nr 12674. Hål i block för oljepåfyllningsrör, diameter = 28.
2. Fr.o.m. motor nr 12675. Hål i block för oljepåfyllningsrör, diameter = 40.