

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
<u>MOTOR</u>		
<u>Cylinderblock, komplett</u>	406067 <sup>1)</sup>	1
Kolvsats, komplett, se sid. 125	-	1
Överfall för vevaxellager	S.E.S.	
Styrhylsa	70415	7
Styrhylsa med urtag	301718	7
Pinnbult	17041	14
Mutter	150104	14
Låsbricka (ingår ej i komplett cylinderblock)	15009	14
<u>Bussning</u> för främre kamaxellager	70344	1
Bussning för 2:a kamaxellagret	70345	1
Bussning för 3:e kamaxellagret	70346	1
Bussning för bakre kamaxellagret	70347	1
Täppbricka för bakre kamaxellagret	073	1
Bussning för insugningsventil	61989	6
Bussning för utblåsningsventil	61990	6
Ändpropp för oljekanal	32570	2
Sidopropp för oljekanal	16318	5
Packning	18665	5
Tätningsslugg för cylinderblock	70792	5
Styrpinne för svänghjulskåpa	60109	2
Vattenfördelningsrör	70761	1
<u>Ventilhuslock</u> med hål för ventilationsrör	70863	1
Ventilhuslock utan hål för ventilationsrör	60182	1
Packning	60096	2
Skruv, L = 105	100959	3
Skruv, L = 155 (även för ventilationsrör)	100960	1
Kopparpackning	11992	4
Skylt för ventilspe	61878	1
Pinne	17168	2
<u>Ventilationsrör</u> för vevhus	70836	1
Packning	70837	1
Skruv	100960	1
Kopparpackning	11992	1

1. För oljepåfyllningsrör med olika diametrar se sid. 17.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Stödplåt för ventilationsrör	70868	1
Klamma	18355	1
<u>Cylinderlock, komplett</u>	70984	1
Propp för värmeledningshål alt.: 1 3/8"-18	16309 <sup>1)</sup>	1
Propp för värmeledningshål alt.: 2 1/2"-14	16311	1
Propp för värmeledningshål alt.: 3 3/8"-19	180714	1
<u>Cylinderlockspackning</u>	61722	1
Skruv för cylinderlock	100961	22
<u>Insugnings- och avgasrör på motor, komplett, bestående av:</u>		
Insugningsrör	70764	1
Avgasrör	70765	1
Underdel för avgasrör, komplett	406089	1
Bussning för spjällaxel	61843	2
Spjäll	70770	1
Axel	70769	1
Hävarm	61867	1
Pinne för fjäder	70867	1
Packning för underdel till avgasrör	70767	1
Lock för choke-förvärmning	70771	1
Skruv	100111	1
Fjäderbricka	10603	1
Skruv, underdel- insugnings- och avgasrör	100306	6
Fjäderbricka	10605	6
Propp (i insugningsrör)	16301	2
Fjäder spjällhävarm	61869	1
Termostatspiral för spjäll	61846	1
Bricka	18696	1
Saxpinne	10642	1
Hållare för termostatspiral	70866	1
Skruv	14145	1
Bricka	10612	1
Fjäderbricka	10603	1
Styrhylsa för insugningsrör	61724	4
<u>Packning för insugning- och avgasrör</u>	61824	4
<u>Packning för avgasrör</u>	70768	1
Pinnbult för insugnings- och avgasrör	17052	6
Mutter	17602	6

1. Ersättes av nr 180714

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Spännbygel	61749	4
Pinnbult för förgasare	17075	2
Mutter	10452	2
Skyddsplåt för bensinpump	70659	1
<u>Transmissionskåpa, komplett</u>	70835	1
Stödbricka för kamaxel	70693	1
Oljefångare	302766	1
Filtring	19169	1
Skruv för transmissionskåpa	100207	8
Mutter	10434	3
Bricka	11962	8
Fjäderbricka	10604	8
Pinnbult för transmissionskåpa	10735	2
Mutter	10473	2
Bricka	11979	2
Fjäderbricka	10606	2
Packning för transmissionskåpa	70875	1
<u>Främre upphängningsplåt, komplett</u>	83563	1
Distanshylsa	83534	1
Packning för upphängningsplåt	61961	1
Skruv för upphängningsplåt (även för transmissionskåpa)	100207	5
Bricka	11962	5
Fjäderbricka	10604	5
Pinnbult för upphängningsplåt (även för transmissionskåpa)	10735	2
Mutter	10473	2
Bricka	11979	2
Fjäderbricka	10606	2
Skruv för upphängningsplåt	100207	2
Låsbricka	15030	1
<u>Kåpa för svänghjul och koppling, komplett</u>	305236	1
Bussning	82059	1
Skruv	100403	8
Fjäderbricka	11930	8
Ventilationslucka (silduk)	80802	2
<u>Inställningsvisare för tändning</u>	20226	1
Gummiplugg för svänghjulsåpa	61822	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>VEVRÖRULSE</u>						
Kolv, standarddim.	70748	1,4) 6	406144	2,4) 6	406179	3,4) 6
0,0025" överdim.	406035	1) 6	-	-	-	-
0,010" överdim.	406036	1,4) 6	406146	2,4) 6	406191	3,4) 6
0,020" överdim.	406037	1,4) 6	406147	2,4) 6	406192	3,4) 6
0,030" överdim.	406038	1,4) 6	406148	2,4) 6	406193	3,4) 6
0,040" överdim.	406039	1,4) 6	406149	2,4) 6	406194	3,4) 6
0,050" överdim.	406040	1,4) 6	406150	2,4) 6	406195	3,4) 6
0,060" överdim.	406041	1,4) 6	406151	2,4) 6	406196	3,4) 6
0,070" överdim.	406042	1,4) 6	406152	2,4) 6	406197	3,4) 6
0,080" överdim.	406043	1,4) 6	406153	2,4) 6	406198	3,4) 6

Kolv- och oljeringar

<u>Dimension</u>	<u>Kolvring</u> <u>övre</u>		<u>Kolvring</u> <u>undre</u>		<u>Oljering</u>	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
	<u>Alt.1,1/8"</u>		<u>Alt.2,3/32"</u>			
Standarddim.	70682	6	406173	6	70683	12
0,0025" överdim.	70793	6	-	-	70802	12
0,010" överdim.	70794	6	406155	6	70803	12
0,020" överdim.	70795	6	406156	6	70804	12
0,030" överdim.	70796	6	406157	6	70805	12
0,040" överdim.	70797	6	406158	6	70806	12
0,050" överdim.	70798	6	406159	6	70807	12
0,060" överdim.	70799	6	406160	6	70808	12
0,070" överdim.	70800	6	406161	6	70809	12
0,080" överdim.	70801	6	406162	6	70810	12
<u>Kolvbult</u> , standarddim.						61804 6
0,05 mm överdim.						61919 6
0,10 mm överdim.						61920 6
0,20 mm överdim.						61921 6
Låsring för kolvbult						60024 12

1. Kolv märkt "Zollner" 575". Övre kolvringsspårets bredd= 1/8"
2. Kolv märkt "Zollner 575B". Övre Kolvringsspårets bredd=3/32"
3. Kolv märkt "Mahle".
4. Kolvar av typ "Zollner" äro sinsemellan utbytbara. Vid byte från "Zollner" till "Mahle" måste samtliga 6 kolvar bytas. Beakta vid byte övre kolvringsspårets olika bredder.

<u>Benämning</u>	<u>Det. nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Vevstake, komplett</u>	70849	6
Bussning för kolvbult	61803	12
Bult för överfall	61801	12
Mutter	10569	12
Låsbricka för mutter	15005	12
<u>Lagerskål för vevstake, standarddim.</u>	70850	12
0,010" underdim.	70923	
0,020" underdim.	70924	
0,030" underdim.	70971	
0,040" underdim.	70972	
0,050" underdim	70925	
<u>Vevaxel</u>	70378	1
Skruv för torsionsdämpare	105180	1
Låsbricka	15122	1
Tryckbricka mellan skruv och torsionsdämpare	70362	1
<u>Torsionsdämpare (svängmassa)</u>	70363	1
Gummibricka	70356	2
Remskiva på vevaxel, komplett	70364	1
Medbringartapp	70361	6
Woodruffkil för remskiva	10656	1
Oljeslungare för vevaxel	60081	1
<u>Svänghjul, komplett</u>	406079	1
Kuggkrans	41415	1
Styrpinne för koppling, i svänghjul	304102	2
Svänghjulsbult	70878	6
Mutter	150103	6
Kullager för primäraxel, SKF: 6304 Z	19454	1
Hållare för kullager (låsbricka för mutter till svänghjulsbult)	70877	1
Överfall för vevaxellager	S.E.S.	
Styrhylsa	70415	7
Styrhylsa med urtag	301718	7
Pinnbult	17041	14
Mutter	150104	14
Låsbricka	15009	14

Benämning

Lagerskålar för vevaxellager

Dimension

	Främre		2,3,5,6:e	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
Standarddim.	70844	2	70845	8
0,010" underdim.	70926		70929	
0,020" underdim.	70927		70930	
0,030" underdim.	70963		70965	
0,040" underdim.	70964		70966	
0,050" underdim.	70928		70931	

Lagerskålar för vevaxellager

	Mellersta		Bakre	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
Standarddim.	70846	2	70847 <sup>1)</sup>	2
0,010" underdim.	70932		70935 <sup>1)</sup>	
0,020" underdim.	70933		70936 <sup>1)</sup>	
0,030" underdim.	70967		70969 <sup>1)</sup>	
0,040" underdim.	70968		70970 <sup>1)</sup>	
0,050" underdim.	70934		70937 <sup>1)</sup>	

Lagerskålar för vevaxellager

	Bakre	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant</u>
Standarddim.	302908 <sup>2)</sup>	2
0,010" underdim.	302909 <sup>2)</sup>	
0,020" underdim.	302910 <sup>2)</sup>	
0,030" underdim.	302911 <sup>2)</sup>	
0,040" underdim.	302912 <sup>2)</sup>	
0,050" underdim.	302913 <sup>2)</sup>	

Tryckbricka för bakre vevaxellager, standarddim.

0,1 mm överdim.	70881	4
0,3 mm överdim.	301725	
Låsstift	301726	
	70384	2

1. T.o.m. motor nr 1060 utom nr 901 - 1010.  
Utförande med lösa tryckbrickor. Ersättes  
av lagerskålar med fasta tryckbrickor.
2. Fr.o.m. motor nr 1061 samt nr 901 - 1010.  
Utförande med fasta tryckbrickor.

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Tättningsfläns, övre, för bakre vevaxellager, komplett	406085	1
Cylindrisk pinne, 4 x 12	19713	2
Cylindrisk pinne för övre tättningsfläns, 6 x 12	17115	2
Skruv för övre tättningsfläns	100207	3
Fjäderbricka	10604	3
<u>Tättningsfläns, undre, för bakre vevaxellager</u>	406050	1
Spårskruv för undre tättningsfläns	14151	2
Packning för tättningsfläns	406051	2
Tättningslist, trä	60032	2
Filtpackning omkring vevaxel	13278	2

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>VENTILMEKANISM</u>		
<u>Insugningsventil</u>	61987	6
Ventilbussning	61989	6
<u>Utblåsningsventil</u>	61988	6
Ventilbussning	61990	6
Ventilfjäder	70597	12
Bricka	61985	12
Lås	61986	24
Ventiltryckare	70884	12
Justerskruv för ventilspel	046	12
Låsmutter	047	12
<u>Brygga för ventiltryckare</u>	70882	3
Styrhylsa	60108	6
Skruv	100310	6
Låsbricka	15038	3
<u>Kamaxel</u>	61744	1
Stödtapp	61766	1
Fjäder	61767	1
<u>Bussning för främre kamaxellager</u>	70344	1
Bussning för 2:a kamaxellagret	70345	1
Bussning för 3:e kamaxellagret	70346	1
Bussning för bakre kamaxellager	70347	1
Täppbricka	073	1
<u>TRANSMISSIONSDREV</u>		
<u>Kamaxeldrev</u>	61743 <sup>1)</sup>	1
Kamaxeldrev	406098 <sup>2)</sup>	1
Woodruffkil	10656	1
Mutter	10768	1
Låsbricka	15181	1
<u>Vevaxeldrev</u>	61739 <sup>1)</sup>	1
Vevaxeldrev	406097 <sup>2)</sup>	1
Woodruffkil	10656	1
Rullkedja	61823 <sup>1)</sup>	1
Rullkedja	406099 <sup>2)</sup>	1
1. T.o.m. motor nr 8987 utom nr 7985-7989, 8030-8058, 8169-8188, 8289-8538, 8717-8968, 8978-8981.		
2. Fr.o.m. motor nr 8988 samt nr 7985-7989, 8030-8058, 8169-8188, 8289-8538, 8717-8968, 8978-8981.		

<u>Benämning</u>	<u>Det. nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>MOTORUPPHÄNGNING</u>		
<u>Främre motorupphängning</u>		
Motorfäste, främre, vänster (ingår i komplett ram)	82020	1
Motorfäste, främre, höger (ingår i komplett ram)	82021	1
Konsol, vänster, på motor	86395	1
Konsol, höger, på motor	86396	1
Skruv	100207	6
Mutter	10434	6
Fjäderbricka	10604	6
Gummikudde	89095	2
Mutter	10558	4
Fjäderbricka	10607	4
<u>Bakre motorupphängning</u>		
Bärarm för motor, vänster	82055	1
Bärarm för motor, höger	82056	1
Skruv i kopplingskåpa	100403	4
Fjäderbricka	10606	4
Gummikudde, övre	64719	2
Gummikudde, undre	64430	2
Bult för motorupphängning	64434	2
Mutter	10474	2
Bricka	64432	2
Saxpinne	10636	2
Gummistöd vid tvärbalk	82053	1
Mutter	10533	2
Fjäderbricka	17925	2