

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>HANDBROMS</u>		
<u>Dragstång</u> för handbroms	88327	1
Handtag	88328	1
Pinne	17218	1
Spärrhus för dragstång	88332	1
Spärrkula	26694	2
Fjäder	88333	2
Styrskruv för spärrhus	105179	2
Returfjäder för dragstång	88334	1
Pinne i dragstång för returfjäder	133025	1
<u>Konsol</u> för handbromsspak (fastsvetsad i torped)	94503	1
<u>Mellanhävarn</u> , komplett	88330	1
Länk (fäste) för dragstång	88331	1
Nit	91760	1
Bricka	61947	1
Lagerbult för mellanhävarn	106013	1
Mutter	10434	1
Fjäderbricka	10604	1
<u>Dragwire</u> för handbroms	86243	1
Bult för gaffel	81062	1
Saxpinne	17294	1
Gummibussning i torped	80968	1
Fästkraupa för dragwire	80969	2
Mutter	10532	2
Fjäderbricka	10604	2
Konsol för dragwire	88096	1
Skruv	100205	2
Fjäderbricka	10604	2
Justermutter för dragwire (vid tärning)	10532	2
Hävarn för dragwire	86237	2
Bult för hävarn	14544	1
Saxpinne	10633	1
Spännhylsa (för spännskruv nr 86235)	86236	1
Stödlänk för hävarn	86238	2
Bult för stödlänk	14524	1
Bricka	11963	1
Saxpinne	10663	1

<u>Benämning</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Tärning</u> för dragwire	86239	1
Saxpinne	10633	2
Spännskruv	86235	1
Fjäder	86240	2
Mutter	86288	1
Ställskruv, L = 30	103157	1
Fjäder	86241	1
Ställskruv för bromsband, L = 68	61364	1
Mutter	151215	2
Fjäderbricka	10603	1
Klamma för handbromswire	10869	1
Skruv för klamma	14022	1
Mutter	10432	1
Fjäderbricka	10602	1
<u>Handbromsband</u> , komplett, med belägg	86228	1
Bromsbelägg	86234	1
Nit, 1/4"	17435	15
Nit, 1/2"	17439	4
<u>Handbromstrumma</u>	70669	1
Skruv för handbromstrumma, se kardanaxel		